

Guida per utenti base



Per contattare il servizio assistenza clienti				
Completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:				
Numero modello: DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW (cerchiare il numero modello)				
Numero di serie: ¹				
Data dell'acquisto:				
Luogo dell'acquisto:				
Il numero di serie è posto sul retro dell'unità. Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.				

Registrare il prodotto on-line all'indirizzo

http://www.brother.com/registration/

Guide dell'utente: dove le posso trovare?

Quale guida?	Contenuto	Posizione	
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per primo questo manuale. Leggere le istruzioni per la sicurezza prima di configurare la macchina. Consultare la Guida per i marchi registrati e le restrizioni di legge.	Stampato / Nella confezione	
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per la configurazione dell'apparecchio e per l'installazione dei driver e del software per il sistema operativo e il tipo di connessione in uso.	Stampato / Nella confezione	
Guida per utenti base	Consente di apprendere le operazioni di base per la copia, la scansione e la stampa diretta e le operazioni di sostituzione dei materiali di consumo. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	(Windows®) File PDF / CD-ROM / Nella confezione (Macintosh) File PDF / Brother Solutions Center 1	
Guida per utenti avanzati	Consente di apprendere le operazioni più avanzate: copia, funzionalità di protezione, stampa di report ed esecuzione della manutenzione di routine.	(Windows®) File PDF / CD-ROM / Nella confezione (Macintosh) File PDF / Brother Solutions Center 1	
Guida Software e Rete per l'utente	Questa guida fornisce istruzioni su scansione, stampa e altre operazioni che possono essere eseguite collegando la macchina Brother a un computer. Si possono inoltre trovare informazioni utili sull'uso dell'utility Brother ControlCenter, sull'uso della macchina in un ambiente di rete e termini di uso frequente.	(Windows®) File HTML / CD-ROM / Nella confezione (Macintosh) File HTML / Brother Solutions Center ¹	
Guida Google Cloud Print	Questa guida fornisce dettagli su come configurare la macchina Brother in un account Google e utilizzare i servizi Google Cloud Print per la stampa su Internet.	File PDF / Brother Solutions Center ¹	
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa guida contiene informazioni utili sulla stampa da dispositivi mobili e sulla scansione dalla macchina Brother ad un dispositivo mobile connesso su rete Wi-Fi.	File PDF / Brother Solutions Center ¹	
Guida all'utilizzo dei servizi web	Questa guida fornisce dettagli su come configurare e utilizzare la macchina Brother per eseguire scansioni, caricare e visualizzare immagini e file sui siti Web che forniscono tali servizi.	File PDF / Brother Solutions Center ¹	

¹ Visitare il sito http://solutions.brother.com/.

Sommario (Guida per utenti base)

1	Informazioni generali	1
	Utilizzo della documentazione	1
	Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione	
	Accesso alle utility Brother (Windows®)	
	Accesso alla Guida per utenti avanzati e alla Guida Software e	
	Rete per l'utente	3
	Visualizzazione della documentazione	3
	Come accedere alle Guide dell'utente per le funzioni avanzate	4
	Accesso al servizio di assistenza Brother (Windows®)	5
	Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh)	5
	Descrizione pannello dei comandi	6
	Touchscreen LCD	8
	Impostazione della schermata Ready	12
	Operazioni di base	12
	Impostazioni dei collegamenti rapidi	13
	Aggiunta di collegamenti rapidi per la copia	13
	Aggiunta di collegamenti rapidi per la scansione	14
	Aggiunta di collegamenti rapidi Web Connect	16
	Aggiunta di collegamenti rapidi alle app	17
	Modifica dei collegamenti rapidi	17
	Modifica dei nomi dei collegamenti rapidi	18
	Eliminazione dei collegamenti rapidi	18
	Richiamo dei collegamenti rapidi	19
	Impostare la data e l'ora	19
	Impostazioni volume	20
	Volume del segnale acustico	20
2	Caricamento della carta	21
	Caricamento di carta e supporti di stampa	21
	Caricamento della carta nel vassoio standard e nel vassoio	
	opzionale inferiore	21
	Caricamento della carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP)	
	Aree non digitalizzabili e non stampabili	28
	Impostazioni carta	29
	Formato carta	29
	Tipo carta	29
	Utilizzo del vassoio in modalità Copia	30
	Utilizzo del vassoio in modalità Stampa	30
	Carta e altri supporti di stampa accettati	31
	Carta e mezzi di stampa consigliati	31
	Tipo e formato carta	31
	Manipolazione e uso di carta speciale	33

3	Caricamento di documenti	36
	Come caricare i documenti	36
	Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF)	36
	Uso del piano dello scanner	37
4	Riproduzione di copie	38
	Come eseguire le copie	38
	Interruzione copia	38
	Copia impostazioni predefinite	
	Impostazioni e opzioni di copia	39
5	Stampa da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamo	
	digitale che supporta la memoria di massa	40
	Creazione di un file PRN per la stampa diretta	40
	Stampa diretta da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera	
	digitale che supporta Mass Storage	
	Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta	43
6	Come stampare da un computer	44
	Stampa di un documento	44
7	Come eseguire la scansione da un computer	45
	Prima della scansione	45
	Scansione di un documento come file PDF mediante ControlCenter4	
	(Windows [®])	46
	(Windows [®]) Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite	46
A	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite	
A	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen	48 50
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen	48 50 50
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo	48 50 5054
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione delle cartucce toner. Sostituzione dell'unità tamburo Sostituzione del gruppo cinghia.	48 50 505459
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo	48 50 50545966
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo	48 50 5059667178
A	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo	48 50 5054667178
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione delle cartucce toner. Sostituzione dell'unità tamburo Sostituzione del gruppo cinghia Sostituzione della vaschetta di recupero toner. Pulizia e controllo della macchina. Pulizia dell'esterno dell'apparecchio. Pulizia del piano dello scanner.	48 50 505966717879
A	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione delle cartucce toner Sostituzione dell'unità tamburo Sostituzione del gruppo cinghia Sostituzione della vaschetta di recupero toner Pulizia e controllo della macchina Pulizia dell'esterno dell'apparecchio Pulizia del piano dello scanner Pulizia delle aperture dello scanner laser	48 50 5054596671788082
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione delle cartucce toner Sostituzione dell'unità tamburo Sostituzione del gruppo cinghia Sostituzione della vaschetta di recupero toner Pulizia e controllo della macchina Pulizia dell'esterno dell'apparecchio Pulizia del piano dello scanner Pulizia delle aperture dello scanner laser Pulizia dei fili corona	48 50 505459667178798082
A	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione delle cartucce toner Sostituzione dell'unità tamburo Sostituzione del gruppo cinghia Sostituzione della vaschetta di recupero toner Pulizia e controllo della macchina Pulizia dell'esterno dell'apparecchio Pulizia del piano dello scanner Pulizia delle aperture dello scanner laser Pulizia dei fili corona Pulizia del gruppo tamburo	48 50 505966717879808286
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione delle cartucce toner Sostituzione dell'unità tamburo Sostituzione del gruppo cinghia Sostituzione della vaschetta di recupero toner Pulizia e controllo della macchina Pulizia dell'esterno dell'apparecchio Pulizia del piano dello scanner Pulizia delle aperture dello scanner laser Pulizia dei fili corona Pulizia del gruppo tamburo Pulizia dei rulli di presa	48 50 50596671787980828689
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione delle cartucce toner Sostituzione dell'unità tamburo Sostituzione del gruppo cinghia Sostituzione della vaschetta di recupero toner Pulizia e controllo della macchina Pulizia dell'esterno dell'apparecchio Pulizia del piano dello scanner Pulizia delle aperture dello scanner laser Pulizia dei fili corona Pulizia del gruppo tamburo Pulizia dei rulli di presa Calibrazione del colore	48 50 5054596671787980828696
Α	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen Manutenzione ordinaria Sostituzione dei materiali di consumo Sostituzione delle cartucce toner Sostituzione dell'unità tamburo Sostituzione del gruppo cinghia Sostituzione della vaschetta di recupero toner Pulizia e controllo della macchina Pulizia dell'esterno dell'apparecchio Pulizia del piano dello scanner Pulizia delle aperture dello scanner laser Pulizia dei fili corona Pulizia del gruppo tamburo Pulizia dei rulli di presa	48 50 5054596671787980828996

Risoluzione dei problemi	99
Identificazione del problema	99
Messaggi di errore e manutenzione	100
Documenti inceppati	108
Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore	
automatico	108
Documento inceppato sotto al coperchio documenti	108
Rimozione di documenti di piccole dimensioni inceppati	
Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio	112
Come effettuare il ripristino dell'apparecchio	134
Tabelle di funzionalità e impostazioni	135
Utilizzo delle tabelle delle impostazioni	135
Tabelle delle impostazioni	136
Tabelle delle funzionalità	159
Digitazione testo	185
Specifiche tecniche	186
	186
Indice	201
	Identificazione del problema Messaggi di errore e manutenzione Documenti inceppati Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico Documento inceppato sotto al coperchio documenti Rimozione di documenti di piccole dimensioni inceppati nell'alimentatore automatico di documenti Documento inceppato nel vassoio di uscita Inceppamenti della carta La carta è inceppata nel vassoio multifunzione La carta è inceppata nel vassoio carta 1 o 2 Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio Carta inceppata all'interno dell'apparecchio La carta è inceppata sotto il vassoio carta Se si hanno difficoltà con l'apparecchio Miglioramento della qualità di stampa Informazioni sull'apparecchio Controllo del numero seriale Controllo della versione del firmware Operazioni di ripristino Come effettuare il ripristino dell'apparecchio Tabelle di funzionalità e impostazioni Tabelle delle impostazioni Tabelle delle funzionalità Digitazione testo Specifiche tecniche Generale Dimensioni documento Supporti di stampa Copia Scanner Stampante Interfacce Rete Funzione Stampa diretta Requisiti del computer Materiali di consumo Informazioni importanti sulla durata della cartuccia toner

Sommario (Guida per utenti avanzati)

È possibile visualizzare la Guida per utenti avanzati.

Windows®: file PDF / CD-ROM / Nella confezione

Macintosh: file PDF / Brother Solutions Center all'indirizzo

http://solutions.brother.com/

La Guida per utenti avanzati descrive le seguenti funzionalità e operazioni.

1 Impostazione generale

Memorizzazione
Impostazione della modalità di
composizione a toni o a impulsi
Ora legale automatica
Impostazione del fuso orario
Funzioni per l'ecologia
Funzione modalità silenziosa
Touchscreen

2 Funzioni per la sicurezza

Secure Function Lock 3.0
Autenticazione Active Directory
IPSec
Blocco delle impostazioni
Limitazioni di composizione (solo
modelli MFC)

3 Invio di un fax (solo modelli MFC)

Opzioni di invio aggiuntive Operazioni di invio aggiuntive

4 Ricezione di un fax (solo modelli MFC)

Opzioni di ricezione in memoria Recupero remoto Operazioni di ricezione aggiuntive

5 Composizione e memorizzazione di numeri (solo modelli MFC)

Operazioni di composizione aggiuntive Altri metodi per memorizzare i numeri

6 Stampa dei rapporti

Rapporti fax (solo modelli MFC) Rapporti

7 Produzione di copie

Impostazioni di copia

A Manutenzione ordinaria

Controllo della macchina Sostituzione dei componenti soggetti a manutenzione periodica Imballaggio e spedizione della macchina

B Opzioni

Opzioni
Vassoio carta opzionale
(per DCP-L8400CDN,
DCP-L8450CDW, MFC-L8650CDW
e MFC-L8850CDW (LT-320CL))
(per MFC-L9550CDW (LT-325CL))
Scheda di memoria

C Glossario

D Indice

1

Informazioni generali

Utilizzo della documentazione

Complimenti per l'acquisto dell'apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile ottenere il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione vengono utilizzati i simboli e le disposizioni che seguono.

A AVVERTENZA

<u>AVVERTENZA</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

IMPORTANTE

<u>IMPORTANTE</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.

NOTA

Le note danno indicazioni su come affrontare una situazione che potrebbe presentarsi oppure suggerimenti sulla modalità di funzionamento dell'operazione al momento in esecuzione in abbinamento ad altre funzioni.



I segnali di pericolo di tipo elettrico avvertono della possibilità di scosse elettriche.



I segnali relativi al pericolo di incendio avvisano l'utente della possibilità che si sviluppi un incendio.



I segnali relativi alle superfici calde avvisano di non toccare le parti surriscaldate dell'apparecchio.



I segnali di divieto indicano azioni che non devono essere eseguite. **Grassetto** Lo stile in grassetto identifica i

numeri del tastierino del pannello tattile o sulla schermata del computer.

Corsivo II corsivo evidenzia un punto

importante o rimanda ad un

argomento correlato.

Courier II font Courier New identifica i
New messaggi mostrati sul

touchscreen della macchina.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

NOTA

La maggior parte delle illustrazioni contenute in questa Guida dell'utente si riferiscono al modello DCP-L8400CDN.

Accesso alle utility Brother (Windows®)

Brother Utilities è un programma per il lancio di applicazioni che offre un comodo accesso a tutte le applicazioni Brother installate sul dispositivo.

(Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP)

Fare clic sul menu (Fare clic per iniziare.), selezionare Tutti i programmi > Brother >

Brother Utilities

(Windows® 8)

Toccare o fare clic su | (Brother Utilities) sulla schermata iniziale o sul desktop.

(Windows® 8.1)

Spostare il mouse verso l'angolo in basso a sinistra della schermata **Start** e fare clic su (se si usa un dispositivo touch, scorrere verso l'alto nella schermata **Start** per far apparire la schermata **App**). Quando appare la schermata **App**, toccare o fare clic su (**Brother Utilities**).

Selezionare il dispositivo.



3 Scegliere l'operazione da utilizzare.

Accesso alla Guida per utenti avanzati e alla Guida Software e Rete per l'utente

La Guida per utenti base non contiene tutte le informazioni relative alla macchina, quali l'utilizzo delle funzioni avanzate di copia, stampante, scanner e rete. Una volta pronti ad apprendere informazioni dettagliate su queste operazioni, leggere la Guida per utenti avanzati e la Guida Software e Rete per l'utente sul CD-ROM.

NOTA

Macintosh: La Guida per utenti avanzati e la Guida Software e Rete per l'utente sono disponibili sul Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Visualizzazione della documentazione

Visualizzazione della documentazione (Windows®)

(Windows $^{\text{®}}$ 7 / Windows Vista $^{\text{®}}$ / Windows $^{\text{®}}$ XP)

Per visualizzare la documentazione, dal menu (6) (Start), selezionare Tutti i

programmi > Brother > 🔭 Brother

Utilities. Fare clic sull'elenco a discesa e scegliere il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **Supporto** nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **Guide dell'utente**.

(Windows® 8)

Fare clic su (Brother Utilities), quindi fare clic sull'elenco a discesa e scegliere il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su Supporto nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su Guide dell'utente.

Se non è stato installato il software, è possibile trovare la documentazione sul CD-ROM seguendo questi passaggi:


1 Accendere il computer. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.

NOTA

Se non appare la schermata Brother, andare in **Computer** (**Risorse del computer**). (Windows[®] 8: fare clic su

(Esplora file) sulla barra delle attività, quindi andare a Computer (Questo PC).) Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi doppio clic su start.exe.

- Se compare la schermata con il nome del modello, fare clic sul nome del modello.
- 3 Se compare la schermata della lingua, fare clic sulla propria lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.



- 4 Fare clic su Guide dell'utente.
- Fare clic su Guide dell'utente sul CD-ROM. Scegliere il proprio paese se viene visualizzata la schermata di selezione del paese. Scegliere la guida desiderata nell'elenco delle guide dell'utente visualizzato.

Visualizzazione della documentazione (Macintosh)

È possibile visualizzare e scaricare le guide dell'utente dal Brother Solutions Center all'indirizzo: http://solutions.brother.com/.

Fare clic **Manuali** sulla pagina del modello per scaricare la documentazione.

Come trovare le indicazioni per la scansione

Diverse sono le modalità per la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida Software e Rete per l'utente

- Scansione
- ControlCenter
- Scansione in rete

Guida rapida dell'utente Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Windows®)

È possibile visualizzare la Guida rapida dell'utente completa di Nuance™ PaperPort™ 12SE dalla scheda Guida dell'applicazione Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Presto! Guida dell'utente PageManager (Macintosh)

NOTA

Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso (per ulteriori istruzioni vedere Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh) >> pagina 5.

 È possibile visualizzare La Guida dell'utente completa di Presto!
 PageManager dalla sezione Help dell'applicazione Presto! PageManager.

Come trovare le indicazioni per impostare la rete

La macchina può essere collegata a una rete wireless (DCP-L8450CDW) o cablata.

- Istruzioni di base per l'impostazione:(>> Guida di installazione rapida.)
- Connessione a un punto di accesso o il router senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup™ o AOSS™:
 - (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)
- Maggiori informazioni sulla configurazione di rete:
 - (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

Come accedere alle Guide dell'utente per le funzioni avanzate

È possibile visualizzare e scaricare queste Guide dal Brother Solutions Center:

http://solutions.brother.com/

Fare clic su **Manuali** nella pagina del proprio modello per scaricare la documentazione.

Guida Google Cloud Print

Questa guida fornisce informazioni su come configurare la macchina Brother in un account Google e utilizzare i servizi Google Cloud Print™ per la stampa su Internet.

Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan

Questa Guida contiene informazioni utili sulla stampa da dispositivi mobili e sulla scansione dalla macchina Brother ad un dispositivo mobile connesso su rete Wi-Fi.

Guida all'utilizzo dei servizi web

Questa Guida fornisce informazioni su come configurare e utilizzare la macchina Brother per eseguire scansioni, caricare e visualizzare immagini e file sui siti Web che forniscono tali servizi.

Accesso al servizio di assistenza Brother (Windows®)

È possibile trovare tutti i contatti necessari, ad esempio per l'assistenza sul Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

Fare clic su Assistenza Brother sulla Menu superiore. Viene visualizzata la schermata del servizio di assistenza Brother.



- Per accedere al nostro sito Web (<u>http://www.brother.com/</u>), fare clic su Pagina principale Brother.
- Per le ultime novità e le informazioni di assistenza sul prodotto (http://solutions.brother.com/), fare clic su Brother Solutions Center.
- Per visitare il nostro sito Internet per cercare forniture Brother originali (<u>http://www.brother.com/original/</u>), fare clic su Informazioni sui materiali di consumo.
- Per accedere al Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) per progetti fotografici GRATUITI e download scaricabili, fare clic su **Brother** CreativeCenter.
- Per ritornare a Menu superiore, fare clic su Indietro se le operazioni sono terminate, fare clic su Esci.

Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh)

Sono disponibili tutti i contatti necessari, come ad esempio l'assistenza su web.

Visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Descrizione pannello dei comandi

DCP-L8400CDN ha uno schermo touchscreen LCD e un pannello tattile da 3,7 pollici (93,4 mm). DCP-L8450CDW ha un touchscreen LCD e un pannello tattile da 4,85 pollici (123,2 mm).



NOTA

La figura del pannello di controllo si riferisce al modello DCP-L8450CDW.

1 Touchscreen LCD (display a cristalli liquidi)

Questo è un touchscreen LCD. È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendoli quando vengono visualizzati sullo schermo.



2 Touchpanel:

■ ► Posteriore

Premere per tornare al livello del menu precedente.

■ Home

Premere per tornare alla schermata Home. L'impostazione predefinita mostra la data e l'ora, tuttavia è possibile modificare l'impostazione predefinita della schermata Home (vedere Impostazione della schermata Ready >> pagina 12).

■ X Annulla

Premere per annullare un'operazione.

■ Tastierino numerico

Premere i numeri sul pannello tattile per inserire il numero di copie.

Premere (b) per accendere il dispositivo.

Tenere premuto per spegnere la macchina. Sul touchscreen LCD viene visualizzato Spegnimento e rimane attivo per alcuni secondi.

4 (DCP-L8450CDW)

La spia del Wi-Fi è accesa quando l'apparecchio Brother è collegato a un punto di accesso wireless.

Touchscreen LCD

È possibile selezionare tre tipi di schermate per la schermata Home. Quando è visualizzata la schermata Home, è possibile modificare la schermata visualizzata sfogliando a destra o a sinistra o premendo ◀ o ▶.

Le schermate seguenti indicano lo stato delle macchine quando la stampante è inattiva.



Schermata Home

La schermata Home visualizza la data e l'ora e consente l'accesso a copia, scansione, configurazione Wi-Fi ¹, livelli del toner, impostazioni e collegamenti rapidi.

Quando viene visualizzata la schermata Home, la macchina è in modalità Ready. Quando la funzione Secure Function Lock ² è attiva, viene visualizzata un'icona. Quando è abilitata l'autenticazione Active Directory ², il pannello di controllo della macchina viene bloccato.

- DCP-L8450CDW
- 2 >> Guida per utenti avanzati.



Schermata Altro1

La schermata Altro1 offre l'accesso alla schermata dei collegamenti rapidi e ad altre funzionalità, quali Stampa protetta, Web Shortcut e Apps.



Schermata Altro2

La schermata Altro2 consente di accedere alla schermata dei collegamenti rapidi e al menu USB.

NOTA

Per Scorrere rapidamente si intende un tipo di operazione dell'utente sul touchscreen, che viene eseguita passando il dito sullo schermo per visualizzare la pagina o l'elemento successivo.



1 Modalità:

■ Copia

Consente di accedere alla modalità Copia.

■ Scansione

Consente di accedere alla modalità Scansione.

2 wiFi (Configurazione Wi-Fi)

(DCP-L8450CDW)

Se si utilizza una connessione wireless, la potenza corrente del segnale senza fili viene indicata con un intervallo compreso da una a quattro tacche nella schermata della Modalità Ready.



È possibile configurare con facilità le impostazioni wireless premendo wiFi (per

maggiori informazioni, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

3 (Toner)

Vedere la durata rimanente del toner.

Premere per accedere al menu Toner.

NOTA

La durata rimanente del toner dipende dai tipi di documenti stampati e dall'uso effettuato dal cliente.

4 (Impostaz.)

Premere per accedere alle impostazioni principali (per ulteriori informazioni, vedere *Schermata Impostazioni*>> pagina 11).

5 Data e ora

Vedere la data e l'ora impostate nella macchina.

6 Scorciatoie (Scorciatoie)

Premere per configurare i collegamenti rapidi.

È possibile eseguire rapidamente una copia, una scansione e collegarsi a un servizio web tramite le opzioni impostate come collegamenti rapidi.

NOTA



Sono disponibili otto schede di collegamenti rapidi. È possibile installare fino a sei collegamenti rapidi in ogni scheda. Saranno quindi disponibili 48 collegamenti rapidi.

7 Protetto Stampa

Consente di accedere al menu di stampa sicura.

8 Web

Premere per connettere la macchina Brother a un servizio internet (per ulteriori informazioni, ➤➤ Guida all'utilizzo dei servizi web).

9 **App**

Le app possono aver subito aggiunte e/o i nomi possono essere stati variati dal provider dopo la pubblicazione del presente documento (per ulteriori informazioni, >> Guida all'utilizzo dei servizi web).

10 **USB**

Premere per accedere ai menu di stampa diretta e Scansione su USB.

11 Icona di avvertimento (!)





L'icona di avvertimento (!) viene visualizzata in caso di errore o messaggio di manutenzione; premere Dettagl per visualizzare e premere per tornare alla modalità Ready.

Per i dettagli, vedere Messaggi di errore e manutenzione ➤➤ pagina 100.

NOTA

- Questo prodotto adotta il font di ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
- Sono utilizzati MascotCapsule UI Framework e MascotCapsule Tangiblet sviluppati da HI CORPORATION. MascotCapsule è un marchio registrato di HI CORPORATION in Giappone.



Schermata Impostazioni

Il touchscreen visualizza le impostazioni della macchina quando si preme

È possibile controllare e accedere alle impostazioni della macchina dalla seguente schermata.

(DCP-L8450CDW)



(DCP-L8400CDN)



1 Toner

Vedere la durata rimanente del toner.
Premere per accedere al menu Toner.

2 Rete

Premere per configurare la connessione di rete.

(DCP-L8450CDW)

Se si utilizza una connessione wireless la potenza corrente del segnale senza fili viene indicata con un intervallo compreso da una a quattro tacche nella schermata.

(Data e Ora)

Vedere la data e l'ora.

Premere per accedere al menu Data e Ora.

4 Bip

Controllare il livello del volume del segnale acustico selezionato.

Premere per accedere all'impostazione del volume del segnale acustico.

5 Tutte le imp.

Premere per accedere al menu completo Impostazioni.

6 Imp. Vassoio

Vedere il formato carta selezionato. Prendere per modificare le informazioni del formato e del tipo di carta se necessario.

7 Wi-Fi Direct

(DCP-L8450CDW)

Premere per configurare la connessione di rete Wi-Fi Direct™.

8 Imp. Iniziali

(DCP-L8400CDN)

Premere per impostare la schermata che appare quando si preme


Impostazione della schermata Ready

Impostare la schermata Ready a Home, Altro1 O Altro2.

Quando la macchina è inattiva o si preme , il touchscreen torna alla schermata impostata.







NOTA

(DCP-L8400CDN)

È possibile inoltre premere Imp. Iniziali.

- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 4 Premere Setup generale.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Impostazioni pulsante.
- 6 Premere Impostazioni pulsante.
- Premere Impostazioni pulsante Home.
- 8 Premere Home, Altro1 o Altro2.

Operazioni di base

Premere sul touchscreen per attivarlo. Per visualizzare e aprire tutti i menu o le opzioni a schermo, sfogliare a sinistra, a destra, verso l'alto o verso il basso o premere ◀▶ o ▲▼ per scorrere l'elenco.

IMPORTANTE

NON premere il touchscreen con un oggetto appuntito, ad esempio una penna o uno stilo, onde evitare di danneggiare la macchina.

Nella procedura di seguito è descritto come cambiare un'impostazione dell'apparecchio. Nell'esempio, l'impostazione di retroilluminazione del touchscreen viene cambiata da Chiaro a Medio.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.




4 Premere Setup generale.


5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Display.



- 6 Premere Imp. Display.
- 7 Premere Sfondo.



8 Premere Medio.



NOTA

Premere per tornare al livello precedente.

Impostazioni dei collegamenti rapidi

È possibile aggiungere le impostazioni per copia, scansione e il collegamento a un servizio Web utilizzati con maggiore frequenza, impostandoli come collegamenti rapidi. In seguito sarà possibile richiamare e applicare tali impostazioni in maniera rapida e semplice. Si possono aggiungere fino a 48 collegamenti rapidi.

Aggiunta di collegamenti rapidi per la copia

In un collegamento rapido per la copia è possibile includere le seguenti impostazioni:

- Qualità
- Ingrandimento/Riduzione
- Densità
- Contrasto
- Impila/Ordina
- Layout pagina
- Regolazione colore
- Copia fronte/retro
- Layout pagina copia fronte-retro

(DCP-L8450CDW)

- Vassoio
- Rimuovi colore di sfondo
- 1 Premere 🖪 Scorciatoie
- Premere una scheda da 1 a 8.
- 3 Premere se non è stato aggiunto un collegamento rapido.
- 4 Premere Copia.
- 5 Leggere le informazioni sul touchscreen e quindi confermarle premendo OK.

- Scorrere verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni di copia predefinite, quindi premere sulla voce desiderata.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere quella desiderata.
- 8 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere l'opzione desiderata.

Ripetere le fasi **7** e **8** fino ad aver selezionato tutte le impostazioni per il collegamento rapido in questione.

- Una volta terminata la modifica delle impostazioni, premere Salva come Scelta rapida.
- Leggere e confermare l'elenco visualizzato di impostazioni selezionate e quindi premere OK.
- Immettere un nome per il collegamento rapido tramite la tastiera sul touchscreen. (Per inserire caratteri, vedere *Digitazione testo*➤> pagina 185.)

 Premere OK.
- 12 Premere OK per salvare il collegamento rapido.

Aggiunta di collegamenti rapidi per la scansione

In un collegamento rapido per la scansione è possibile includere le seguenti impostazioni:

su USB

- Scans. fronte/retr (DCP-L8450CDW)
- Tipo scansione
- Risoluzione
- Tipo file
- Dimensioni area di scansione
- Nome file
- Dimensioni file
- Rimuovi colore di sfondo

a server e-mail (DCP-L8400CDN è supportato solo dopo il download del server Scansione su e-mail)

- Indirizzo
- Scans. fronte/retr
 (DCP-L8450CDW)
- Tipo scansione
- Risoluzione
- Tipo file
- Dimensioni area di scansione
- Dimensioni file

a OCR/a File/a Immagine/a E-mail

- PC Select
- su FTP/SFTP/a Rete
- Nome profile
- 1 Premere 🖪 Scorciatoie
- Premere una scheda da 1 a 8.
- 3 Premere se non è stato aggiunto un collegamento rapido.
- 4 Premere Scansione.

- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il tipo di scansione desiderato e premerlo.
- 6 Procedere nel modo seguente:
 - Se è stato premuto su USB, leggere le informazioni sul touchscreen e premere OK per confermare. Passare al punto ③.
 - Se è stato premuto a server e-mail, leggere le informazioni sul touchscreen e premere OK per confermare. Passare al punto ⑦.
 - Se si preme a OCR, a File, a Immagine o a E-mail, leggere le informazioni sul touchscreen e premere OK per confermare.

 Passare al punto ③.
 - Se si preme su FTP/SFTP o a Rete, leggere le informazioni sul touchscreen e premere OK per confermare.

Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome del profilo e premerlo.

Premere OK per confermare il nome del profilo selezionato. Passare al punto (1).

NOTA

Per aggiungere un collegamento rapido per su FTP/SFTP e a Rete è necessario aver prima aggiunto il nome profilo.

- Procedere nel modo seguente:
 - Per immettere manualmente l'indirizzo di posta elettronica, premere Manuale. Immettere l'indirizzo di posta elettronica tramite la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere Digitazione testo

 >> pagina 185).

Premere OK.

■ Per immettere l'indirizzo di posta elettronica da Rubrica, premere Rubrica. Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare l'indirizzo di posta elettronica desiderato e premerlo.

Premere OK.

Dopo aver confermato l'indirizzo di posta elettronica immesso, premere OK. Passare al punto ①.

NOTA

Per visualizzare l'elenco degli indirizzi immessi, premere il tasto Dettagli.

- 8 Procedere nel modo seguente:
 - Quando la macchina è collegata al computer tramite USB:

Premere OK per confermare la selezione di USB come Nome PC. Passare al punto (4).

Quando la macchina è connessa a una rete:

Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome PC e premerlo. Premere OK per confermare il nome PC selezionato. Passare al punto 4.

- 9 Premere Opzioni.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere quella desiderata.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere l'opzione desiderata.

Ripetere le fasi **(i)** e **(ii)** fino ad aver selezionato tutte le impostazioni per il collegamento rapido in questione. Premere OK.

- 12 Rivedere le impostazioni selezionate:
 - Se è necessario apportare ulteriori cambiamenti, ritornare al passo 9.
 - Premere Salva come Scelta rapida al termine delle modifiche.
- Rivedere le impostazioni sul touchscreen e quindi premere OK.
- Immettere un nome per il collegamento rapido tramite la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere *Digitazione testo*➤> pagina 185).

 Premere OK.
- Leggere le informazioni sul touchscreen e quindi premere OK per salvare il collegamento rapido.

Aggiunta di collegamenti rapidi Web Connect

In un collegamento rapido Web Connect è possibile includere le impostazioni per i servizi seguenti:

- Skydrive®
- Box
- Picasa Web Albums™
- Google Drive[™]
- Flickr®
- Facebook
- Evernote[®]
- Dropbox

NOTA

- I servizi Web possono aver subito aggiunte e/o i nomi possono essere stati variati dal provider dalla pubblicazione del documento.
- Per aggiungere un collegamento rapido Web Connect, occorre disporre di un account del servizio desiderato (per ulteriori informazioni, ➤➤ Guida all'utilizzo dei servizi web).

- 1 Premere 🖪 Scorciatoie
- Premere una scheda da 1 a 8.
- 3 Premere se non è stato aggiunto un collegamento rapido.
- 4 Premere Web.
- 5 Se vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione Internet, leggere le informazioni e confermarle premendo OK.

NOTA

Occasionalmente, aggiornamenti o avvisi sulle funzioni della macchina verranno visualizzati sul touchscreen.

Leggere le informazioni e premere OK.

- 6 Scorrere rapidamente verso destra o verso sinistra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare i servizi disponibili, quindi premere il servizio desiderato.
- 7 Premere sull'account. Se l'account richiede un codice PIN, immetterlo tramite la tastiera del touchscreen. Premere OK.
- 8 Premere la funzione desiderata.

NOTA

Le funzioni che possono essere impostate variano in funzione del servizio selezionato.

- 9 Leggere e confermare l'elenco visualizzato di funzioni selezionate e quindi premere OK.
- Immettere un nome per il collegamento rapido tramite la tastiera sul touchscreen. (Per l'inserimento di lettere, vedere Digitazione testo ➤> pagina 185.)
 Premere OK.
- Premere OK per salvare il collegamento rapido.

Aggiunta di collegamenti rapidi alle app

Le impostazioni per questi servizi possono essere inserite in un collegamento rapido alle app:

- NoteScan
- Contorno&Scansione
- Contorno&Copia

NOTA

I servizi Web possono aver subito aggiunte e/o i nomi possono essere stati variati dal provider dalla pubblicazione del documento.

- 1 Premere 🖪 Scorciatoie
- 2 Premere una scheda da 1 a 8.
- 3 Premere se non è stato aggiunto un collegamento rapido.
- 4 Premere App.
- 5 Se vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione Internet, leggere le informazioni e confermarle premendo OK.

NOTA

Occasionalmente, aggiornamenti o avvisi sulle funzioni della macchina verranno visualizzati sul touchscreen.

Leggere le informazioni e premere OK.

- 6 Scorrere rapidamente verso destra o verso sinistra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare le app disponibili, quindi premere l'app desiderata.
- 7 Premere sull'account.
 Se l'account richiede un codice PIN, immetterlo tramite la tastiera del touchscreen.
 Premere OK.

- 8 Premere la funzione desiderata.
- 9 Leggere e confermare l'elenco visualizzato di app selezionate, quindi premere OK.
- Immettere un nome per il collegamento rapido tramite la tastiera sul touchscreen. (Per l'inserimento di lettere, vedere *Digitazione testo*➤ pagina 185.)

 Premere OK
- 11 Premere OK per salvare il collegamento rapido.

Modifica dei collegamenti rapidi

È possibile modificare le impostazioni di un collegamento rapido.

NOTA

Non è possibile modificare un collegamento rapido Web Connect. Per modificare il collegamento rapido, è necessario eliminarlo e aggiungerne uno nuovo.

(per ulteriori informazioni vedere Eliminazione dei collegamenti rapidi ➤> pagina 18 e Aggiunta di collegamenti rapidi Web Connect >> pagina 16).

- 1 Premere 🖪 Scorciatoie
- Premere una scheda da 1 a 8 per visualizzare il collegamento rapido da modificare.
- Premere il collegamento rapido desiderato. Vengono visualizzate le informazioni per il collegamento rapido selezionato.
- Modificare le impostazioni del collegamento rapido selezionato nel passo ③ (per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni dei collegamenti rapidi ➤➤ pagina 13).

- 5 Una volta terminata la modifica delle impostazioni, premere Salva come Scelta rapida.
- 6 Premere OK per confermare.
- Procedere nel modo seguente:
 - Per sovrascrivere un collegamento rapido, premere Sì. Passare al punto ⑨.
 - Se non si desidera sovrascrivere il collegamento rapido, premere No per immettere un nuovo nome. Passare al punto ③.
- 8 Per creare un nuovo collegamento rapido, tenere premuto per eliminare il nome corrente e quindi immetterne uno nuovo tramite la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere Digitazione testo pagina 185).

 Premere OK.
- 9 Premere OK per confermare.

Modifica dei nomi dei collegamenti rapidi

È possibile modificare il nome di un collegamento rapido.

- 1 Premere 🖪 Scorciatoie
- Premere una scheda da 1 a 8 per visualizzare il collegamento rapido desiderato.
- 3 Premere

NOTA

È possibile inoltre premere , Tutte le imp. e Impostazioni scelta rapida.

- 4 Premere il collegamento rapido desiderato.
- 5 Premere Modifica nome scelta rapida.
- Per modificare il nome, tenere premuto

 per eliminare il nome corrente e
 quindi immetterne uno nuovo tramite la
 tastiera sul touchscreen. (per inserire le
 lettere più facilmente,
 vedere Digitazione testo

 pagina 185).
 Premere OK.

Eliminazione dei collegamenti rapidi

È possibile eliminare un collegamento rapido.

- 1 Premere 🗗 Scorciatoie
- Premere una scheda da 1 a 8 per visualizzare il collegamento rapido desiderato.
- 3 Premere

NOTA

È possibile inoltre premere , Tutte le imp. e Impostazioni scelta rapida.

- 4 Premere il collegamento rapido desiderato.
- 5 Premere Cancellare per eliminare il collegamento rapido selezionato nel passo 4.
- 6 Premere Sì per confermare.

1

Richiamo dei collegamenti rapidi

Le impostazioni dei collegamenti rapidi sono visualizzate nella schermata dei collegamenti rapidi. Per richiamare un collegamento rapido, basta premere sul relativo nome.

Impostare la data e l'ora

Il touchscreen visualizza la data e l'ora.









- 3 Premere Data.
- 4 Inserire almeno due cifre dell'anno usando i numeri sul touchscreen, quindi premere OK.



(es. inserire 1, 4 per 2014.)

- 5 Inserire due cifre per il mese usando i numeri sul touchscreen, quindi premere OK.
- 6 Inserire due cifre per il giorno usando i numeri sul touchscreen, quindi premere OK.
- 7 Premere Ora.
- 8 Inserire l'ora in formato a 24 ore usando i numeri sul touchscreen, quindi premere OK.

Impostazioni volume

Volume del segnale acustico

Se il segnale acustico è attivo, la macchina emetterà un suono quando l'utente preme un pulsante o commette un errore. È possibile selezionare il volume in un intervallo di livelli.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 4 Premere Setup generale.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Volume.
- 6 Premere Volume.
- 7 Premere Bip.
- 8 Premere No, Basso, Medio O Alto.

2

Caricamento della carta

Caricamento di carta e supporti di stampa

La macchina può alimentare la carta dal vassoio carta standard, dal vassoio multifunzione o dal vassoio opzionale inferiore.

NOTA

Se il software applicativo supporta la selezione del formato carta sul menu di stampa, è possibile selezionarlo attraverso il software. Se il software applicativo non supporta tale funzione, è possibile impostare il formato carta nel driver stampante oppure premendo i pulsanti sul touchscreen.


Caricamento della carta nel vassoio standard e nel vassoio opzionale inferiore

È possibile caricare fino a 250 fogli nel vassoio carta standard (Vassoio 1). È possibile caricare fino a 500 fogli nel vassoio opzionale inferiore (Vassoio 2). La carta può essere caricata fino alla tacca di altezza massima (▼ ▼) presente sul lato destro del vassoio carta (per la carta consigliata, vedere Carta e altri supporti di stampa accettati >> pagina 31).

Stampa su carta normale, carta sottile o riciclata dal Vassoio 1 e Vassoio 2




Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.




Capitolo 2


Premere la leva di sblocco della guida laterale blu (1) e far scorrere le guide laterali adattandole alla carta caricata nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.



3 Smuovere la risma per evitare inceppamenti e difficoltà di inserimento.




- 4 Caricare la carta nel vassoio e assicurarsi che:
 - La carta è al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼ ▼ ▼) (1)e il riempimento eccessivo del vassoio della carta porta all'inceppamento della carta.
 - Il lato di stampa sia rivolto verso il basso.
 - Le guide laterali sono allineate ai bordi della carta (in modo da eseguire un'alimentazione corretta).



Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio. Accertarsi che il vassoio sia inserito completamente nella macchina.

6 Sollevare il supporto ribaltabile (1) per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso il basso, oppure togliere ogni pagina non appena esce dall'apparecchio.




7 Inviare il processo di stampa alla macchina.

Caricamento della carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP)


Nel vassoio multifunzione si possono caricare fino a tre buste, un foglio di carta lucida, altri supporti di stampa speciali o fino a 50 fogli di carta normale. Usare questo vassoio per stampare o copiare su carta spessa, carta per macchina da scrivere, etichette, buste o carta lucida. (Per la carta consigliata da usare, vedere *Carta e altri supporti di stampa accettati* >> pagina 31).

Stampa su carta normale, carta sottile, carta riciclata, carta per macchina da scrivere o carta lucida dal vassoio multifunzione

 Aprire il vassoio multifunzione e abbassarlo delicatamente.




2 Estrarre il supporto del vassoio multifunzione (1) e estendere il supporto ribaltabile (2).



Capitolo 2


- 3 Caricare la carta nel vassoio multifunzione e assicurarsi che:
 - La carta rimanga sotto la linguetta di altezza massima (1).
 - Il lato iniziale della carta (parte superiore del foglio) sia posizionato tra ♠ e le ▼ frecce (2).
 - Il lato di stampa deve essere rivolto verso l'alto inserito dal lato iniziale (parte superiore del foglio).
 - Le guide laterali siano allineate ai bordi della carta (in modo da eseguire un'alimentazione corretta).



NOTA

Quando si usa carta lucida, inserire un solo foglio per volta nel vassoio multifunzione per evitare inceppamenti.

4 Sollevare il supporto ribaltabile per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso il basso oppure togliere ogni pagina non appena esce dalla macchina.



5 Inviare il processo di stampa alla macchina.


Stampa su carta spessa, etichette e buste dal vassoio multifunzione

Quando si abbassa il coperchio posteriore (vassoio di uscita rivolto verso l'alto), la macchina prevede un percorso diretto della carta dal vassoio multifunzione al retro della macchina. Usare questo metodo di alimentazione e di uscita della carta per stampare su carta spessa, etichette o buste. (Per la carta consigliata da usare, vedere Carta e altri supporti di stampa accettati >> pagina 31 e Buste >> pagina 34.)


Prima di caricare, appiattire il più possibile gli angoli e i lati delle buste.




1 Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto).



(solo per la stampa su buste) Abbassare le due leve grigie, una a sinistra e una a destra, verso se stessi come mostrato nella figura seguente.



3 Aprire il vassoio multifunzione e abbassarlo delicatamente.




Capitolo 2

4 Estrarre il supporto del vassoio multifunzione (1) e estendere il supporto ribaltabile (2).



- 5 Caricare carta, etichette o buste nel vassoio multifunzione. Verificare che:
 - Il numero di buste nel vassoio multifunzione non sia superiore a tre.
 - La carta, le etichette o le buste rimangano sotto la linguetta di altezza massima (1).
 - Il lato iniziale della carta (parte superiore del foglio) sia posizionato tra ♠ e le ▼ frecce (2).
 - Il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.



6 Inviare il processo di stampa alla macchina.

NOTA


- Rimuovere ogni busta subito dopo la stampa. L'impilamento delle buste può causarne l'inceppamento o l'arricciamento.
- Se le buste o la carta spessa si macchiano durante la stampa, impostare il Tipo di supporto a Busta spessa o Carta più spessa per aumentare la temperatura di fissaggio.
- Se le buste appaiono piegate dopo la stampa, vedere Miglioramento della qualità di stampa >> pagina 124.
- Se la carta spessa si arriccia durante la stampa, caricare un solo foglio per volta nel vassoio multifunzione.
- Le giunture delle buste sigillate dal produttore dovrebbero essere sicure.
- Tutti i lati della busta devono essere piegati adeguatamente senza pieghe o increspature.
- (solo per la stampa su buste)
 Una volta terminata la stampa, riportare
 nella posizione originale le due leve
 grigie abbassate al punto ②.
- 8 Chiudere il coperchio posteriore (vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto).

NOTA

- Per la stampa fronte-retro delle copie, vedere Guida per utenti avanzati.
- Per la stampa fronte-retro usando il computer, vedere Guida Software e Rete per l'utente.

Aree non digitalizzabili e non stampabili

I valori riportati nella tabella indicano le massime aree non stampabili e in cui non è possibile eseguire la scansione. Tali aree possono variare a seconda del formato carta o delle impostazioni nell'applicazione in uso.



Utilizzo	Dimensioni documento	Superiore (1)	Sinistra (2)
		Inferiore (3)	Destra (4)
Copia*	Letter	4 mm	4 mm
*un'unica copia oppure una	A4	4 mm	3 mm
copia 1 in 1	Legal	4 mm	4 mm
Scansione	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADF)	Circa 3 mm	Circa 3 mm
Stampa	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Impostazioni carta

Formato carta

Quando si modifica il formato della carta nel vassoio, sarà anche necessario modificare contemporaneamente l'impostazione per il formato della carta in maniera tale che l'apparecchio possa adattare il documento sulla pagina.

È possibile utilizzare i seguenti formati carta.

Per stampare le copie:

A4, Letter, Legal, Executive, B5(JIS), A5, A5 L (lato lungo), A6 e Folio (215,9 mm × 330,2 mm)

Premere




- Premere Imp. Vassoio.
- Premere Formato carta.
- Premere Vassoio MU, Vassoio N. 1 O Vassoio N. 2¹.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare A4, Letter, B5 (JIS), B5(ISO) 2 , A5, A5 (Lato lungo) 3 , A6³, Executive, Legal, Folio, 3"x5"², Com-10², Monarch², C5², DL ² e premere l'opzione desiderata.
- 6 Premere
- Vassoio N. 2 appare solo se è installato il vassoio opzionale inferiore.
- Solo Vassoio MU
- Solo Vassoio MU e Vassoio N. 1

Tipo carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare la macchina per il tipo di carta in uso.

1 Premere



- Premere Tipo carta.
- Premere Vassoio MU, Vassoio N. 1 **o** Vassoio N. 2¹.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Sottile, Carta normale, Spessa², Più spessa², Carta riciclata, Cartoncino 2, Etichetta², Busta², Buste Sottile ², Buste Spessa ², Carta Lucida ², e premere l'opzione desiderata.
- Premere .
- Vassoio N. 2 appare solo se è installato il vassoio opzionale inferiore.
- Solo Vassoio MU

Utilizzo del vassoio in modalità Copia

È possibile modificare il vassoio prioritario utilizzato dalla macchina per stampare le copie.

Se si sceglie Solo superiore, Solo MU o Solo inferiore ¹, la macchina preleverà la carta solo da quel vassoio. Se termina la carta nel vassoio selezionato, sul touchscreen apparirà Manca carta. Inserire la carta nel vassoio vuoto.

Per modificare l'impostazione del vassoio, procedere come indicato di seguito:

- 1 Premere
- 2 Premere Imp. Vassoio.
- 3 Premere Uso vassoio: Copia.
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso oppure premere ▲ o ▼ per scegliere Solo superiore, Solo inferiore ¹, Solo MU, MU>V1>V2 ¹, MP>T2>T1 ¹, V1>V2>MU ¹ o T2>T1>MP ¹ e premere l'opzione desiderata.
- Solo inferiore e T2/V2 appaiono solo se è installato il vassoio opzionale inferiore.

NOTA

- Quando si caricano i documenti nell'alimentatore automatico e si seleziona MU>V1>V2, V1>V2>MU o T2>T1>MP, la macchina cerca il vassoio con la carta più adatta da prelevare. Se nessun vassoio contiene carta adeguata, la macchina preleverà la carta dal vassoio con priorità maggiore.
- Quando si utilizza il piano dello scanner, il documento viene copiato dal vassoio a priorità maggiore anche se la carta più adatta si trova in un altro cassetto.

Utilizzo del vassoio in modalità Stampa

È possibile modificare il vassoio predefinito utilizzato dalla macchina per stampare dal computer e per Stampa diretta.

Premere



- 2 Premere Imp. Vassoio.
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Util.vassoio: Stampa.
- 4 Premere Util.vassoio: Stampa.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso oppure premere ▲ o ▼ per scegliere Solo superiore, Solo inferiore ¹, Solo MU, MU>V1>V2 ¹, MP>T2>T1 ¹, V1>V2>MU ¹ o T2>T1>MP ¹ e premere l'opzione desiderata.
- 6 Premere 🚮
- Solo inferiore e T2/V2 appaiono solo se è installato il vassoio opzionale inferiore.

Carta e altri supporti di stampa accettati

La qualità di stampa cambia in base al tipo di carta che viene utilizzata.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti di stampa. carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette, carta lucida. (vedere Supporti di stampa >> pagina 190).

Per ottenere i migliori risultati, procedere secondo le seguenti istruzioni:

- NON caricare contemporaneamente tipi diversi di carta nel vassoio carta, poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o errori di alimentazione.
- Per una stampa corretta è necessario scegliere nell'applicazione software lo stesso formato della carta nel vassoio.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta immediatamente dopo la stampa.
- Prima di acquistare grossi quantitativi di carta, provarne una piccola quantità per accertarne la compatibilità con la macchina.
- Utilizzare etichette adatte all'uso in macchine laser.

Carta e mezzi di stampa consigliati

Tipo carta	Marca
Carta normale	Xerox Premier TCF da 80 g/m ²
	Xerox Business da 80 g/m ²
Carta Riciclata	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etichette	Avery laser L7163
Buste	Antalis River series (DL)
Carta lucida	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ²

Tipo e formato carta

La macchina alimenta la carta dal vassoio carta standard installato, dal vassoio multifunzione o dal vassoio opzionale inferiore.

I nomi dei vassoi carta utilizzati nel driver stampante e nel presente manuale sono i seguenti:

Vassoio e unità opzionale	Nome
Vassoio multifunzione	Vassoio multifunzione
Vassoio carta standard	Vassoio 1
Vassoio opzionale inferiore	Vassoio 2

Capacità vassoio carta

	Formato carta	Tipi di carta	N° di fogli
Vassoio multifunzione (vassoio MP)	Larghezza: da 76,2 a 215,9 mm Lunghezza: da 127 a 355,6 mm	Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta per macchina da scrivere, etichette, buste, buste sottili, buste spesse e carta lucida ²	fino a 50 fogli (80 g/m ²) 3 buste 1 carta lucida
Vassoio carta standard (Vassoio 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 (lato lungo), A6, Folio ¹	Carta normale, carta sottile, carta riciclata	fino a 250 fogli (80 g/m ²)
Vassoio opzionale inferiore (Vassoio 2)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, Folio ¹	Carta normale, carta sottile, carta riciclata	fino a 500 fogli (80 g/m ²)

¹ II formato Folio è di 215,9 mm × 330,2 mm.

Specifiche carta consigliate

Con questa macchina è possibile utilizzare carta con le seguenti specifiche.

Peso di base	75-90 g/m ²
Spessore	80-110 μm
Ruvidità	Altezza superiore a 20 sec.
Durezza	90-150 cm ³ /100
Direzione grana	Lunghezza grana
Resistività volume	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Resistività superficie	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Carica	CaCO ₃ (Neutra)
Contenuto cenere	Inferiore a 23 wt%
Luminosità	Superiore all'80%
Opacità	Superiore all'85%

- Utilizzare carta normale adatta alle stampanti laser/macchine LED per eseguire le copie.
- Utilizzare la carta compresa tra 75 e 90 g/m².
- Utilizzare carta a grana lunga con valore Ph neutro e un contenuto di umidità intorno al 5%.
- L'apparecchio è in grado di utilizzare carta riciclata conforme alle specifiche DIN 19309.

² Caricare un solo foglio di carta lucida nel vassoio multifunzione

Manipolazione e uso di carta speciale

L'apparecchio è progettato per funzionare correttamente con la maggior parte dei tipi di carta xerografica e per macchina da scrivere. Tuttavia, alcune variabili relative alla carta possono avere effetti sulla qualità di stampa o sull'affidabilità di alimentazione. Prima dell'acquisto, provare sempre campioni di carta per accertarsi dell'effetto desiderato. Conservare la carta nell'imballaggio originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.

Quando si sceglie la carta, fare attenzione alle seguenti linee guida:

- NON usare carta per getto di inchiostro, poiché può provocare un inceppamento della carta o danneggiare l'apparecchio.
- La carta prestampata deve utilizzare un inchiostro in grado di sopportare la temperatura del processo di fusione dell'apparecchio di 200 °C.
- Se si usa carta per macchina da scrivere, carta con superficie ruvida o carta increspata o piegata, è possibile che la qualità di stampa riduca il suo effetto.


Tipi di carta da evitare

IMPORTANTE

Alcuni tipi di carta potrebbero dare risultati non soddisfacenti o causare danni all'apparecchio.

NON utilizzare carta:

- · molto intessuta
- · molto lucida o troppo liscia
- arricciata o deformata



- 1 Un arricciamento di 2 mm o superiore può provocare inceppamenti.
- · patinata o chimica
- · danneggiata, sgualcita o piegata
- che supera le caratteristiche consigliate relative al peso, indicate in questa guida
- · con etichette o graffette
- con lettere intestate che utilizzano coloranti per basse temperature o termografia
- · multisezione o autocopiante
- disegnata per stampa a getto di inchiostro

I tipi di carta sopra elencati potrebbero danneggiare l'apparecchio. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia Brother o dal contratto di assistenza.

Buste

La macchina è progettata per operare al meglio con la maggior parte delle buste. Tuttavia, alcune buste potrebbero presentare problemi di alimentazione e qualità di stampa per la procedura con cui sono realizzate. Le buste devono presentare i bordi con piegature diritte e ben marcate. Le buste devono essere appiattite e non slargate o di struttura fragile. Utilizzare solo buste di qualità presso rivenditori che ne prevedano l'utilizzo in una macchina laser.

Le buste possono essere alimentate solo dal vassoio multifunzione.

Si consiglia di stampare una busta di prova per verificare che i risultati di stampa siano quelli desiderati.

Tipi di buste da evitare

IMPORTANTE

NON utilizzare buste:

- che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita
- · molto lisce o intessute
- con fermagli, graffette, snap o cordicelle
- · con chiusure autoadesive
- molto slargate
- · che non sono piegate con precisione
- · con elementi in rilievo
- che sono state già stampate in precedenza con un apparecchio laser o LED
- prestampate all'interno
- che non possono essere ben impilate l'una sull'altra
- fatte di carta più pesante rispetto a quanto indicato nelle specifiche dell'apparecchio
- · con bordi non rettilinei o ben squadrati
- · con aperture, fori, tagli o perforazioni


 con colla sulla superficie come indicato nella figura qui di seguito



 con doppi lembi come indicato nella figura qui di seguito



- con lembi adesivi che non sono stati piegati al momento dell'acquisto
- con ciascun lato piegato come indicato nella figura qui di seguito



L'utilizzo di questo tipo di buste potrebbe danneggiare l'apparecchio. Questo tipo di danno potrebbe non essere coperto dalla garanzia Brother o dal contratto di assistenza.

Occasionalmente, si possono verificare problemi con l'alimentazione della carta causati dallo spessore, dalle dimensioni e dalla forma ripiegata delle buste che si utilizzano.

Etichette


L'apparecchio è adatto per la stampa sulla maggior parte di etichette prodotte per l'uso con un apparecchio laser. Le etichette devono presentare un adesivo a base acrilica poiché questo tipo di materiale è più stabile alle alte temperature del gruppo fusore. Gli adesivi non devono venire a contatto con componenti dell'apparecchio poiché la colla delle etichette stampate potrebbe attaccarsi al gruppo tamburo o sui rulli e causare inceppamenti o problemi sulla qualità della stampa. Non devono sporgere fra un'etichetta e l'altra. Le etichette devono essere sistemate in modo da coprire l'intera lunghezza e larghezza del foglio. L'utilizzo di etichette con spaziature può causare il distacco dell'etichetta e provocare gravi inceppamenti o problemi di stampa.

Tutte le etichette utilizzate in questo apparecchio devono essere in grado di resistere ad una temperatura di 200 °C per un periodo di 0,1 secondi.

Le etichette possono essere alimentate solo dal vassoio multifunzione.

Tipi di etichette da evitare

Non utilizzare etichette che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita.



IMPORTANTE

- NON introdurre fogli di etichette parzialmente usati. Il Carrier sheet esposto potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Non riutilizzare o inserire etichette già utilizzate o in cui mancano etichette nel foglio.
- I fogli di etichette non devono superare i valori relativi alle caratteristiche tecniche sulla grammatura della carta descritte in questa Guida dell'utente. Le etichette che superano questa specifica potrebbero non essere alimentate o stampate correttamente, causando danni alla macchina.

Caricamento di documenti

Come caricare i documenti

È possibile eseguire copie e scansioni dall'ADF (alimentatore automatico documenti) e dal piano dello scanner.

Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF)

L'alimentatore automatico documenti (ADF) può contenere fino a 35 pagine (DCP-L8400CDN) o 50 pagine (DCP-L8450CDW) e introduce automaticamente i fogli nell'apparecchio uno ad uno. Raccomandiamo di usare carta standard da 80 g/m² e di smuovere sempre le pagine prima di introdurle nell'alimentatore automatico.

Dimensioni supportate per i documenti

	da 147,3 a 355,6 mm
Larghezza:	da 147,3 a 215,9 mm
Peso:	da 64 a 90 g/m ²


Come caricare i documenti

IMPORTANTE

- NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi nell'alimentatore automatico.
- NON utilizzare fogli piegati, strappati, arricciati, attaccati con colla, nastro adesivo, punti di cucitrice o fermagli.
- NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio mentre è in funzione l'alimentatore automatico, NON tirare il documento durante la sua introduzione.


NOTA

- Per eseguire la scansione di documenti non idonei per l'ADF, vedere Uso del piano dello scanner >> pagina 37.
- È più facile utilizzare l'ADF se si deve caricare un documento di più pagine.
- Accertarsi che i documenti con il liquido di correzione o con inchiostro siano completamente asciutti.
- 1 Aprire il supporto dell'ADF (1). Sollevare e aprire il supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico (2).



- 2 Smuovere bene le pagine.
- Introdurre le pagine del documento sfalsate nell'ADF inserendole dal margine superiore e con il lato stampato rivolto verso l'alto fino a quando sul touchscreen non viene visualizzato ADF pronto e finché la pagina superiore non tocca i rulli di alimentazione.

4 Regolare le guide laterali (1) in base alla larghezza del documento.



NOTA

Per eseguire la scansione di documenti non standard, consultare *Uso del piano dello scanner* >> pagina 37.

Uso del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per copiare o analizzare pagine di un libro, una pagina per volta.

Dimensioni supportate per i documenti

Lunghezza:	(DCP-L8400CDN)
	Fino a 297,0 mm ²
	(DCP-L8450CDW)
	Fino a 355,6 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm
Peso:	Fino a 2,0 kg


Come caricare i documenti

NOTA

Per usare il piano dello scanner, l'alimentatore automatico deve essere vuoto.

1 Sollevare il coperchio documenti.

2 Usare le linee di riferimento del documento a sinistra e in alto per posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo in alto a sinistra del piano dello scanner.





3 Chiudere il coperchio documenti.

IMPORTANTE

Se il documento è un libro o è spesso, non spingere né premere su di esso.

Riproduzione di copie

Come eseguire le copie

Nei passaggi di seguito è descritta l'operazione di copia di base.

- Eseguire una delle seguenti operazioni per caricare il documento:
 - Posizionare il documento rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico (vedere Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) >> pagina 36).
 - Posizionare il documento con *il lato* di stampa rivolto verso il basso sul piano dello scanner (vedere Uso del piano dello scanner ➤➤ pagina 37).
- Premere il pulsante Copia sul touchscreen.



Sul touchscreen viene visualizzato:



1 N. di copie

È possibile utilizzare la tastiera per inserire il numero di copie.

- Per copie multiple, inserire il numero di due cifre (massimo 99).
- Premere Colore Inizio O Inizio B&N.

Interruzione copia

Per interrompere la copia, premere X.



Copia impostazioni predefinite

È possibile eseguire la copia con svariate informazioni già configurate nella macchina, premendoci semplicemente sopra.

Sono disponibili le seguenti impostazioni predefinite.

- Ricevuta
- Normale
- 2in1(ID)
- 2in1
- Fron/retro(1⇒2)
- Fron/retro $(2\Rightarrow 2)$ (DCP-L8450CDW)
- Risparmio carta
- Caricare il documento.
- Premere (Copia).
- Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare Ricevuta, Normale, 2in1(ID), 2in1, Fron/retro($1 \Rightarrow 2$), Fron/retro($2\Rightarrow2$) **O** Risparmio carta e premere il valore desiderato.
- Immettere il numero di copie desiderato.
- Procedere nel modo seguente:
 - Per modificare ulteriori impostazioni, passare al punto 6.
 - Dopo aver modificato le impostazioni, passare al punto **(1)**.
- Premere Opzioni.

- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere quella desiderata.

NOTA

Salvare le impostazioni come collegamento rapido, premendo Salva come Scelta rapida.

- 9 Premere OK.
- 10 Premere Colore Inizio O Inizio B&N.

Impostazioni e opzioni di copia

È possibile modificare le seguenti impostazioni di copia.

(Guida per utenti base)

Per informazioni sulla modifica delle seguenti impostazioni, vedere *Impostazioni carta* >> pagina 29.

- Imp. Vassoio (formato e tipo di carta)
- Uso vassoio: Copia

Premere Copia, quindi premere Opzioni. Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per scorrere tra le opzioni per la copia. Quando l'impostazione desiderata viene visualizzata, premerla e selezionare l'opzione. Una volta terminata la modifica delle opzioni, premere OK.

(Guida per utenti avanzati)

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle seguenti impostazioni, ➤➤ Guida per utenti avanzati:

- Qualità
- Ingrandimento/Riduzione
- Copia fronte/retro
- Vassoio
- Densità
- Contrasto
- Impila/Ordina
- Layout pagina
- 2in1(ID)
- Regolazione colore
- Layout pagina copia fronte-retro

(DCP-L8450CDW)

- Rimuovi colore di sfondo
- Salva come Scelta rapida

5

Stampa da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta la memoria di massa

Con la Funzione di stampa diretta, non occorre un computer per stampare i dati. È possibile stampare collegando semplicemente l'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB della macchina. È inoltre possibile collegare una fotocamera impostata sulla modalità USB Mass Storage e stampare direttamente da essa.

È possibile utilizzare l'unità di memoria Flash USB che ha le seguenti specifiche:

Classe USB	Classe Memoria di massa USB
Classe secondaria memoria di massa USB	SCSI o SFF-8070i
Protocollo di trasferimento	Solo trasferimento volume
Formato ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Formato settore	Max. 4.096 Byte
Crittografia	I dispositivi crittografati non sono supportati.

¹ Il formato NTFS non è supportato.

NOTA

- Alcune unità di memoria Flash USB potrebbero non funzionare con l'apparecchio.
- Se la fotocamera è nella modalità
 PictBridge, la stampa non è consentita.
 Consultare la documentazione fornita con
 la fotocamera per informazioni su come
 passare dalla modalità PictBridge alla
 modalità Mass Storage.

Creazione di un file PRN per la stampa diretta

NOTA

Le schermate di questo paragrafo possono variare in base all'applicazione e al sistema operativo in uso.

- 1 Dalla barra dei menu di un'applicazione, fare clic su **File**, **Stampa**.
- 2 Scegliere Brother DCP-XXXX (1), quindi selezionare la casella Stampa su file (2). Fare clic su Stampa.



Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file ed immettere il nome del file richiesto.

Se viene richiesto solo un nome file, è possibile specificare anche la cartella nella quale si desidera salvare il file inserendo il nome della directory. Ad esempio:


C:\Temp\FileName.prn
Se si connette un'unità di memoria flash
USB al computer, è possibile salvare il
file direttamente nell'unità di memoria
flash USB.


Stampa diretta da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage

NOTA

- Accertarsi che la fotocamera digitale sia accesa.
- La fotocamera digitale deve essere impostata sulla modalità Mass Storage.
- 1 Collegare l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale all'interfaccia diretta USB (1) sulla parte anteriore dell'apparecchio.

Sul touchscreen viene automaticamente visualizzato il menu della memoria USB per confermare il corretto collegamento del dispositivo USB.





NOTA

- Se si verifica un errore, il menu della memoria USB non verrà visualizzato sul touchscreen.
- Se la macchina è in modo riposo avanzato, sul touchscreen non vengono visualizzate informazioni nemmeno se si connette un'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB. Premere sul touchscreen per riattivare la macchina.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio, NON collegare dispositivi diversi dalla fotocamera digitale o dall'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB.



Premere Stampa diretta.

NOTA

Se la macchina è impostata a Secure Function Lock, potrebbe non essere possibile accedere alla stampa diretta (>> Guida per utenti avanzati).

3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per selezionare il nome della cartella e il nome file desiderato.

Se è stato selezionato il nome della cartella, sfogliare verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per selezionare il nome file desiderato.

NOTA

Se si desidera stampare un indice dei file, premere Stampa indice sul touchscreen. Premere Colore Inizio O Inizio B&N per avviare la stampa.

- 4 Procedere nel modo seguente:
 - Premere Imp. stampa per modificarle. Passare al punto 6.
 - Se non si desidera modificare le impostazioni correnti, andare al punto 3.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare l'impostazione desiderata.
- 6 Premere l' opzione desiderata.

NOTA

È possibile scegliere le seguenti opzioni:

Tipo carta
Formato carta
Pagine multiple
Orientamento
Fronte-retro

Fascicola

Vassoio

Qualità stampa

Opzione PDF

• In base al tipo di file, alcune impostazioni potrebbero non venire visualizzate.

- Procedere nel modo seguente:
 - Per modificare un'altra impostazione, ripetere il punto 6.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere OK e passare al punto 3.
- 8 Immettere il numero di copie desiderato dal pannello tattile.
- 9 Premere Colore Inizio o Inizio B&N per avviare la stampa.

IMPORTANTE

NON rimuovere l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale dall'interfaccia diretta USB fino a quando l'apparecchio non ha terminato la stampa.

10 Premere .

5

Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta

È possibile modificare le impostazioni predefinite per la stampa diretta.

- 1 Collegare l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale all'interfaccia diretta USB sulla parte anteriore dell'apparecchio.
- 2 Premere Stampa diretta.
- 3 Premere Imp. predef...
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare l'impostazione desiderata. Premere l'impostazione.
- 5 Premere la nuova opzione desiderata.
- 6 Ripetere i passaggi 4 e 5 per ciascuna impostazione da modificare.
- 7 Premere OK.
- 8 Premere .

Come stampare da un computer

Stampa di un documento

L'apparecchio è in grado di ricevere un documento dal computer e stamparlo. Per stampare da un computer, è necessario installare il driver della stampante.

(per ulteriori informazioni sulle impostazioni del driver stampante, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente)

- Installare il driver stampante Brother dal CD-ROM o dal Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/, (➤➤ Guida di installazione rapida).
- Scegliere il comando di stampa dall'applicazione.
- 3 Scegliere il nome della macchina nella finestra di dialogo **Stampa** e fare clic su **Proprietà** (o **Preferenze**, a seconda dell'applicazione che si sta utilizzando).
- 4 Scegliere le impostazioni da modificare nella finestra di dialogo **Proprietà**, quindi fare clic su **OK**.
 - **■** Formato carta
 - Orientamento
 - Copie
 - Tipo di supporto
 - Qualità di stampa
 - Colore / Mono
 - Tipo di documento
 - Pagine multiple
 - Fronte/retro / Opuscolo
 - Origine carta
- 5 Fare clic su Stampa per iniziare la stampa.

7

Come eseguire la scansione da un computer

Prima della scansione

Per utilizzare l'apparecchio come scanner è necessario installare un driver dello scanner. Se l'apparecchio è collegato in rete, configurarlo con un indirizzo TCP/IP.

- Installare i driver dello scanner dal CD-ROM o dal Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/, (>> Guida di installazione rapida).
- Configurare l'apparecchio con un indirizzo TCP/IP se la scansione in rete non funziona (>> Guida Software e Rete per l'utente).

Scansione di un documento come file PDF mediante ControlCenter4 (Windows[®])

(Per Macintosh, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)

NOTA

Le schermate visualizzate sul computer possono variare in base al modello.

ControlCenter4 è un'utility software che consente di accedere rapidamente e facilmente alle applicazioni usate più di frequente. Utilizzando ControlCenter4 non è più necessario lanciare manualmente le applicazioni specifiche.


- 1 Caricare il documento (vedere Come caricare i documenti >> pagina 36).
- Seguire le istruzioni in base al sistema operativo in uso.
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®] e Windows[®] 7)

Aprire ControlCenter4 facendo clic su (Start) > Tutti i programmi > Brother > Fig. Brother Utilities. Fare clic sull'elenco a discesa e scegliere il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su SCANSIONE nella barra di navigazione a sinistra, quindi su ControlCenter4. Apparirà l'applicazione ControlCenter4.

■ (Windows[®] 8)

Fare clic su **Fare Clic sull'elenco** a discesa e scegliere il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su **SCANSIONE** nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su **ControlCenter4**. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.

3 Se viene visualizzata la schermata Modalità ControlCenter4, selezionare **Modalità Avanzata** e quindi fare clic su **OK**.




- 4 Assicurarsi di selezionare la macchina che si desidera utilizzare **Modello** dall'elenco a discesa.
- 5 Fare clic su File.



6 Premere **Scansione**.

L'apparecchio inizia il processo di scansione. La cartella in cui vengono salvati i dati acquisiti tramite scanner si apre automaticamente.



Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen

- 1 Caricare il documento (vedere Come caricare i documenti ➤➤ pagina 36).
- 2 Premere Scansione.



3 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare a File.



viene visualizzato al centro del touchscreen evidenziato in blu.

- 4 Premere OK.
 - Quando la macchina è connessa a una rete, premere sul nome del computer. Procedere nel modo seguente:
 - Se si desidera utilizzare le impostazioni predefinite, passare al punto ⑧.
 - Se si desidera modificare le impostazioni predefinite, passare al punto 6.
- 5 Premere Opzioni. Imp. scansione diventerà Imposta a periferica.
- 6 Scegliere le impostazioni per Scans. fronte/retr ¹, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato e Rimuovi colore di sfondo secondo le esigenze.
- 7 Premere OK.
- 8 Premere Inizio. L'apparecchio inizia il processo di scansione.
- 1 DCP-L8450CDW

NOTA

Sono disponibili le seguenti modalità di scansione.

- su USB
- a Rete (Windows®)
- su FTP/SFTP
- a server e-mail
- a E-mail
- a Immagine
- a OCR
- a File
- Scansione WS 1 (Scansione servizi Web)

Solo Windows® (Windows Vista® SP2 o versione successiva, Windows® 7 e Windows® 8 (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)



Manutenzione ordinaria

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituire i materiali di consumo quando la macchina ne indica l'esaurimento. I seguenti materiali di consumo possono essere sostituiti dall'utente:

Materiali di consumo non prodotti da Brother potrebbero influire sulla qualità di stampa, sulle prestazioni dell'hardware e sull'affidabilità della macchina.

NOTA

Il gruppo tamburo e la cartuccia toner sono due materiali di consumo separati. Accertarsi che entrambi siano installati. Se la cartuccia toner viene inserita nella macchina senza il gruppo tamburo è possibile che sia visualizzato il messaggio Tamburo!.

Cartuccia toner	Unità tamburo
Consultare Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 54.	Vedere Sostituzione dell'unità tamburo ➤> pagina 59.
Nome modello: TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, TN-326BK, TN-326C, TN-326M, TN-326Y, TN-329BK ¹ , TN-329C ¹ , TN-329M ¹ , TN-329Y ¹	Nome modello: DR-321CL
¹ Disponibile per DCP-L8450CDW	
Unità cinghia	Vaschetta di recupero toner
Consultare Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 66.	Consultare Sostituzione della vaschetta di recupero toner ➤➤ pagina 71.
Nome modello: BU-320CL	Nome modello: WT-320CL

I messaggi in tabella vengono visualizzati sul touchscreen. Questi messaggi forniscono avvertenze avanzate per sostituire i materiali di consumo prima del loro esaurimento. Per evitare inconvenienti, è consigliabile acquistare i materiali di consumo prima che la macchina smetta di funzionare.

Messaggi sul touchscreen	Materiale da preparare	Durata indicativa	Modalità di sostituzione	Nome modello
Toner in esaur. X	Cartuccia toner	<nero></nero>	Consultare pagina 54.	TN-321BK ⁵ ,
	X = BK, C, M, Y	2.500 pagine ^{1 2 5}		TN-321C ⁵ ,
	BK = Nero	4.000 pagine ^{1 2 6}		TN-321M ⁵ ,
	c= Ciano	_		TN-321Y ⁵ ,
		4.000 pagine ^{1 2 7}		TN-326BK ⁶ ,
	м = Magenta	<ciano, magenta,<="" td=""><td></td><td>TN-326C ⁶,</td></ciano,>		TN-326C ⁶ ,
	Y = Giallo	Giallo>		TN-326M ⁶ ,
		1.500 pagine ^{1 2 5}		TN-326Y ⁶ ,
		_		TN-329BK ⁷ ,
		3.500 pagine ^{1 2 6}		TN-329C ⁷ ,
		4.000 pagine ^{1 2 7}		TN-329M ⁷ ,
				TN-329Y ⁷
Esaurimento DR K	Unità tamburo	25.000 pagine ^{1 3 4}	Consultare pagina 59.	DR-321CL
Cinghia in es.	Unità cinghia	50.000 pagine ^{1 8}	Consultare pagina 66.	BU-320CL
		20.000 pagine ^{1 3}		
Box WT a fine	Vaschetta di recupero toner	50.000 pagine ¹	Consultare pagina 71.	WT-320CL

¹ Pagine su lato singolo in formato A4 o Letter.

² La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

³ 1 pagina per processo

⁴ La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

⁵ Cartuccia di toner standard

⁶ Cartuccia toner ad alta capacità

⁷ Cartuccia toner a capacità super alta

^{8 5} pagina per processo

Occorre pulire la macchina regolarmente e sostituire i materiali di consumo quando i messaggi in tabella vengono visualizzati sul touchscreen.

Messaggi sul touchscreen	Materiale da sostituire	Durata indicativa	Modalità di sostituzione	Nome modello
Sostituire toner	Cartuccia toner	<nero></nero>	Consultare pagina 54.	TN-321BK ⁵ ,
	Il touchscreen mostra il colore della cartuccia toner da sostituire. BK = Nero	2.500 pagine ^{1 2 5}		TN-321C ⁵ ,
		4.000 pagine ^{1 2 6}		TN-321M ⁵ , TN-321Y ⁵ ,
		4.000 pagine ^{1 2 7}		TN-326BK ⁶ ,
		<ciano, magenta,<="" td=""><td rowspan="2"></td><td>TN-326C ⁶,</td></ciano,>		TN-326C ⁶ ,
	c= Ciano	Giallo>		TN-326M ⁶ ,
	м = Magenta	1.500 pagine ^{1 2 5}		TN-326Y ⁶ ,
	y = Giallo	3.500 pagine ^{1 2 6}		TN-329BK ⁷ , TN-329C ⁷ ,
		4.000 pagine ^{1 2 7}		TN-329M ⁷ ,
				TN-329Y ⁷
Sostituire il tamburo	Unità tamburo	25.000 pagine ^{1 3 4}	Consultare pagina 59.	DR-321CL
Arresto tamburo	Unità tamburo			
Sostituire la	Unità cinghia	50.000 pagine ^{1 8}	Consultare pagina 66.	BU-320CL
cinghia		20.000 pagine ^{1 3}		
Sostituire vasch.toner scarto	Vaschetta di recupero toner	50.000 pagine ¹	Consultare pagina 71.	WT-320CL
Sost. fusore	Unità fusore	100.000 pagine ¹	Per un gruppo fusore di ricambio, rivolgersi al servizio Assistenza Clienti Brother o al distributore Brother di zona.	
Sost PF Kit MP	Kit PF	50.000 pagine ¹	Per sostituire il kit di alimentazione carta, rivolgersi al servizio Assistenza Clienti Brother o al distributore Brother di zona.	
Sost PF Kit1	Kit PF	100.000 pagine ¹		
Sost PF Kit2	Kit PF	100.000 pagine ¹		
Sost laser	Unità laser	100.000 pagine ¹	Per sostituire l'unità laser, rivolgersi al servizio Assistenza Clienti Brother o al distributore Brother di zona.	

¹ Pagine su lato singolo in formato A4 o Letter.

² La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

³ 1 pagina per processo

⁴ La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

⁵ Cartuccia di toner standard

⁶ Cartuccia toner ad alta capacità

⁷ Cartuccia toner a capacità super alta

⁸ 5 pagina per processo

NOTA

- Visitare il sito http://www.brother.com/original/index.html per le istruzioni sulla restituzione dei materiali di consumo usati nell'ambito del programma di raccolta Brother. Se non si desidera restituire gli articoli usati, smaltirli in conformità alla legislazione locale, tenendoli separati dai rifiuti domestici. In caso di domande, contattare l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale (>> Guida di sicurezza prodotto).
- Consigliamo di porre i materiali di consumo usati su un pezzo di carta per evitare lo spargimento o la caduta accidentali del materiale all'interno.
- Se si utilizzano tipi di carta diversi rispetto a quanto raccomandato, la durata dei materiali di consumo e dei componenti dell'apparecchio potrebbe ridursi.
- La durata prevista di ciascuna cartuccia toner è basata sullo standard ISO/ICE 19798. Le frequenza di sostituzione avaria in base al volume di stampa, alla percentuale di copertura, ai tipi di supporti usati, allo stato di accensione/spegnimento della macchina, ecc.
- La frequenza di sostituzione dei materiali di consumo, a eccezione delle cartucce toner, varia in base al volume di stampa, ai tipi di supporti utilizzati e allo stato di accensione/spegnimento della macchina.

Sostituzione delle cartucce toner

Nome modello: TN-321BK 1 , TN-321C 1 , TN-321M 1 , TN-321Y 1 , TN-326BK 2 , TN-326C 2 , TN-326M 2 , TN-329BK 3 , TN-329C 3 , TN-329M 3 , TN-329Y 3

La cartuccia toner standard può stampare circa 2.500 pagine ⁴ (nero) o 1.500 pagine ⁴ (giallo, magenta, ciano). La cartuccia toner ad alta capacità può stampare circa 4.000 pagine ⁴ (nero) o 3.500 pagine ⁴ (ciano, magenta, giallo). La cartuccia toner a resa super alta consente di stampare circa 6.000 pagine ⁴ (nero, ciano, magenta, giallo). Il numero effettivo delle pagine varia a seconda del tipo medio di documento.

Quando una cartuccia toner sta per terminare, viene visualizzato sul touchscreen il messaggio Toner insuff..

Le cartucce toner fornite con la macchina devono essere sostituite dopo circa 2.500 pagine ⁴ (nero) o circa 1.500 pagine ⁴ (ciano, magenta, giallo).

- 1 Cartuccia di toner standard
- ² Cartuccia toner ad alta capacità
- Cartuccia toner a capacità super alta
- La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

NOTA

- L'indicazione della durata rimanente del toner dipende dai tipi di documenti stampati e dall'uso effettuato dal cliente.
- È bene tenere una cartuccia toner di scorta, da sostituire quando compare il messaggio Toner insuff..
- Per garantire una stampa di alta qualità, consigliamo di utilizzare solo cartucce toner Brother originali. Se si desidera acquistare le cartucce toner rivolgersi al servizio Assistenza clienti Brother o al distributore Brother di zona.
- È consigliabile pulire accuratamente la macchina ogni volta che si sostituisce la cartuccia di toner (vedere *Pulizia e* controllo della macchina >> pagina 78).
- NON disimballare la nuova cartuccia toner fino al momento dell'installazione.

Toner in esaur. X

Se sul touchscreen viene visualizzato Toner in esaur. X, acquistare una nuova cartuccia toner per il colore indicato sul touchscreen e prepararla prima che venga visualizzato il messaggio Sostituire toner.

Sostituire toner

Quando sul touchscreen viene visualizzato Sostituire toner la macchina interrompe la stampa fino alla sostituzione della cartuccia di toner.

Il touchscreen mostra il colore della cartuccia toner da sostituire. (BK=nero, C=ciano, M=magenta, Y=giallo).


Una cartuccia toner Brother originale nuova reimposta il messaggio di sostituzione del toner.

NOTA


Per maggiori informazioni sul calcolo della durata della cartuccia toner, vedere Informazioni importanti sulla durata della cartuccia toner >> pagina 199.

Sostituzione delle cartucce toner


- 1 Accertarsi che la macchina sia accesa.
- Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore.



3 Afferrare la maniglia blu dell'unità tamburo. Estrarre l'unità tamburo finché non si blocca.



4 Tenere la maniglia della cartuccia toner e spingerla delicatamente verso la macchina per sbloccarla. Quindi estrarla dall'unità tamburo. Ripetere l'operazione per tutte le cartucce toner.



▲ AVVERTENZA




- NON gettare le cartucce toner nel fuoco. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne della macchina. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.
 - (➤➤ Guida di sicurezza prodotto)



IMPORTANTE

- Maneggiare con cura le cartucce toner.
 Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

<Cartuccia toner>



 È consigliabile collocare la cartuccia di toner su una superficie piana, pulita e stabile, appoggiandola su un foglio di carta o su un panno nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.


NOTA

- Sigillare la cartuccia toner usata all'interno di un sacchetto onde evitare fuoriuscite di polvere di toner dalla cartuccia.
- Visitare il sito <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> per le istruzioni sulla restituzione dei materiali di consumo usati nell'ambito del programma di raccolta Brother. Se non si desidera restituire gli articoli usati, smaltirli in conformità alla legislazione locale, tenendoli separati dai rifiuti domestici. In caso di domande, contattare l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale
 - (➤➤ Guida di sicurezza prodotto).


5 Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

IMPORTANTE

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.




- 6 Ripetere il punto 6 per pulire i tre fili corona rimasti.
- 7 Disimballare la nuova cartuccia toner, quindi rimuovere il coperchio protettivo.





IMPORTANTE

- Aprire la cartuccia toner subito prima di inserirla nella macchina. Se una cartuccia toner è lasciata fuori dalla confezione per un lungo periodo, la sua durata si riduce.
- Se un gruppo tamburo disimballato viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente per periodi prolungati, può subire danni.
- Le stampanti Brother sono progettate per funzionare con toner di una particolare specifica e offrono prestazioni ottimali se utilizzate con cartucce toner Brother originali. Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzate cartucce toner o toner con diverse caratteristiche. Pertanto, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con toner proveniente da altre fonti. Nel caso in cui il gruppo tamburo o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiati dall'uso di toner o di cartucce toner diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di tali prodotti con questo apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.
- Inserire la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo subito dopo avere rimosso la copertura protettiva. Per evitare che la qualità della stampa risulti mediocre, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.



Tenere la maniglia della cartuccia toner e e far scorrere la cartuccia nell'unità tamburo, quindi tirarla delicatamente verso di sè fino a quando non risulta bloccata in posizione. Accertarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner con l'etichetta dello stesso colore sull'unità tamburo. Ripetere l'operazione per tutte le cartucce toner.






BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo

NOTA

Accertarsi di installare correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.

Spingere l'unità tamburo finché non si blocca.



Ohiudere il coperchio anteriore della macchina.

NOTA

Dopo avere sostituito una cartuccia toner, NON spegnere l'apparecchio o aprire il coperchio anteriore finché non scompare il messaggio Attendere. e il touchscreen non ritorna nella modalità Ready.

Sostituzione dell'unità tamburo

Nome modello: DR-321CL

Un'unità tamburo nuova consente di stampare approssimativamente 25.000 pagine A4 o Letter su un lato solo. ¹

La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

IMPORTANTE

Per risultati di qualità superiore, usare solo gruppi tamburo e toner Brother originali. La stampa con un'unità tamburo o un toner di terze parti può ridurre non solo la qualità di stampa ma anche la qualità e la durata dello stesso apparecchio. La garanzia non copre i problemi causati dall'utilizzo di un'unità tamburo o di un toner di terze parti.

Tamburo!

I fili corona sono rivestiti con polvere di carta o toner. Pulire i fili corona sui quattro tamburi (vedere *Pulizia dei fili corona* ➤➤ pagina 86).

Se i fili corona sono stati puliti e Tamburo! l'errore è ancora presente sul touchscreen, il gruppo tamburo è al termine della vita utile. Sostituire l'unità tamburo con un nuovo set.

Esaurimento DR K

L'unità tamburo sta per giungere al termine della durata prevista e necessita di sostituzione. Si consiglia di tenere a portata di mano un'unità tamburo Brother originale per l'installazione. Acquistare una nuova unità tamburo (DR-321CL) e tenerla a disposizione prima della comparsa del messaggio di sostituzione tamburo.

Sostituire il tamburo

Il gruppo tamburo ha superato la propria durata prevista. Sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo. Si consiglia di installare un gruppo tamburo Brother originale.

Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore del tamburo. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo tamburo.

Arresto tamburo

Non è possibile garantire la qualità di stampa. Sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo. Si consiglia di installare un gruppo tamburo Brother originale.


Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore del tamburo. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo tamburo.

Sostituzione dell'unità tamburo


IMPORTANTE

- Quando si smonta il gruppo tamburo, maneggiarlo con cura perché contiene toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Ad ogni sostituzione del gruppo tamburo è necessario pulire l'interno della macchina (vedere *Pulizia* e controllo della macchina >> pagina 78).
- NON disimballare il gruppo tamburo fino al momento dell'installazione. L'esposizione alla luce diretta solare o artificiale per periodi prolungati può danneggiare il gruppo tamburo.
- 1 Accertarsi che la macchina sia accesa.


Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore.



3 Afferrare la maniglia blu dell'unità tamburo. Estrarre l'unità tamburo finché non si blocca.




4 Ruotare la leva di bloccaggio blu (1), nella parte sinistra della macchina, in senso antiorario verso la posizione di sblocco. Tenendo le maniglie blu dell'unità tamburo, sollevare la parte anteriore dell'unità tamburo e rimuoverla dalla macchina.




IMPORTANTE

- È consigliabile collocare l'unità tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandola su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.



Tenere la maniglia della cartuccia toner e spingerla delicatamente in avanti per sbloccarla. Quindi estrarla dall'unità tamburo. Ripetere l'operazione per tutte le cartucce toner.



AVVERTENZA



- NON gettare le cartucce toner nel fuoco.
 Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne della macchina. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.
 - (➤➤ Guida di sicurezza prodotto)











IMPORTANTE


- Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

<Cartuccia toner>



<Unità tamburo>







 È consigliabile collocare la cartuccia di toner su una superficie piana, pulita e stabile, appoggiandola su un foglio di carta o su un panno nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.


NOTA

- Accertarsi di sigillare il gruppo tamburo utilizzato in un contenitore in modo che la polvere di toner non fuoriesca.
- Visitare il sito
 http://www.brother.com/original/
 index.html per le istruzioni sulla
 restituzione dei materiali di consumo usati
 nell'ambito del programma di raccolta
 Brother. Se non si desidera restituire gli
 articoli usati, smaltirli in conformità alla
 legislazione locale, tenendoli separati dai
 rifiuti domestici. In caso di domande,
 contattare l'ufficio per lo smaltimento dei
 rifiuti locale
 - (➤➤ Guida di sicurezza prodotto).
- 6 Disimballare l'unità tamburo nuova e rimuovere la copertura protettiva.



7 Tenere la maniglia della cartuccia toner e farla scorrere nella sezione di colore corrispondente fino a bloccarla in posizione.






BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo


NOTA

Accertarsi di installare correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.


8 Verificare che la leva di bloccaggio blu (1) si trovi in posizione di sblocco come mostrato in figura.




9 Far scorrere delicatamente l'unità tamburo nella macchina fino a bloccarla in corrispondenza della leva di bloccaggio blu.



Ruotare la leva di bloccaggio blu (1) in senso orario verso la posizione di bloccaggio.



Spingere l'unità tamburo finché non si blocca.



- Chiudere il coperchio anteriore della macchina.
- Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore del tamburo. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo tamburo.

Sostituzione del gruppo cinghia

Nome modello: BU-320CL

Una nuova unità cinghia può stampare circa 50.000 (5 pagine per processo) o 20.000 (1 pagina per processo) pagine in formato A4 o Letter su un solo lato. ¹

La durata dell'unità cinghia è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

Cinghia in es.

Se il touchscreen mostra Cinghia in es., significa che il gruppo cinghia è prossimo all'esaurimento. Acquistare un nuovo gruppo cinghia e prepararlo prima di visualizzare un messaggio Sost.cinghia. Per sostituire il gruppo cinghia, vedere Sostituzione dell'unità cinghia >> pagina 66.

Sost.cinghia

Quando sul touchscreen appare il messaggio Sost.cinghia, è necessario sostituire il gruppo cinghia.


Quando si sostituisce il gruppo cinghia con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore della cinghia. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo cinghia.

IMPORTANTE


- NON toccare la superficie del gruppo cinghia. In caso contrario, potrebbe influire negativamente sulla qualità di stampa.
- I danni causati da un trattamento non corretto del gruppo cinghia possono rendere nulla la garanzia.

Sostituzione dell'unità cinghia


- Accertarsi che la macchina sia accesa.
- Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore.



3 Afferrare la maniglia blu dell'unità tamburo. Estrarre l'unità tamburo finché non si blocca.




4 Ruotare la leva di bloccaggio blu (1), nella parte sinistra della macchina, in senso antiorario verso la posizione di sblocco. Tenendo le maniglie blu dell'unità tamburo, sollevare la parte anteriore dell'unità tamburo e rimuoverla dalla macchina.




IMPORTANTE

- È consigliabile collocare l'unità tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandola su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.





5 Afferrare la maniglia blu dell'unità cinghia con entrambe le mani e sollevare l'unità cinghia, quindi estrarla.




IMPORTANTE

Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.







6 Aprire la nuova unità cinghia e installarla nella macchina. Assicurarsi che l'unità cinghia sia stabile e posizionata correttamente.




Verificare che la leva di bloccaggio blu (1) si trovi in posizione di sblocco come mostrato in figura.




8 Far scorrere delicatamente l'unità tamburo nella macchina fino a bloccarla in corrispondenza della leva di bloccaggio blu.



Que Ruotare la leva di bloccaggio blu (1) in senso orario verso la posizione di bloccaggio.



10 Spingere l'unità tamburo finché non si blocca.



- 11 Chiudere il coperchio anteriore della macchina.
- Quando si sostituisce il gruppo cinghia con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore della cinghia. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo cinghia.

Sostituzione della vaschetta di recupero toner

Nome modello: WT-320CL

La durata di una vaschetta di recupero toner è pari a circa 50.000 pagine a un lato in formato A4 o Letter. 1

¹ La durata della vaschetta di recupero toner è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

Box WT a fine

Se sul touchscreen viene visualizzato Box WT a fine, significa che la vaschetta di recupero toner è prossima all'esaurimento. Acquistare una nuova vaschetta di recupero toner e predisporla prima di visualizzare un messaggio Sostituire vasch.toner scarto.


Sostituire vasch.toner scarto

Quando il messaggio Sostituire vasch.toner scarto viene visualizzato sul touchscreen, occorre sostituire la vaschetta di recupero toner.


Sostituzione della vaschetta di recupero toner

1 Accertarsi che la macchina sia accesa.


Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore.



3 Afferrare la maniglia blu dell'unità tamburo. Estrarre l'unità tamburo finché non si blocca.




4 Ruotare la leva di bloccaggio blu (1), nella parte sinistra della macchina, in senso antiorario verso la posizione di sblocco. Tenendo le maniglie blu dell'unità tamburo, sollevare la parte anteriore dell'unità tamburo e rimuoverla dalla macchina.




IMPORTANTE

- È consigliabile collocare l'unità tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandola su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.





5 Afferrare la maniglia blu dell'unità cinghia con entrambe le mani e sollevare l'unità cinghia, quindi estrarla.




IMPORTANTE

Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.






6 Rimuovere le due parti di materiale da imballaggio arancione ed eliminarle.



7 Afferrare la maniglia blu della vaschetta di recupero toner e rimuovere la vaschetta dalla macchina.



IMPORTANTE

NON riutilizzare la vaschetta di recupero toner.

NOTA

Questo passaggio è necessario soltanto quando si sostituisce la vaschetta di recupero toner per la prima volta e non è richiesto per la vaschetta di recupero toner sostitutiva. Le parti di imballaggio arancione sono installate in fabbrica per proteggere la macchina durante la spedizione.

▲ AVVERTENZA




- NON gettare la vaschetta di recupero toner nel fuoco. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne della macchina. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.
 - (➤➤ Guida di sicurezza prodotto)




NOTA

- Sigillare la vaschetta di recupero toner all'interno di un sacchetto onde evitare fuoriuscite di polvere di toner dalla vaschetta di recupero toner.
- Smaltire la vaschetta di recupero toner in conformità alla legislazione locale, tenendola separata dai rifiuti domestici. In caso di domande, contattare l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale.


8 Aprire la nuova vaschetta di recupero toner e installarla nella macchina usando la maniglia blu. Assicurarsi che la vaschetta di recupero toner sia stabile e posizionata correttamente.



9 Far scorrere l'unità cinghia nuovamente nella macchina. Assicurarsi che l'unità cinghia sia stabile e posizionata correttamente.




Verificare che la leva di bloccaggio blu (1) si trovi in posizione di sblocco come mostrato in figura.




Far scorrere delicatamente l'unità tamburo nella macchina fino a bloccarla in corrispondenza della leva di bloccaggio blu.



Ruotare la leva di bloccaggio blu (1) in senso orario verso la posizione di bloccaggio.



Spingere l'unità tamburo finché non si blocca.



Chiudere il coperchio anteriore della macchina.

Pulizia e controllo della macchina

Pulire l'interno e l'esterno della macchina con un panno asciutto e privo di peli. Quando si sostituisce la cartuccia toner o il gruppo tamburo, accertarsi di pulire l'interno dell'apparecchio. Se le pagine stampate sono macchiate con il toner, pulire l'interno della macchina con un panno asciutto e privo di peli.

A AVVERTENZA





- NON gettare le cartucce toner nel fuoco. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne della macchina. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.
 - (➤➤ Guida di sicurezza prodotto)



IMPORTANTE

- Usare detergenti neutri. Se si esegue la pulizia con liquidi volatili come diluenti o benzene la superficie dell'apparecchio verrà danneggiata.
- NON usare detergenti che contengono ammoniaca.
- NON utilizzare alcol isopropilico per rimuovere lo sporco dal pannello di controllo. Può provocare lesioni al pannello.


Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

IMPORTANTE

NON utilizzare detergenti liquidi (incluso etanolo).

Pulizia del touchscreen

- 1 Tenere premuto (b) per spegnere la macchina.
- Pulire il touchscreen con un panno asciutto, privo di lanugine.



3 Accendere l'apparecchio.


Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

1 Tenere premuto per spegnere la macchina.

Pulire l'esterno della macchina con un panno asciutto e privo di peli ed eliminare la polvere.




3 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.



- 4 Se il vassoio contiene della carta, rimuoverla.
- 6 Rimuovere eventuali oggetti incastrati nel vassoio carta.


6 Pulire l'interno e l'esterno del vassoio della carta con un panno asciutto e privo di peli ed eliminare la polvere.




- Ricaricare la carta e reinserire saldamente il vassoio della carta nell'apparecchio.
- 8 Accendere l'apparecchio.

Pulizia del piano dello scanner


- 1 Tenere premuto b per spegnere la macchina.
- (DCP-L8450CDW)
 Estendere il supporto dell'ADF (1),
 quindi aprire il coperchio
 dell'alimentatore ADF (2).
 Pulire la pellicola bianca (3) e la
 pellicola sul piano dello scanner (4)
 sottostante con un panno morbido privo
 di peli leggermente inumidito con acqua.
 Chiudere il coperchio dell'alimentatore
 ADF(2) e ripiegare il supporto dell'ADF
 (1).



3 Sollevare il coperchio documenti (1).
Pulire la superficie bianca in plastica (2)
e il piano dello scanner (3) sotto di essa
con un panno morbido privo di peli
leggermente inumidito con acqua.



4 Nell'alimentatore automatico (ADF), pulire la pellicola bianca (1) e la striscia del piano dello scanner (2) sottostante con un panno privo di peli leggermente inumidito con acqua.




NOTA

Oltre a pulire il piano dello scanner e la striscia di vetro con un panno morbido e privo di peli leggermente inumidito di acqua, fare scorrere la punta delle dita sul vetro per verificare che sia pulita. Se si percepisce la presenza di sporcizia o frammenti, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi su tale area. Potrebbe essere necessario ripetere la procedura di pulizia per tre o quattro volte. Per testare, eseguire una copia dopo ogni pulizia.


- 5 Chiudere il coperchio documenti.
- 6 Accendere l'apparecchio.

Pulizia delle aperture dello scanner laser


- 1 Tenere premuto b per spegnere la macchina.
- Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore.



3 Afferrare la maniglia blu dell'unità tamburo. Estrarre l'unità tamburo finché non si blocca.




4 Ruotare la leva di bloccaggio blu (1), nella parte sinistra della macchina, in senso antiorario verso la posizione di sblocco. Tenendo le maniglie blu dell'unità tamburo, sollevare la parte anteriore dell'unità tamburo e rimuoverla dalla macchina.




IMPORTANTE


- È consigliabile collocare l'unità tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandola su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.




 Tenere le maniglie blu dell'unità tamburo durante il trasporto. NON tenere l'unità tamburo dai lati. 5 Pulire le quattro aperture dello scanner (1) con un panno asciutto e privo di lanugine.




6 Verificare che la leva di bloccaggio blu (1) si trovi in posizione di sblocco come mostrato in figura.




7 Far scorrere delicatamente l'unità tamburo nella macchina fino a bloccarla in corrispondenza della leva di bloccaggio blu.



8 Ruotare la leva di bloccaggio blu (1) in senso orario verso la posizione di bloccaggio.



9 Spingere l'unità tamburo finché non si blocca.




- Ohiudere il coperchio anteriore della macchina.
- 11 Accendere l'apparecchio.


Pulizia dei fili corona

In caso di problemi legati alla qualità di stampa o se sul touchscreen viene visualizzato Tamburo!, pulire i fili corona nel modo seguente:


- 1 Accertarsi che la macchina sia accesa.
- Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore.



3 Afferrare la maniglia blu dell'unità tamburo. Estrarre l'unità tamburo finché non si blocca.




Tenere la maniglia della cartuccia toner e spingerla delicatamente verso la macchina per sbloccarla. Quindi estrarla dall'unità tamburo. Ripetere l'operazione per tutte le cartucce toner.



IMPORTANTE

- È consigliabile collocare la cartuccia toner su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.





NOTA

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

6 Ripetere il punto 6 per pulire i tre fili corona rimasti.


7 Tenere la maniglia della cartuccia toner e e far scorrere la cartuccia nell'unità tamburo, quindi tirarla delicatamente verso di sè fino a quando non risulta bloccata in posizione. Accertarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner con l'etichetta dello stesso colore sull'unità tamburo. Ripetere l'operazione per tutte le cartucce toner.





BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo

8 Spingere l'unità tamburo finché non si blocca.



Ohiudere il coperchio anteriore della macchina.


Pulizia del gruppo tamburo

Se la stampa riporta punti colorati ogni 94 mm, procedere nel modo seguente per risolvere il problema.


- Controllare che l'apparecchio si trovi in modalità Ready.
- 2 Premere
- 3 Premere Tutte le imp..
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Stamp.rapporto.
- 5 Premere Stamp.rapporto.
- 6 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Stampa punti Tamburo.
- 7 Premere Stampa punti Tamburo.
- 8 L'apparecchio visualizza Premere [OK].
 Premere OK.
- 9 La macchina esegue la stampa del foglio di controllo dei punti del tamburo.

 Premere quindi
- 10 Tenere premuto (b) per spegnere la macchina.


Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore.



Afferrare la maniglia blu dell'unità tamburo. Estrarre l'unità tamburo finché non si blocca.




Ruotare la leva di bloccaggio blu (1), nella parte sinistra della macchina, in senso antiorario verso la posizione di sblocco. Tenendo le maniglie blu dell'unità tamburo, sollevare la parte anteriore dell'unità tamburo e rimuoverla dalla macchina.




IMPORTANTE

- È consigliabile collocare l'unità tamburo su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.




 Tenere le maniglie blu dell'unità tamburo durante il trasporto. NON tenere l'unità tamburo dai lati. Tenere la maniglia della cartuccia toner e spingerla delicatamente avanti per sbloccarla. Quindi estrarla dall'unità tamburo. Ripetere l'operazione per tutte le cartucce toner.




IMPORTANTE

- Maneggiare con cura le cartucce toner.
 Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

<Unità tamburo>




Capovolgere l'unità tamburo tenendo le maniglie blu. Accertarsi che gli ingranaggi dell'unità tamburo (1) si trovino sul lato sinistro.




- Verificare se sul foglio di controllo dei punti del tamburo emergono i seguenti problemi:
 - Problema di colore dei punti: il colore dei punti stampati corrisponde al colore del tamburo da pulire.
 - Posizione dei punti: il foglio è suddiviso in otto colonne numerate. Il numero della colonna con il punto stampato è utilizzato per individuare la posizione del punto sul tamburo.


Utilizzare gli indicatori numerati accanto al rullo del tamburo per trovare il segno relativo. Ad esempio, un punto ciano nella colonna 2 sul foglio di controllo indica che è presente un segno sul tamburo del ciano nella zona "2".



Una volta selezionato il tamburo, posizionare una mano sull'ingranaggio del tamburo e l'altra all'estremità del tamburo stesso, quindi ruotare lentamente il tamburo verso se stessi controllando la superficie della zona sospetta.




Una volta individuato sul tamburo il segno corrispondente al foglio di controllo dei punti del tamburo, pulire delicatamente la superficie del tamburo con un batuffolo di cotone fino a eliminare il segno dalla superficie.




IMPORTANTE

- Per evitare problemi con la qualità di stampa, NON toccare la superficie dell'unità tamburo con le mani nude.
- NON pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito o liquidi di alcun genere.


Tenere la maniglia della cartuccia toner e e far scorrere la cartuccia nell'unità tamburo, quindi tirarla delicatamente verso di sè fino a quando non risulta bloccata in posizione. Accertarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner con la stessa etichetta del colore sull'unità tamburo. Ripetere l'operazione per tutte le cartucce toner.





BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo


Verificare che la leva di bloccaggio blu (1) si trovi in posizione di sblocco come mostrato in figura.




Far scorrere delicatamente l'unità tamburo nella macchina fino a bloccarla in corrispondenza della leva di bloccaggio blu.



Ruotare la leva di bloccaggio blu (1) in senso orario verso la posizione di bloccaggio.



Spingere l'unità tamburo finché non si blocca.



- Chiudere il coperchio anteriore della macchina.
- Avviare l'apparecchio ed eseguire una stampa di prova.

Pulizia dei rulli di presa

Pulire periodicamente il rullo di presa può evitare gli inceppamenti garantendo una corretta alimentazione della carta.


In caso di problemi con l'alimentazione della carta, pulire i rulli di presa carta nel modo seguente:

- 1 Tenere premuto b per spegnere la macchina.
- Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.




- 3 Se il vassoio contiene della carta, rimuoverla.
- 4 Rimuovere eventuali oggetti incastrati nel vassoio carta.

Torcere accuratamente un panno che non lasci residui, immerso in acqua tiepida, quindi utilizzarlo per pulire il cuscinetto separatore (1) del vassoio carta al fine di rimuovere la polvere.



6 Pulire i due rulli di presa (1) all'interno dell'apparecchio per rimuovere la polvere.



- Ricaricare la carta e reinserire il vassoio carta nella macchina.
- 8 Accendere l'apparecchio.

Δ

Calibrazione del colore

La densità in uscita per ciascun colore può variare in base all'ambiente in cui si trova la macchina, come ad esempio la temperatura e l'umidità. La calibrazione consente di ottimizzare la densità del colore.

- 1 Premere
- Premere Taratura.
- 3 Premere Tarare.
- 4 Premere Sì per confermare.
- 6 L'apparecchio visualizza Completato.
- 6 Premere .

È possibile reimpostare i parametri di calibrazione impostati in fabbrica.

- 1 Premere
- Premere Taratura.
- 3 Premere Resettare.
- 4 Premere Sì per confermare.
- 5 L'apparecchio visualizza Completato.
- 6 Premere 🚮.

NOTA

- Se viene visualizzato un messaggio d'errore, premere OK e riprovare.
 - (Per ulteriori informazioni, vedere *Messaggi di errore e manutenzione* ➤➤ pagina 100.)
- Per stampare con il driver stampante di Windows[®], il driver recupera automaticamente i dati di calibrazione se le opzioni Utilizzo dati calibrazione e Ottieni dati periferica automaticamente sono attivate. Queste impostazioni sono abilitate per impostazione predefinita.
 (>> Guida Software e Rete per l'utente).
- Se si utilizza il driver stampante Macintosh, eseguire la calibrazione usando il Status Monitor. Aprire il Status Monitor e selezionare Calibrazione colore dal menu Controlla (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente).

Registrazione del colore

Se le aree di colore compatto o immagini riportano frange di colore ciano, magenta o giallo, è possibile utilizzare la funzione di registrazione automatica per correggere il problema.

- 1 Premere
- Premere Registrazione.
- 3 Premere Sì per confermare.
- 4 L'apparecchio visualizza Completato.
- 5 Premere .

Correzione automatica

È possibile definire se la correzione del colore (Calibrazione colore e Registrazione colore) avviene automaticamente. L'impostazione predefinita è Sì. Il processo di correzione del colore consuma una certa quantità di toner.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Premere Stampante.
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Correzione colore.
- 5 Premere Correzione colore.
- 6 Premere Correzione automatica.
- 7 Premere Sì o No.
- 8 Premere .

B

Risoluzione dei problemi

Se si pensa ci sia un problema con l'apparecchio, controllare innanzitutto le voci riportate di seguito e valutare i suggerimenti su come risolvere il problema.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti personalmente. Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito http://solutions.brother.com/.

Identificazione del problema

Prima di tutto, verificare quanto segue:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa. Se la macchina non si accende dopo avere collegato il cavo di alimentazione, vedere Altre difficoltà >> pagina 123.
- Tutte le parti protettive sono state rimosse.
- La carta è inserita correttamente nel vassoio carta.
- I cavi di interfaccia sono stati saldamente connessi all'apparecchio e al computer oppure la connessione senza fili è impostata sia sull'apparecchio che sul computer.
- Messaggi sul touchscreen (Consultare Messaggi di errore e manutenzione >> pagina 100.)

Se il problema non è stato risolto effettuando i controlli sopra descritti, identificare il problema e consultare la pagina indicata di seguito.

Problemi con l'alimentazione della carta e la stampa:

- Problemi di stampa >> pagina 119
- Problemi con l'alimentazione della carta >> pagina 120

Problemi con la copiatura:

■ Difficoltà di copia >> pagina 121

Problemi con la scansione:

■ Problemi di scansione >> pagina 121

Problemi con il software e la rete:

- Problemi di software >> pagina 122
- Problemi con la rete >> pagina 122

Messaggi di errore e manutenzione

Come in qualsiasi prodotto per ufficio ricercato possono verificarsi errori ed è possibile che sia necessario sostituire i materiali di consumo. In questo caso, la macchina individua l'errore o la manutenzione ordinaria necessaria e mostra il messaggio appropriato. La tabella seguente contiene i messaggi d'errore e di manutenzione più comuni.

È possibile eliminare la maggior parte degli errori ed eseguire autonomamente la manutenzione ordinaria. Se si desidera ricevere maggiore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli più recenti per la risoluzione dei problemi:

Visitare il sito http://solutions.brother.com/.

NOTA

Di seguito sono indicati i nomi del touchscreen.

Vassoio multifunzione: vass MU
Vassoio carta standard: Vassoio1
Vassoio opzionale inferiore: Vassoio2

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Accesso negato	La funzione da utilizzare è limitata da Secure Function Lock.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
Arresto tamburo	Occorre sostituire il gruppo tamburo.	Sostituire l'unità tamburo, (vedere Sostituzione dell'unità tamburo >> pagina 60).
Auto-diagnostica	La temperatura del gruppo di fusione non raggiunge la temperatura specificata nel tempo previsto.	Tenere premuto per spegnere la macchina, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare l'apparecchio acceso e inattivo per 15 minuti.
	Il gruppo fusore è troppo caldo.	·
Box WT a fine	La vaschetta di recupero toner è prossima all'esaurimento.	Acquistare una nuova vaschetta prima di visualizzare un messaggio Sostituire vasch.toner scarto.
Carta corta	La carta nel vassoio presenta una lunghezza che l'apparecchio non è in grado di inviare al vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso.	Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto. Rimuovere le pagine stampate e premere Inizio.
Carta piccola	Il formato carta specificato nel driver stampante è troppo piccolo perché la macchina possa inviare i fogli al vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso.	Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) per far uscire la carta stampata nel vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto, quindi premere Riprova.
Cinghia in es.	Il gruppo cinghia è vicino al termine della propria durata utile.	Acquistare un nuovo gruppo cinghia prima di visualizzare un messaggio Sost.cinghia.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Condensa	Uno dei problemi causati da questo errore è la formazione di condensa all'interno della macchina dopo una variazione di temperatura ambiente.	Lasciare accesa la macchina. Attendere 30 minuti con il coperchio anteriore aperto. Quindi spegnere la macchina, chiudere il coperchio e riaccendere la macchina.
Controlla doc	Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente, o un documento proveniente dall'ADF era troppo lungo.	Consultare Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico >> pagina 108 o Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) >> pagina 36.
Coperchio aperto	Il coperchio anteriore non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio anteriore della macchina.
	Il coperchio del fusore non è chiuso completamente, oppure la carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio all'accensione dell'alimentazione.	 Chiudere il coperchio del fusore posto all'interno del coperchio posteriore della macchina. Accertarsi che all'interno del retro della macchina non ci sia della carta inceppata, quindi chiudere il coperchio fusore e premere Inizio (vedere Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio pagina 112).
	Il coperchio dell'alimentatore ADF non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
	Il coperchio dell'alimentatore ADF è aperto durante il caricamento di un documento.	Chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico dell'apparecchio, quindi premere
Dati di stampa pieni	La memoria dell'apparecchio è piena.	■ Premere e cancellare i processi di stampa protetti precedentemente memorizzati.
		■ Aggiungere memoria opzionale (➤➤ Guida per utenti avanzati).
DIMM Error	 II DIMM non è installato correttamente. II DIMM è rotto. 	■ Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione. Rimuovere il DIMM. (>> Guida per utenti avanzati)
	Il DIMM non soddisfa le specifiche richieste.	■ Verificare che il DIMM soddisfi le specifiche richieste. (>> Guida per utenti avanzati)
	Specificate financial.	Reinstallare correttamente il DIMM. Attendere alcuni secondi, collegare il cavo di alimentazione e riaccendere la macchina.
		■ Se questo messaggio di errore riappare, sostituire il DIMM con uno nuovo. (➤➤ Guida per utenti avanzati)

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Disp. inutilizz.	All'interfaccia diretta USB è collegato un dispositivo USB o un'unità di memoria flash USB non supportato/cifrato.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB (vedere le specifiche tecniche per le unità di memoria USB supportate in Stampa da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta la memoria di massa >> pagina 40).
Disp. inutilizz. Rimuovere il dispositivo. Spegnere e riaccendere.	L'interfaccia diretta USB è stata collegata ad un dispositivo USB non funzionante o ad alto consumo energetico.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB. Tenere premuto per spegnere la macchina, quindi riaccenderla.
Err. accesso Reg	L'apparecchio non riesce ad accedere al registro di stampa sul server.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Memorizza registro di stampa in rete. Per ulteriori informazioni, >> Guida Software e
Errata corrispondenza	La carta nel vassoio non è del formato corretto.	Rete per l'utente. Procedere nel modo seguente:
formato	Torrialo corrello.	Inserire nel vassoio carta lo stesso formato di carta selezionato nel driver stampante e premere Inizio.
		Nel driver stampante selezionare il formato carta caricato nel vassoio carta indicato.
Errore cartuccia	La cartuccia toner non è inserita correttamente.	Estrarre l'unità tamburo, togliere la cartuccia toner del colore indicato sul touchscreen, quindi rimetterla nell'unità tamburo. Reinserire l'unità tamburo nella macchina.
		Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Errore di accesso	Il dispositivo è stato rimosso dall'interfaccia diretta USB durante l'elaborazione dei dati.	Premere X. Inserire nuovamente il dispositivo e tentare di stampare con Stampa diretta.
Errore dim. fronte-retro	Il formato carta definito nel driver stampante e nel menu del touchscreen non è disponibile	Premere X. Scegliere un formato carta supportato dalla stampa fronte-retro.
	per la stampa fronte-retro automatica.	Il formato carta utilizzabile per la stampa fronte-retro automatica è A4.
	La carta nel vassoio non è del formato corretto e non è utilizzabile per la stampa fronte-	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato carta nel vassoio (vedere <i>Formato carta</i> >> pagina 29).
	retro automatica.	Il formato carta utilizzabile per la stampa fronte-retro automatica è A4.
Errore form.	Il formato carta definito nel driver stampante non è supportato dal vassoio definito.	Scegliere un formato carta che sia supportato da ciascun vassoio (vedere <i>Tipo e formato carta</i> >> pagina 31.)

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Errore taratura.	Calibrazione non riuscita.	Premere OK e riprovare.
		■ Tenere premuto per spegnere la macchina.
		Attendere alcuni secondi, quindi riaccendere la macchina.
		Eseguire nuovamente la calibrazionecolore tramite il touchscreen o il driver stampante (vedere Calibrazione del colore >> pagina 97).
		 ■ Installare un nuovo gruppo cinghia (vedere Sostituzione del gruppo cinghia ➤ pagina 66).
		Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Errore toner	Una o più cartucce toner non sono installate correttamente.	Estrarre l'unità tamburo. Rimuovere tutte le cartucce toner, quindi reinserirle nell'unità tamburo.
Errore vassoio 2	Il vassoio opzionale inferiore non è installato correttamente.	Reinstallare il vassoio opzionale inferiore.
Esaurimento DR K	L'unità tamburo è prossima all'esaurimento.	Ordinare una nuova unità tamburo prima di ricevere il messaggio Sostituire il tamburo.
Fronte-retro disabilitato	Il coperchio posteriore della macchina non è completamente chiuso.	Chiudere il coperchio posteriore della macchina fino a quando non si blocca in posizione chiusa.
Fronte-retro disabilitato Ricaricare carta, e premere [Riprova].	Anche se il formato carta nel vassoio carta corrisponde a quello selezionato nel pannello di controllo o nel driver stampante, la macchina ha interrotto la stampa quando nel vassoio ha rilevato un altro formato di carta differente.	Verificare che il vassoio carta contenga solo il formato carta selezionato nel pannello di controllo o nel driver stampante, quindi premere Colore Inizio o Inizio B&N.
	Il vassoio carta è stato estratto prima che la macchina avesse completato la stampa su entrambi i lati della carta.	Reinstallare il vassoio carta e premere Colore Inizio O Inizio B&N.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Impossibile eseguire la scansione	Il documento è troppo lungo per la scansione fronte-retro.	Premere
	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	■ Tenere premuto per spegnere la macchina, quindi riaccenderla.
		Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza clienti Brother per ricevere supporto.
Impossibile stampare XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	Procedere nel modo seguente: ■ Tenere premuto (b) per spegnere la macchina, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. ■ Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza clienti Brother per ricevere supporto.
incepp. Fronte-retro	La carta è inceppata sotto il vassoio carta o nell'unità fusore.	Consultare La carta è inceppata sotto il vassoio carta >> pagina 117.
Inceppamento interno	La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio.	Consultare Carta inceppata all'interno dell'apparecchio ➤➤ pagina 114.
Inceppamento posteriore	La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio.	Consultare Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio ➤➤ pagina 112.
Inceppamento1 Vass2 incepp.	La carta è inceppata nel vassoio della carta dell'apparecchio.	Consultare La carta è inceppata nel vassoio carta 1 o 2 ➤➤ pagina 111.
Inizializzaz. touchscreen non riuscita	Il touchscreen è stato premuto prima del completamento dell'inizializzazione all'accensione.	Accertarsi che niente tocchi o poggi sul touchscreen.
	Lo sporco può rimanere accumulato tra la parte inferiore e il telaio del touchscreen.	Inserire un pezzo di carta rigida tra la parte inferiore e il telaio del touchscreen e farlo scorrere avanti e indietro per far fuoriuscire lo sporco.
Limite superato	È stato superato il numero di pagine che è possibile stampare. L'operazione di stampa viene annullata.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
Manca autorizzazione	La stampa dei documenti a colori è limitata da Secure Function Lock. L'operazione di stampa viene annullata.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Manca carta	La macchina ha esaurito la carta	Procedere nel modo seguente:
	o la carta non è caricata correttamente nel vassoio carta.	 Rifornire la carta nel vassoio carta. Accertarsi di avere posizionato correttamente le guide laterali.
		 Rimuovere la carta e ricaricarla. Accertarsi di avere posizionato correttamente le guide laterali.
		■ Se il problema non viene risolto, può essere necessario pulire il rullo di presa carta. Pulire il rullo di presa carta. (Vedere <i>Pulizia dei rulli di presa</i> ➤ pagina 96)
Manca Gruppo cinghia	Il gruppo cinghia non è stato installato correttamente.	Reinstallare l'unità cinghia, (vedere passaggi in Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 66).
Manca supporto HUB	Un dispositivo hub USB è collegato all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo hub USB dall'interfaccia diretta USB.
Manca toner	La cartuccia toner per il colore indicato sul touchscreen non è installata correttamente.	Rimuovere l'unità tamburo, rimuovere la cartuccia toner del colore indicato sul touchscreen dall'unità tamburo e reinstallare la cartuccia toner nell'unità tamburo. Reinstallare l'unità tamburo nella macchina. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia di toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 54).
Manca Vassoio	Il vassoio carta indicato sul touchscreen non è installato o non è installato correttamente.	Reinstallare il vassoio carta indicato sul touchscreen.
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è	Operazione di copia in corso
	piena.	Procedere nel modo seguente:
		■ Premere Stampa parziale o Esci per copiare le pagine sottoposte a scansione.
		Premere e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo.
		■ Aggiungere memoria opzionale (>> Guida per utenti avanzati).
		Operazione di stampa in corso
		Procedere nel modo seguente:
		■ Ridurre la risoluzione di stampa
		(➤➤ Guida Software e Rete per l'utente).
		■ Aggiungere memoria opzionale (>> Guida per utenti avanzati).


Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Protezione USB in scrittura	L'interruttore di protezione dell'unità di memoria Flash USB è attivo.	Disattivare l'interruttore di protezione dell'unità di memoria Flash USB.
Raffreddamento Attendere.	La temperatura del gruppo tamburo o della cartuccia toner è troppo elevata. L'apparecchio arresterà l'operazione di stampa corrente ed entrerà in modalità di raffreddamento. Durante la modalità di raffreddamento, si percepisce il rumore della ventola di raffreddamento in funzione mentre sul touchscreen viene visualizzato Raffreddamento e Attendere	Accertarsi che sia possibile percepire il rumore della ventola che gira nell'apparecchio e che l'uscita di scarico non sia bloccata da qualcosa. Se la ventola sta girando, rimuovere gli eventuali ostacoli che circondano l'uscita di scarico e quindi lasciare l'apparecchio acceso ma non in uso per alcuni minuti. Se la ventola non gira, scollegare l'apparecchio per alcuni minuti dalla fonte di alimentazione e quindi ricollegarlo.
Registrazione non riuscita.	Registrazione non riuscita.	Premere OK e riprovare. ■ Tenere premuto per spegnere la macchina. Attendere alcuni secondi, quindi riaccenderlo. Eseguire la registrazione automatica del colore tramite il touchscreen (vedere Registrazione del colore >> pagina 98). ■ Installare un nuovo gruppo cinghia (vedere Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 66). ■ Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza clienti Brother.
Rinomina file	Sull'unità di memoria Flash USB esiste già un file con lo stesso nome del file che si sta tentando di salvare.	Modificare il nome del file dell'unità di memoria Flash USB oppure del file che si sta tentando di salvare.
Sost laser	Occorre sostituire l'unità laser.	Per sostituire l'unità laser, rivolgersi al servizio Assistenza Clienti Brother o al distributore Brother di zona.
Sost PF Kit MP Sost PF Kit1 Sost PF Kit2	Occorre sostituire il kit PF.	Per sostituire il kit di alimentazione carta, rivolgersi al servizio Assistenza Clienti Brother o al distributore Brother di zona.
Sost. fusore	Occorre sostituire il gruppo fusore.	Per un gruppo fusore di ricambio, rivolgersi al servizio Assistenza Clienti Brother o al distributore Brother di zona.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Sostituire il tamburo	Occorre sostituire il gruppo tamburo.	Sostituire l'unità tamburo (vedere <i>Sostituzione</i> dell'unità tamburo ➤➤ pagina 59).
	Il contatore del gruppo tamburo non è stato azzerato quando è stato installato un nuovo tamburo.	Azzerare il contatore dell'unità tamburo seguendo le istruzioni contenute nell'unità tamburo.
Sostituire la cinghia	Occorre sostituire il gruppo cinghia.	Sostituire il gruppo cinghia (vedere Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 66).
Sostituire toner 1 1 Il touchscreen mostra il colore della cartuccia toner da sostituire. BK=Nero, C=Ciano, M=Magenta, Y=Giallo	La cartuccia toner è prossima all'esaurimento. L'apparecchio arresta tutte le operazioni di stampa.	Sostituire la cartuccia toner per il colore indicato sul touchscreen (vedere Sostituzione delle cartucce toner ➤➤ pagina 54).
Sostituire vasch.toner scarto	Occorre sostituire la vaschetta di recupero toner.	Sostituire la vaschetta di recupero toner (vedere Sostituzione della vaschetta di recupero toner ➤➤ pagina 71).
Tamburo !	I fili corona dell'unità tamburo devono essere puliti.	Pulire tutti i quattro fili corona all'interno dell'unità tamburo facendo scorrere la linguetta blu (vedere <i>Pulizia dei fili corona</i> >> pagina 86).
	L'unità tamburo non è installata correttamente.	Rimuovere l'unità tamburo, rimuovere le cartucce toner dall'unità tamburo e reinstallare le cartucce toner nell'unità tamburo. Reinstallare l'unità tamburo nella macchina.
Tamburo assente	L'unità tamburo non è installata correttamente.	Reinstallare l'unità tamburo, (vedere passaggi in <i>Sostituzione dell'unità tamburo</i> >> pagina 60).
Toner di scarto assente	La vaschetta di recupero toner non è stata installata correttamente.	Reinstallare la vaschetta di recupero toner, (vedere passaggi in Sostituzione della vaschetta di recupero toner >> pagina 71).
Toner in esaur.X ¹ (X) indica il colore della cartuccia toner prossima all'esaurimento. BK=Nero, C=Ciano, M=Magenta, Y=Giallo	Se sul touchscreen viene visualizzato Toner insuff. è ancora possibile stampare; la macchina segnala però che la cartuccia toner è quasi a fine vita.	Ordinare una nuova cartuccia toner per il colore indicato sul touchscreen, per averne a disposizione una quando sul touchscreen viene visualizzato Sostituire toner.
Troppi file	Sull'unità di memoria Flash USB sono memorizzati troppi file.	Ridurre il numero dei file memorizzati sull'unità di memoria Flash USB.
Vass. MP incepp.	La carta è inceppata nel vassoio multifunzione della macchina.	Consultare <i>La carta</i> è inceppata nel vassoio multifunzione ➤➤ pagina 110.

Documenti inceppati

Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'alimentatore.
- Aprire il coperchio dell'alimentatore ADF.
- Tirare il documento inceppato verso sinistra




Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere tutti i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
- 5 Premere X.

Documento inceppato sotto al coperchio documenti

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'alimentatore.
- Sollevare il coperchio documenti.
- Tirare il documento inceppato verso destra.




Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere tutti i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

- 4 Chiudere il coperchio documenti.
- 5 Premere X.

Rimozione di documenti di piccole dimensioni inceppati nell'alimentatore automatico di documenti


- 1 Sollevare il coperchio documenti.
- Inserire un pezzo di carta rigida, ad esempio un cartoncino, nell'alimentatore ADF per spingere fuori i pezzetti di carta.



- 3 Chiudere il coperchio documenti.
- 4 Premere X.

Documento inceppato nel vassoio di uscita

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'alimentatore.
- 2 Tirare il documento inceppato verso destra.





Inceppamenti della carta

Rimuovere sempre la carta rimanente dal vassoio e allineare la risma se si aggiunge della carta. In questo modo, si evita che più fogli vengano prelevati contemporaneamente all'interno della macchina e che la carta si inceppi.

La carta è inceppata nel vassoio multifunzione

Se sul touchscreen viene visualizzato Vass. MP incepp., procedere come segue:


- 1 Rimuovere la carta dal vassoio multifunzione.
- Rimuovere la carta inceppata all'interno e intorno al vassoio multifunzione.



3 Smazzare la risma di carta e reinserirla nel vassoio multifunzione.



Durante il caricamento della carta nel vassoio multifunzione, verificare che la carta rimanga sotto le guide di altezza massima (1) su entrambi i lati del vassoio.




5 Premere Riprova per riprendere la stampa.

La carta è inceppata nel vassoio carta 1 o 2


Se sul touchscreen viene visualizzato Inceppamento1 O Vass2 incepp., procedere come segue:

1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.


Per Inceppamento1:



Per Vass2 incepp.:



Utilizzare entrambe le mani per estrarre lentamente la carta inceppata.



NOTA


Se si estrae la carta inceppata verso il basso, è possibile rimuovere la carta più facilmente.

- 3 Assicurarsi che la carta sia al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼ ▼) del vassoio carta. Tenendo premuta la rispettiva leva blu di sblocco, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.
- Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio.

Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio

Se sul touchscreen viene visualizzato Inceppamento posteriore, procedere come segue:

- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- Aprire il coperchio posteriore.




▲ AVVERTENZA




SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.




3 Abbassare le linguette blu (1) sui lati sinistro e destro per sbloccare il coperchio del fusore (2).




NOTA

Se le leve delle buste (3) nel coperchio posteriore vengono abbassate nella posizione appropriata, sollevarle nella posizione originale prima di di abbassare le linguette blu (1).

4 Con entrambe le mani estrarre con attenzione la carta inceppata dal gruppo fusore.



6 Chiudere il coperchio del fusore (2).



NOTA


Se si stampa sulle buste, abbassare nuovamente le leve delle buste (3) nella posizione appropriata prima di chiudere il coperchio posteriore.

6 Chiudere il coperchio posteriore.


Carta inceppata all'interno dell'apparecchio

Se sul touchscreen viene visualizzato Inceppamento interno, procedere come segue:


1 Premere il pulsante di sblocco del coperchio anteriore e aprire il coperchio anteriore.



2 Afferrare la maniglia blu dell'unità tamburo. Estrarre l'unità tamburo finché non si blocca.




3 Ruotare la leva di bloccaggio blu (1), nella parte sinistra della macchina, in senso antiorario verso la posizione di sblocco. Tenendo le maniglie blu dell'unità tamburo, sollevare la parte anteriore dell'unità tamburo e rimuoverla dalla macchina.




IMPORTANTE


- È consigliabile collocare l'unità tamburo su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.




4 Estrarre lentamente la carta inceppata.




5 Verificare che la leva di bloccaggio blu (1) si trovi in posizione di sblocco come mostrato in figura.




6 Far scorrere delicatamente l'unità tamburo nella macchina fino a bloccarla in corrispondenza della leva di bloccaggio blu.



Ruotare la leva di bloccaggio blu (1) in senso orario verso la posizione di bloccaggio.



8 Spingere l'unità tamburo finché non si blocca.



9 Chiudere il coperchio anteriore della macchina.


NOTA

Se la macchina viene spenta mentre Inceppamento interno è sul touchscreen, alla riaccensione verranno stampati dati incompleti dal computer. Prima di accendere la macchina, eliminare il lavoro dallo spooler di stampa del computer.


La carta è inceppata sotto il vassoio carta

Se sul touchscreen viene visualizzato incepp. Fronte-retro, procedere come segue:


- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- 2 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.




3 Assicurarsi che la carta inceppata non rimanga all'interno della macchina.



Se non è presente carta inceppata nell'apparecchio, controllare sotto il vassoio carta.



5 Se la carta non è inceppata nel vassoio carta, aprire il coperchio posteriore.




A AVVERTENZA




SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.



6 Con entrambe le mani estrarre con attenzione la carta inceppata dal retro della macchina.



- 7 Chiudere il coperchio posteriore fino a quando non si blocca in posizione chiusa.
- 8 Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio.

Se si hanno difficoltà con l'apparecchio

IMPORTANTE

- Per ottenere assistenza tecnica chiamare il servizio assistenza clienti Brother o il distributore Brother locale.
- Se si pensa ci sia un problema con la macchina, controllare il grafico riportato di seguito e valutare i suggerimenti su come risolvere il problema. È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti personalmente.
- Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito http://solutions.brother.com/.

Problemi di stampa

Problema	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa.	Verificare che sia stato installato e scelto il driver stampante corretto.
	Controllare se sul touchscreen è mostrato un messaggio di errore (vedere Messaggi di errore e manutenzione ➤➤ pagina 100).
	Verificare che la macchina sia online:
	(Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2)
	Fare clic sul pulsante (Start) > Dispositivi e stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother DCP-XXXX e fare clic su Visualizza stampa in corso. Fare clic su Stampante nella barra dei menu. Verificare che Usa stampante offline scompaia.
	(Windows Vista® e Windows Server® 2008:)
	Fare clic sul pulsante (Start) > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother DCP-XXXX. Verificare che Utilizza la stampante in linea non sia elencato. Se elencato, fare clic su questa opzione per impostare il driver online.
	(Windows® XP e Windows Server® 2003) Fare clic sul pulsante Start > Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother DCP-XXXX. Verificare che Utilizza la stampante in linea non sia elencato. Se elencato, fare clic su questa opzione per impostare il driver online.
	(Windows [®] 8 e Windows Server [®] 2012) Spostare il mouse nell'angolo in basso a destra del desktop. Quando compare la barra dei menu, fare clic su Impostazioni > Pannello di controllo . Nel gruppo Hardware e suoni (Hardware), fare clic su Dispositivi e stampanti . Fare clic con il tasto destro del mouse su Brother DCP-XXXX > Visualizza stampa in corso . Se compaiono le opzioni del driver della stampante, selezionare il driver della stampante. Fare clic su Stampante nella barra dei menu e verificare che Usa stampante offline non sia selezionato.
	(Windows Server [®] 2012 R2) Fare clic su Pannello di controllo nella schermata Start . Nel gruppo Hardware , fare clic su Visualizza dispositivi e stampanti . Fare clic con il tasto destro del mouse su Brother DCP-XXXX > Visualizza stampa in corso . Se compaiono le opzioni del driver della stampante, selezionare il driver della stampante. Fare clic su Stampante nella barra dei menu e verificare che Usa stampante non in linea non sia selezionato.
	barra dei menu e verificare che Usa stampante non in linea non sia selezionato. Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock

Problemi di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio non stampa o ha interrotto la stampa.	Premere X.
	L'apparecchio annulla il processo di stampa e lo rimuove dalla memoria. La stampa può risultare incompleta.
Le intestazioni o i piè di pagina del documento vengono visualizzati, ma non stampati.	Sulla parte superiore e su quella inferiore è presente un'area sulla quale non è possibile stampare. Regolare i margini superiore e inferiore nel documento in base a questa impostazione (vedere <i>Aree non digitalizzabili e non stampabili</i> >> pagina 28).
L'apparecchio stampa inaspettatamente o stampa	Premere per annullare le operazioni di stampa.
materiale privo di senso.	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per lavorare con la macchina.
La macchina stampa correttamente le prime pagine, poi	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per lavorare con la macchina.
vi sono pagine con del testo mancante.	Il computer non riconosce completamente il segnale della memoria di ingresso della macchina. Assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di interfaccia (>> Guida di installazione rapida).
La macchina non stampa su entrambi i lati del foglio quando l'impostazione del driver stampante è fronte-retro.	Controllare l'impostazione di formato carta nel driver stampante. Selezionare A4 (da 60 a 105 g/m²).
La macchina non visualizza il menu USB quando all'interfaccia diretta USB è collegata un'unità di memoria flash USB.	Se la macchina è in riposo avanzato, non si riattiva nemmeno se si connette un'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB. Premere sul touchscreen per riattivare la macchina.
Non è possibile eseguire la stampa "Layout di pagina".	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare l'impostazione del driver della stampante. La risoluzione più elevata richiede tempi più lunghi per l'elaborazione, l'invio e la stampa dei dati.
	Se la macchina è in modalità silenziosa, la velocità di stampa sarà più lenta. Controllare l'impostazione della modalità silenziosa (>> Guida per utenti avanzati).
L'apparecchio non stampa da Adobe [®] Illustrator [®] .	Provare a ridurre la risoluzione di stampa (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente).
La stampa è di qualità scadente	Consultare Miglioramento della qualità di stampa ➤➤ pagina 124.

Problemi con l'alimentazione della carta

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio non carica la carta.	Se sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di Inceppamento carta e i problemi persistono, consultare <i>Messaggi di errore e manutenzione</i> ➤> pagina 100.
	Se il vassoio carta è vuoto, caricare una nuova risma di carta nel vassoio carta.
	Se c'è carta nel vassoio, accertarsi che sia ben allineata. Se la carta è arricciata, appiattirla. A volte è utile rimuovere la carta, capovolgere la risma e reinserirla nel vassoio carta.
	Controllare la quantità di carta nel vassoio e riprovare.
	Accertarsi di non aver selezionato Vassoio MU per Origine carta nel driver stampante.
	Pulire i rulli di presa (vedere <i>Pulizia dei rulli di presa</i> ➤➤ pagina 96).

Problemi con l'alimentazione della carta (Continua)

Problema	Suggerimenti
La macchina non alimenta la carta	Accertarsi di aver selezionato Vassoio MU nel driver stampante.
dal vassoio multifunzione.	Smazzare bene la carta e reinserirla nel vassoio.
Come si esegue la stampa delle buste?	Caricare tre buste per volta nel vassoio multifunzione. L'applicazione deve essere impostata per stampare con le dimensioni della busta in uso. Di solito l'operazione viene eseguita nel menu di impostazione della pagina o del documento dell'applicazione (per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'applicazione).

Difficoltà di copia

Problema	Suggerimenti
Non è possibile eseguire una copia.	Accertarsi di avere premuto Copia e che la macchina sia in modalità Copia (vedere Come eseguire le copie >> pagina 38).
	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
Sulle copie appare una linea nera verticale.	Le linee nere verticali sulle copie sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o liquido di correzione sul piano dello scanner, oppure dai fili corona sporchi. Pulire il piano dello scanner e il piano dello scanner e anche la pellicola bianca e la superficie bianca in plastica soprastanti (vedere <i>Pulizia del piano dello scanner</i> >> pagina 80 e <i>Pulizia dei fili corona</i> >> pagina 86).
Le copie sono bianche.	Accertarsi di stare caricando il documento in modo corretto (vedere Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) >> pagina 36 o Uso del piano dello scanner >> pagina 37).

Problemi di scansione

Problema	Suggerimenti		
Compaiono errori TWAIN o WIA quando si avvia la scansione. (Windows [®])	Assicurarsi che il driver TWAIN o WIA Brother sia selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in Nuance™ PaperPort™ 12SE, fare clic su Desktop > Impostazioni di digitalizzazione > Seleziona per scegliere il driver Brother TWAIN/WIA.		
Compaiono errori TWAIN o ICA quando si avvia la scansione. (Macintosh)	Assicurarsi che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PageManager, fare clic su File > Seleziona origine e scegliere il driver Brother TWAIN.		
	Il Macintosh può inoltre effettuare la scansione di documenti con il driver per scanner ICA (>> Guida Software e Rete per l'utente).		
OCR non funziona.	Cercare di aumentare la risoluzione di scansione.		
	(Macintosh) Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, consultare Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh) ➤ pagina 5.		
La scansione in rete non funziona.	vedere <i>Problemi con la rete</i> ➤➤ pagina 122.		
Non è possibile eseguire una scansione.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.		

Problemi di software

Problema	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o stampare.	(solo Windows®) Eseguire il programma Ripristina MFL-Pro Suite sul CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.

Problemi con la rete

Problema	Suggerimenti	
Non è possibile stampare ed eseguire scansioni su una rete	Quando viene visualizzata la schermata <i>Impossibile stampare sulla stampante di rete.</i> , seguire le istruzioni indicate sullo schermo.	
dopo aver completato l'installazione del software.	Se il problema persiste, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.	
La funzione di scansione in rete non funziona.	(Windows [®] e Macintosh)	
HOH IUHZIOHA.	La funzione di scansione della rete potrebbe non funzionare a causa delle impostazioni firewall. Modificare o disabilitare le funzioni firewall. È necessario impostare il software firewall o di protezione di terze parti per consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le informazioni di seguito:	
	■ In Nome: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio Brother NetScan.	
	■ In Numero porta: immettere 54925.	
	■ In Protocollo: verificare che UDP sia selezionato.	
	Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure rivolgersi al produttore del software.	
	Per ulteriori informazioni, è possibile leggere le FAQ e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi sul sito Web http://solutions.brother.com/ .	
	(Macintosh)	
	Selezionare nuovamente la macchina nella finestra Device Selector dal menu popup Modello nella schermata principale di ControlCenter2 .	
Non è possibile installare il software Brother.	(Windows®) Se durante l'installazione compare l'avviso del software di protezione sullo schermo del computer, modificare le impostazioni del software di protezione per consentire al programma di impostazione Brother o ad altri programmi di funzionare.	
	(Macintosh) Se si utilizza una funzione firewall del software anti-spyware o antivirus, disattivarla temporaneamente, quindi installare il software Brother.	
Impossibile collegarsi alla rete senza fili.	Esaminare il problema utilizzando Rapporto WLAN. Premere , Tutte le	
(DCP-L8450CDW)	imp., Stamp.rapporto, Rapporto WLAN quindi premere OK (>> Guida Software e Rete per l'utente).	

Altre difficoltà

Problema	Suggerimenti			
L'apparecchio non si accende.	Condizioni sfavorevoli sulla connessione elettrica (come ad esempio fulmini o un picco temporaneo di tensione) possono aver azionato i meccanismi di sicurezza			
	interni alla macchina. Premere e tenere premuto (b) per disattivare la macchina			
	e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere per dieci minuti, quindi collegare			
	il cavo di alimentazione e premere (b) per accendere la macchina.			
	Se il problema persiste e se si utilizza un interruttore di corrente, disconnetterlo per verificare che non sia la causa del problema. Inserire il cavo di alimentazione della macchina direttamente in un'altra presa elettrica sicuramente funzionante. Se il problema persiste, provare a utilizzare un diverso cavo di alimentazione.			
L'apparecchio non riesce a stampare dati EPS che includono dati binari con il driver della	(Windows®) Per stampare i dati EPS, procedere nel modo seguente:			
stampante BR-Script3.	1 Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2:			
	Fare clic sul pulsante 🚱 (Start) > Dispositivi e stampanti.			
	Windows Vista [®] e Windows Server [®] 2008:			
	Fare clic sul pulsante (Start) > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti. Windows® XP e Windows Server® 2003: Fare clic sul pulsante Start > Stampanti e fax. Windows® 8 e Windows Server® 2012: Spostare il mouse nell'angolo in basso a destra del desktop. Quando compare la barra dei menu, fare clic su Impostazioni > Pannello di controllo. Nel gruppo Hardware e suoni 1, fare clic su Dispositivi e stampanti. Windows Server® 2012 R2: Fare clic su Pannello di controllo sulla schermata Start. Nel gruppo Hardware, fare clic su Visualizza dispositivi e stampanti. 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Brother DCP-XXXX BR-Script3 e selezionare Proprietà stampante 2. 3 Dalla scheda Impostazioni dispositivo, scegliere TBCP (Tagged Binary Communication Protocol, protocollo di comunicazione binario tagged) in Protocollo di output.			
	(Macintosh) Se la macchina è collegata a un computer con un'interfaccia USB non è possibile stampare dati EPS che includono dati binari. È possibile stampare i dati EPS sulla macchina attraverso una rete. Per installare il driver stampante BR-Script3 in rete, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo https://solutions.brother.com/ .			

- ¹ Windows Server[®] 2012 e Windows Server[®] 2012 R2: **Hardware**.
- ² Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 e Windows Server® 2008: **Proprietà**.

Miglioramento della qualità di stampa

Se si riscontra un problema di qualità di stampa, stampare prima una pagina di prova



Tutte le imp., Stampante, Opzioni di stampa, Test di stampa). Se la copia prodotta è di buona qualità, probabilmente il problema riscontrato non dipende dall'apparecchio. Controllare i collegamenti del cavo di interfaccia o provare a stampare un altro documento. Se la copia prodotta o la pagina di prova emessa dall'apparecchio presenta un problema di qualità, verificare prima di tutto i seguenti passaggi. Quindi, se si hanno ancora problemi di qualità, controllare il grafico sotto e seguire le raccomandazioni.

NOTA


Brother consiglia di non utilizzare cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con toner proveniente da altre fonti.

- 1 Per ottenere la qualità migliore, suggeriamo di utilizzare la carta consigliata. Verificare di utilizzare carta che soddisfi le specifiche (vedere *Carta e altri supporti di stampa accettati* >> pagina 31).
- 2 Verificare che l'unità tamburo e le cartucce toner siano installati correttamente.

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti		
BCDEFGH bcdefghijk ABCD abcde 11721 Le pagine stampate sono compresse, compaiono strisce orizzontali o i caratteri nei margini superiore, inferiore, destro o sinistro sono tagliati	■ Regolare i margini di stampa sull'applicazione e ristampare il documento.		

Esempi di qualità scadente Suggerimenti ■ Scegliere Testo o Ricevuta nell'impostazione di qualità della copia (➤➤ Guida per utenti avanzati). ■ Regolare l'intensità e il contrasto (➤➤ Guida per utenti avanzati). 012345678 012345678 987654321 987654321 012345 012345 987654 987654 Le lettere colorate e quelle sottili nel documento originale non sono chiare nella copia ■ Eseguire la calibrazione tramite il pannello dei comandi o il driver stampante (vedere Calibrazione del colore >> pagina 97). ■ Regolare l'intensità e il contrasto della copia in esecuzione (➤➤ Guida per utenti avanzati). ■ Accertarsi che la modalità di risparmio toner sia disattivata sul touchscreen o del driver stampante. ■ Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere Carta e altri supporti di stampa accettati ➤➤ pagina 31). I colori sono sbiaditi o poco nitidi Scuotere delicatamente tutte e quattro le cartucce toner. sull'intera pagina ■ Pulire le aperture dello scanner laser con un panno soffice asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia delle aperture dello scanner laser ➤➤ pagina 82). ■ Pulire le aperture dello scanner laser con un panno soffice asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia delle aperture dello scanner laser ➤➤ pagina 82). ■ Pulire il piano dello scanner con panno morbido asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia del piano dello scanner >> pagina 80). Assicurarsi che nella macchina e intorno al gruppo del tamburo e della cartuccia toner non vi siano corpi estranei quali pezzi di carta, foglietti adesivi o polvere. Linee o strisce bianche verticalmente lungo la pagina


Esempi di qualità scadente



Strisce o striature colorate lungo la pagina

Suggerimenti

- Pulire il piano dello scanner con panno morbido asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia del piano dello scanner
 ➤> pagina 80).
- Pulire tutti e quattro i fili corona (uno per ogni colore) all'interno dell'unità tamburo facendo scorrere la linguetta blu (vedere *Pulizia dei fili corona* ➤➤ pagina 86).
- Assicurarsi che la linguetta blu del filo corona sia nella posizione iniziale (1).




■ Sostituire la cartuccia toner che corrisponde al colore della striscia o della linea (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 55).

Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi.

■ Installare una nuova unità tamburo (vedere Sostituzione dell'unità tamburo >> pagina 60).

Esempi di qualità scadente Suggerimenti ■ Se appaiono righe colorate a intervalli di 30 mm, identificare il colore che causa il problema e sostituire la cartuccia toner corrispondente al colore della riga (vedere Sostituzione delle cartucce toner ➤➤ pagina 55). Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi. Se appaiono righe colorate a intervalli di 94 mm, inserire una Righe colorate lungo la pagina nuova unità tamburo (vedere Sostituzione dell'unità tamburo **>>** pagina 60). ■ Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere Carta e altri supporti di stampa accettati ➤➤ pagina 31). ■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità elevata possono causare la presenza di stampe con vuoti (➤➤ Guida di sicurezza prodotto). ■ Se il problema non viene risolto dopo la stampa di qualche pagina, è possibile che sulla superficie del gruppo tamburo sia attaccato materiale estraneo, ad esempio colla da un'etichetta (vedere Pulizia del gruppo tamburo Stampa con punti bianchi o con vuoti **>>** pagina 89). ■ Installare una nuova unità tamburo (vedere Sostituzione dell'unità tamburo ➤➤ pagina 60). ■ Individuare il colore che causa il problema e inserire una nuova cartuccia toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner ➤➤ pagina 55). Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi. ■ Installare una nuova unità tamburo (vedere Sostituzione dell'unità tamburo ➤➤ pagina 60). Pagina vuota o colori mancanti ■ Se il problema non viene risolto dopo la stampa di qualche pagina vuota, è possibile che sulla superficie del gruppo tamburo si sia attaccato materiale estraneo, ad esempio 94 mm colla da un'etichetta. Pulire il gruppo tamburo (vedere Pulizia del gruppo tamburo ➤➤ pagina 89). ■ Installare una nuova unità tamburo (vedere Sostituzione 94 mm dell'unità tamburo >> pagina 60). Punti colorati ogni 94 mm



Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
Il colore delle stampe non è quello desiderato	■ Per migliorare la densità di colore, calibrare i colori utilizzando prima il touchscreen e poi il driver stampante (vedere Calibrazione del colore ➤➤ pagina 97).
	 ■ Per regolare la posizione di stampa dei colori per margini più nitidi, eseguire una registrazione dei colori tramite il touchscreen (vedere Registrazione del colore ➤ pagina 98).
	 ■ Regolare l'intensità e il contrasto della copia in esecuzione (>> Guida per utenti avanzati).
	■ Accertarsi che la modalità di risparmio toner sia disattivata sul touchscreen o del driver stampante (>> Guida Software e Rete per l'utente).
	■ Se la qualità di stampa è scarsa, deselezionare la casella di controllo Migliora colore grigio nel driver stampante (>> Guida Software e Rete per l'utente).
	■ Se la qualità di stampa della porzione nera non è quella desiderata, selezionare la casella di controllo Migliora stampa in nero del driver stampante (>> Guida Software e Rete per l'utente).
	■ Individuare il colore che causa il problema e inserire una nuova cartuccia toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 55).
	Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi.
	■ Installare una nuova unità tamburo (vedere Sostituzione dell'unità tamburo >> pagina 60).
	Assicurarsi che l'apparecchio sia su una superficie piana resistente.
D	■ Eseguire la registrazione del colore tramite il touchscreen (vedere <i>Registrazione del colore</i> ➤➤ pagina 98).
	■ Installare una nuova unità tamburo (vedere Sostituzione dell'unità tamburo ➤➤ pagina 60).
Registrazione errata del colore	■ Installare un nuovo gruppo cinghia (vedere Sostituzione dell'unità cinghia ➤➤ pagina 66).

Esempi di qualità scadente	scadente Suggerimenti			
AGESTALANOSSIONES COMMIN MATERIAL AGESTALANOS AGESTALA	■ Eseguire la calibrazione tramite il pannello dei comandi o il driver stampante (vedere <i>Calibrazione del colore</i> ➤> pagina 97).			
	 ■ Regolare l'intensità e il contrasto della copia in esecuzione (>> Guida per utenti avanzati). 			
	■ Deselezionare la casella di controllo Migliora colore grigio nel driver stampante. (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.)			
Periodicamente lungo la pagina	■ Individuare il colore che causa il problema e inserire una nuova cartuccia toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 55).			
appare una densità irregolare	Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi.			
	■ Installare una nuova unità tamburo (vedere Sostituzione dell'unità tamburo >> pagina 60).			
	■ Accertarsi che la modalità di risparmio toner sia disattivata sul touchscreen o del driver stampante (>> Guida Software e Rete per l'utente).			
W X Y Z A	■ Modificare la risoluzione di stampa.			
Perdita di linee sottili nelle immagini				
	 Accertarsi che il coperchio posteriore sia chiuso in modo adeguato. Accertarsi che due leve grigie all'interno del coperchio 			
B	posteriore siano sollevate. ■ Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere Carta e altri supporti di stampa accettati >> pagina 31).			
Grinze				

Esempi di qualità scadente Suggerimenti Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali temperature secche e basse possono provocare questo problema di qualità della stampa (➤➤ Guida di sicurezza prodotto). ■ Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere Carta e altri supporti di stampa accettati ➤➤ pagina 31). Accertarsi che due leve grigie all'interno del coperchio posteriore siano sollevate. ■ Installare una nuova unità tamburo (vedere Sostituzione Immagine fantasma dell'unità tamburo >> pagina 60). ■ Accertarsi che due leve grigie all'interno del coperchio posteriore siano sollevate. ■ Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere Carta e altri supporti di stampa accettati ➤➤ pagina 31). ■ Scegliere la modalità Migliora fissaggio toner nel driver stampante (>> Guida Software e Rete per l'utente). Se questa opzione non consente un miglioramento sufficiente, scegliere uno spessore inferiore in Tipo di supporto nel driver della stampante. Se si esegue la stampa di una busta, selezionare Busta spessa nell'impostazione Fissaggio scarso del tipo di supporto. ■ Scegliere la modalità Riduci arricciamento carta nel driver stampante (➤➤ Guida Software e Rete per l'utente). Se il problema non viene risolto, selezionare Carta normale nell'impostazione del tipo di supporto. Se si esegue la stampa di una busta, selezionare Busta sottile nell'impostazione del tipo di supporto. Se non si usa spesso l'apparecchio, la carta può essere rimasta troppo a lungo nel vassoio. Ribaltare la risma di carta nel vassoio. Inoltre, smuovere la risma e ruotarla di 180° nel vassoio. Foglio arricciato o ondulato ■ Conservare la carta in un luogo non esposto ad alte temperature e a umidità elevata. ■ Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.


Esempi di qualità scadente ABCDELG BERNIN Piegature delle buste

Suggerimenti

■ Assicurarsi che le leve delle buste nel coperchio posteriore siano abbassate nella posizione appropriata quando vengono stampate le buste (vedere Caricamento della carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP) >> pagina 23).

NOTA

Una volta terminata la stampa, aprire il coperchio posteriore e riportare nella posizione originale le due leve grigie (1) sollevandole finché non si fermano.



■ Se si verificano increspature dovute alle leve delle buste nella posizione appropriata, stampare con il coperchio posteriore aperto e inserire una busta per volta dal vassoio multifunzione.

В

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

Il numero seriale della macchina viene mostrato sul touchscreen.

1 Premere



- 2 Premere Tutte le imp...
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Info. macchina.
- 4 Premere Info. macchina.
- 5 Premere N. di Serie.
- 6 II touchscreen visualizza il numero seriale della macchina.

Controllo della versione del firmware

La versione del firmware della macchina è indicata sul touchscreen.

Premere



- Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Info. macchina.
- 4 Premere Info. macchina.
- 5 Premere Versione firmware.
- 6 II touchscreen visualizza il numero di firmware della macchina.

Operazioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

1 Reset macch.

È possibile reimpostare parzialmente la macchina ai valori impostati in fabbrica. Le impostazioni che non possono essere ripristinate sono Rubrica, Blocco impostazioni, Secure Function Lock e le impostazioni di rete.

2 Rete

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del server di stampa interno ripristinando solo le informazioni di rete (es. password e indirizzo IP).

3 Tutte le imp.

È possibile reimpostare velocemente tutte le impostazioni della macchina alle impostazioni predefinite di fabbrica.

4 Ripristina pred.

Questa operazione ripristina tutte le impostazioni della macchina ai valori predefiniti di fabbrica. Ripristina pred. impiega più tempo di Tutte le imp..

Brother consiglia caldamente di eseguire questa operazione quando l'apparecchio viene smaltito.

NOTA

Scollegare il cavo di interfaccia prima di selezionare Rete, Tutte le imp. 0 Ripristina pred..

Come effettuare il ripristino dell'apparecchio

- 1 Premere
- 2 Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 4 Premere Imp.iniziale.
- 5 **Premere** Resettare.
- 6 Premere Reset macch., Rete, Tutte le imp. 0 Ripristina pred..
- Procedere nel modo seguente;
 - Per ripristinare le impostazioni premere Sì e passare al punto ⑧.
 - Per uscire dalla procedura senza apportare modifiche, premere No e passare al punto **9**.
- 8 Verrà richiesto di riavviare l'apparecchio. Procedere nel modo seguente;
 - Per riavviare l'apparecchio, premere per 2 secondi Sì. L'apparecchio inizia ad eseguire il riavvio.
 - Per uscire dalla procedura senza riavviare l'apparecchio, premere No. Passare al punto ⑨.

NOTA

Se non si riavvia la macchina, il reset non terminerà e le impostazioni non verranno modificate. 9 Premere ...

NOTA

È possibile anche ripristinare le impostazioni di rete premendo

Tutte le imp., Rete, Resett. rete.

C

Tabelle di funzionalità e impostazioni

Utilizzo delle tabelle delle impostazioni

Premere i pulsanti Touchscreen e Touchpanel per scegliere le impostazioni e le opzioni da configurare quando appaiono sul touchscreen.

Consultare le tabelle delle impostazioni e delle funzionalità passo passo in modo che sia possibile visualizzare a colpo d'occhio tutte le selezioni disponibili per ciascuna impostazione e funzione. È possibile utilizzare tali tabelle per configurare rapidamente le impostazioni preferite nella macchina.

Tabelle delle impostazioni

Le tabelle delle impostazioni consentono di comprendere le impostazioni e opzioni dei menu disponibili nei programmi della macchina. Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
(Data e Ora)	Data	_	_	Aggiungere la data e l'ora sul touchscreen.	19
	Ora	_	_		
	Giorno automatico	_	Sì*	Passare automaticamente all'ora legale estiva.	Consultare •
	Fuso orario	_	UTCXXX:XX	Impostare il fuso orario del proprio paese.	
(Toner)	Consultare Toner	➤➤ pagina 176.		Per accedere ai menu Toner.	176
Rete	Cablato LAN	Consultare Cablato LAN ➤➤ pagina 146.		Accedere ai menu dell'impostazione Wired LAN.	146
	WLAN (DCP-L8450CDW)	Consultare WLAN ➤➤ pagina 148.		Accedere ai menu dell'impostazione WLAN.	148
Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW)	Consultare Wi-Fi Direct ➤➤ pagina 151.			Accedere ai menu dell'impostazione Wi-Fi Direct.	151
(Bip)	_	_	No Basso* Medio Alto	Accedere al menu dell'impostazione del volume del segnale acustico.	20
Imp. Iniziali (DCP-L8400CDN)	_	_	Home* Altro1 Altro2	Impostare la schermata visualizzata quando si preme Home	12
	◆ Guida per utenti Le impostazioni di		e in grassetto con un a	tattile.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Imp. Vassoio	Tipo carta	Vassoio MU	Sottile	Impostare il tipo di	29
			Carta normale*	carta per il vassoio carta.	
			Spessa		
			Più spessa		
			Carta riciclata		
			Cartoncino		
			Etichetta		
			Busta		
			Buste Sottile		
			Buste Spessa		
			Carta Lucida		
		Vassoio N. 1	Sottile		
			Carta normale*		
			Carta riciclata		
		Vassoio N. 2	Sottile		
		(Questo menu	Carta normale*		
		appare solo se si dispone del Vassoio 2.)	Carta riciclata		
	Formato carta	Vassoio MU	A4*	Impostare il formato carta nel vassoio carta.	29
			Letter		
			B5(JIS)	ourtu.	
			B5(ISO)		
			A5		
			A5 (Lato lungo)		
			A6		
			Executive		
			Legal		
			Folio		
			3"x5"		
			Com-10		
			Monarch		
			C5		
			DL		
	◆ Guida per utenti	i avanzati	L	l	I

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Imp. Vassoio	Formato carta	Vassoio N. 1	A4*	Impostare il formato	29
(segue)	(segue)		Letter	carta nel vassoio carta.	
			B5(JIS)		
			A5		
			A5 (Lato lungo)		
			A6		
			Executive		
			Legal		
			Folio		
		Vassoio N. 2	A4*		
		(Questo menu appare solo se si dispone del Vassoio 2.)	Letter		
			B5(JIS)		
			A5		
			Executive		
			Legal		
			Folio		
	Controllare formato		Sì* No	Stabilire se visualizzare il messaggio per verificare il formato della carta nella macchina e la corrispondenza delle impostazioni Formato carta della macchina.	
	◆ Guida per utenti	avanzati	1	l	1

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Imp. Vassoio	Uso vassoio:	_	Solo superiore	Selezionare il	30
(segue)	Copia		Solo inferiore	vassoio che verrà utilizzato per la	
			Solo MU	modalità Copia o	
			MU>V1>V2*	Stampa.	
			MP>T2>T1		
			V1>V2>MU		
			T2>T1>MP		
			(Solo inferiore e T2/V2 appaiono solo se è installato il Vassoio 2.)		
	Util.vassoio:	_	Solo superiore	30	
	Stampa		Solo inferiore		
			Solo MU		
			MU>V1>V2*		
			MP>T2>T1		
			V1>V2>MU		
			T2>T1>MP		
			(Solo inferiore e T2/V2 appaiono solo se è installato il Vassoio 2.)		
Tutte le imp.	Consultare Tutte le	<i>e imp.</i> ➤➤ pagina 140		Selezionare le impostazioni predefinite.	140
	◆ Guida per utenti	avanzati			•
	Le impostazioni di	fabbrica sono indicat	e in grassetto con un a	asterisco.	

Tutte le imp.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Setup generale	Impost. Vassoio	Tipo carta	Vassoio MU	Sottile Carta normale*	Impostare il tipo di carta per il vassoio carta.	29
				Spessa		
				Più spessa		
				Carta riciclata		
				Cartoncino		
				Etichetta		
				Busta		
				Buste Sottile		
				Buste Spessa		
				Carta Lucida		
			Vassoio N. 1	Sottile		
				Carta normale*		
				Carta riciclata		
			Vassoio N. 2	Sottile	1	
				Carta normale*		
				Carta riciclata		

◆ Avanzato Guida dell'utente



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Setup	Imp.	Formato carta	Vassoio MU	A4*	Impostare il	29
generale	Vassoio			Letter	formato carta nel vassoio carta.	
(segue)	(segue)			B5(JIS)	vassolo carta.	
				B5 (ISO)		
				A5		
				A5 (Lato lungo)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
				3"x5"		
				Com-10		
				Monarch		
				C5		
				DL		
			Vassoio N. 1	A4*		
				Letter		
				B5(JIS)		
				A5		
				A5 (Lato lungo)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		

◆ Avanzato Guida dell'utente



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Setup generale (segue)	Imp. Vassoio (segue)	Formato carta (segue)	Vassoio N. 2	A4* Letter B5(JIS)	Impostare il formato carta nel vassoio carta.	29
				A5		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
		Controllare formato	_	Sì* No	Stabilire se visualizzare il messaggio per verificare il formato della carta nella macchina e la corrispondenza delle impostazioni Formato carta della macchina.	
		Uso vassoio: Copia	_	Solo superiore Solo inferiore Solo MU	Selezionare il vassoio che verrà utilizzato per la modalità Copia o Stampa.	30
				MU>V1>V2*		
				MP>T2>T1		
				V1>V2>MU		
				T2>T1>MP		
				(Solo inferiore e T2/V2 appaiono solo se è installato il Vassoio 2.)		

◆ Avanzato Guida dell'utente



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Setup generale (segue)	Imp. Vassoio (segue)	Util.vassoio: Stampa		Solo superiore Solo inferiore Solo MU MU>V1>V2* MP>T2>T1 V1>V2>MU T2>T1>MP (Solo inferiore e T2/V2 appaiono solo se è installato il Vassoio 2.)	Selezionare il vassoio che verrà utilizzato per la modalità Copia o Stampa.	30
	Volume	Bip	_	No Basso* Medio Alto	Regolare il volume del segnale acustico.	20
	Imp. Display	Sfondo	_	Chiaro* Medio Scuro	Regolare la luminosità della retroilluminazione del touchscreen.	Consultare ◆.
		Attesa	_	No* 10Sec. 20Sec. 30Sec.	È possibile impostare la durata della retroilluminazione del touchscreen dopo la pressione dell'ultimo pulsante.	
	Impostazioni pulsante Avanzato Gu	Impostazioni pulsante Home	_	Home* Altro1 Altro2	Impostare la schermata visualizzata quando si preme Home () sul pannello tattile.	12

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Setup generale (segue)	Ecologia	Risparmio toner	_	Sì No*	Aumentare la resa pagine della cartuccia toner.	Consultare •
(00300)					Se la macchina è impostata a Risparmio toner Sì, non è possibile impostare Modalità silenziosa a Sì.	
		Tempo inattività	_	L'intervallo varia in base al modello. 3 Min.*	Risparmiare energia.	Consultare •
		Modalità silenziosa		Sì No*	Diminuire il rumore di stampa.	
					Se la macchina è impostata a Modalità silenziosa Sì, non è possibile impostare Risparmio toner a Sì.	
		Spegnimento autom.	_	No lora* 2ore 4ore 8ore	Impostare il numero di ore in cui la macchina rimarrà in modalità riposo avanzato prima di spegnersi.	
	Blocco impostazioni	Imp.password		Verifica:	Impedire ad utenti non autorizzati di	Consultare .
		Blocco No⇒Sì			modificare le impostazioni dell'apparecchio.	
Impostazioni scelta rapida	(selezionare un pulsante per il collegamento rapido).	Modifica nome scelta rapida	_	_	Modificare il nome del collegamento rapido.	18
					Eliminare il	18



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Stampante	Emulazione	_	_	Auto* HP LaserJet	Seleziona la modalità di emulazione.	Consultare +.
				BR-Script 3		
	Opzioni di stampa	Carattere interno	_	HP LaserJet BR-Script 3	Stampare un elenco dei font interni dell'apparecchio.	
		Test di stampa	_	_	Stampare la pagina di prova.	
	Fronte-retro	_	_	No* Lato lungo	Abilitare o disabilitare la stampa fronte-retro e scegliere il lato	
				Lato corto	lungo o il lato corto.	
	Continua auto	_	_	Sì* No	Selezionare questa impostazione se si desidera che la macchina risolva gli errori del formato carta e utilizzi la carta nel vassoio.	Consultare +.
	Colore di uscita	_	_	Auto* Colore Bianco e nero	Selezionare i documenti stampati a colori o in bianco e nero. Se si sceglie Auto, la macchina seleziona un'opzione adatta per il documento (a colori o bianco e nero).	
	Ripristinare stampante	_	_	Sì No	Ripristinare le impostazioni stampante ai valori predefiniti.	
	Correzione colore	Taratura	Tarare	Sì No	Regolare la densità del colore.	97
			Resettare	Sì No	Riporta la calibrazione del colore ai valori predefiniti.	
		Registrazione	_	Sì No	Regolare la posizione di stampa di ogni colore.	98
		Correzione automatica	_	sì* No	Scegliere se eseguire la calibrazione e la registrazione del colore.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	_	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP	Scegliere il metodo BOOT più adeguato alle proprie esigenze.
			(Tentativi Boot IP)		3* [00000-32767]	Specificare il numero di tentativi che la macchina effettua per ottenere un indirizzo IP con qualsiasi impostazione di Metodo avvio ad eccezione di Statico.
			Indirizzo IP	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
			Subnet mask	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
			Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo	_	BRNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Inserire il nome del Nodo (fino a 32 caratteri).
			Configuraz ione WINS	_	Auto* Statico	Scegliere la modalità di configurazione WINS.
			Server WINS	Primario Secondario	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	Cablato LAN (segue)	TCP/IP (segue)	Server DNS	Primario	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
				Secondario	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			АРІРА	_	si* No	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati.
			Menu IPv6	_	Sì No*	Attivare o disattivare il protocollo IPv6. Se si desidera utilizzare il protocollo IPv6, visitare http://solutions.brother.com/per ulteriori informazioni.
		Ethernet	_	_	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Scegliere la modalità di collegamento Ethernet.
		Stato Cablato	_	_	Active 100B-FD Active 100B-HD Active 10B-FD Active 10B-HD Inattivo Cablato disattivato	È possibile vedere lo stato cablato corrente.
		Indirizzo MAC	_	_	_	Consente di mostrare l'indirizzo MAC della macchina.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	Cablato LAN (segue)	Imposta su predefinito	_	_	Sì No	Ripristinare le impostazioni della rete cablata all'impostazione predefinita.
		Abilitazione cablato (DCP-L8450CDW)	_	_	Sì*	Attivare o disattivare manualmente la rete LAN.
	WLAN (DCP-L8450CDW)	TCP/IP	Metodo avvio	_	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP	Scegliere il metodo BOOT più adeguato alle proprie esigenze.
			(Tentativi Boot IP)	_	3* [00000-32767]	Specificare il numero di tentativi che la macchina effettua per ottenere un indirizzo IP con qualsiasi impostazione di Metodo avvio ad eccezione di Statico.
			Indirizzo IP	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
			Subnet mask		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
			Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo	_	BRWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Inserire il nome del Nodo (fino a 32 caratteri).
			Configurazione WINS	_	Auto* Statico	Scegliere la modalità di configurazione WINS.

⁺ Guida Software e Rete per l'utente

[•] Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	WLAN (DCP-L8450CDW) (segue)	TCP/IP (segue)	Server WINS	Primario	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specificare l'indirizzo IP del server WINS primario o
				Secondario	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	secondario.
			Server DNS	Primario	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specificare l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
				Secondario	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			APIPA	_	Sì* No	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati.
			Menu IPv6	_	Sì No*	Attivare o disattivare il protocollo IPv6. Se si desidera utilizzare il protocollo IPv6, visitare http://solutions.brother.com/per ulteriori informazioni.
		Assist. WLAN	_	_		(solo Windows®) È possibile configurare le impostazioni della rete wireless usando il CD-ROM Brother.
		Imp. guidata		_	_	È possibile configurare il server di stampa interno.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	WLAN (DCP-L8450CDW) (segue)	WPS/AOSS	_	_	_	È possibile configurare con facilità le impostazioni della rete senza fili utilizzando il metodo di configurazione tasti a pressione.
		WPS con PIN	_	_		È possibile configurare facilmente le proprie impostazioni di rete wireless utilizzando WPS con un codice PIN.
		Stato WLAN	Stato	_	Attiva (11b)	È possibile vedere lo stato corrente della
					Attiva (11g)	rete wireless.
					Attivo(11n)	
					LAN cablata attiva	
					WLAN disattivata	
					AOSS attivo	
					Errore connessione	
			Segnale	_	forte	È possibile vedere la
					medio	potenza del segnale corrente della rete
					debole	wireless.
					ness.	
			SSID	_		È possibile vedere l'SSID corrente.
		Stato WLAN	Modalità	_	Ad-hoc	È possibile vedere la
		(segue)	Com.		Infrastruttura Nessuno	modalità di Comunicazione corrente.
		Indirizzo MAC	_	_	_	Consente di mostrare l'indirizzo MAC della macchina.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	WLAN (DCP-L8450CDW) (segue)	Imposta su predefinito	_	_	Sì No	Ripristinare le impostazioni di rete wireless ai valori predefiniti di fabbrica.
		Menu abil.WLAN	_	_	Sì No*	Attivare o disattivare manualmente la rete LAN wireless.
	Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW)	Interruttore	_	_	_	È possibile configurare facilmente le impostazioni di rete WiFi Direct utilizzando il metodo del pulsante singolo.
		Codice PIN	_	_	_	È possibile configurare facilmente le proprie impostazioni di rete WiFi Direct utilizzando WPS con un codice PIN.
		Manuale	_	_	_	È possibile configurare manualmente le impostazioni di rete Wi-Fi Direct.
		Proprietario gruppo	_	_	Sì No	Impostare la macchina come Proprietario gruppo.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW)	Informazioni sul dispositivo	Nome disp.	_	_	È possibile verificare il nome dispositivo dell'apparecchio.
	(segue)		SSID	_	(Mio SSID) (SSID altra parte collegata) Non connesso	Mostrare l'SSID del Proprietario gruppo. Quando l'apparecchio non è connesso, sul touchscreen viene visualizzato Non connesso.
			Indirizzo IP	_	_	È possibile verificare l'indirizzo IP corrente dell'apparecchio.
		Informazioni sullo stato	Stato	_	P/G attivo(**) Client attivo Non connesso No LAN cablata attiva ** = il numero di dispositivi	È possibile vedere lo stato corrente della rete Wi-Fi Direct.
			Segnale	_	forte medio debole ness.	È possibile verificare la potenza corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct. Se l'apparecchio agisce come proprietario gruppo, sul touchscreen viene sempre visualizzato forte.
		Abilita I/F	_	_	Sì No*	Consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	E-mail (DCP-L8400CDN è supportato solo	Indirizzo Mail	_	_	_	Inserire l'indirizzo e- mail (fino a 60 caratteri).
	dopo il download del server Scansione su e-mail)	Configura server	SMTP	Server	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Nome	Inserire l'indirizzo del server SMTP o il nome (fino a 64 caratteri).
				Porta	25* [1-65535]	Inserire il numero della porta SMTP.
				Aut. per SMTP	Nessuno* SMTP-AUT	Selezionare il metodo per la sicurezza per la notifica di E-mail.
				SSL/TLS	Nessuno* SSL TLS	Inviare o ricevere un'e-mail mediante un server e-mail che richiede la trasmissione SSL/TLS protetta.
				Verifica cert.	Sì No*	Verifica automaticamente il certificato del server SMTP.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (segue)	E-mail (DCP-L8400CDN è supportato solo	Setup mail	Sender subject	_	Scan to E-mail Server Job*	Visualizzare l'oggetto allegato all'e-mail.
	dopo il download del server Scansione su		Dim.limite	_	Sì No*	Limitare le dimensioni dei documenti e-mail.
	e-mail) (segue)		Notifica	_	Sì No*	Inviare i messaggi di notifica.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	Impostazioni	Impost.	Conness.	_	Sì	È possibile
(segue)	connessione web	proxy	proxy		No*	modificare le impostazioni di connessione Web.
	•					Commodolono vvos.
			Indirizzo	_	<u> </u>	
			Porta	_	8080*	
			Nome utente	_	_	
			Password	_	_	
	Protezione	IPsec	_	_	Sì	Abilitare o
					No*	disabilitare Ipsec.
	Resett. rete	_	_	_	Sì	Ripristina tutte le
					No	impostazioni di rete ai valori di fabbrica.

- + Guida Software e Rete per l'utente
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Stamp.rapporto	Rubrica (DCP-L8400CDN è supportato solo dopo il download del server Scansione su e-mail.)	_	_	Elencare i nomi e i numeri memorizzati in rubrica.	Consultare ◆.
	Rapporto giornale (DCP-L8400CDN è supportato solo dopo il download del server Scansione su e-mail.)	_	_	Elencare i dati delle ultime 200 e-mail in uscita.	
	Imp.utente	_	_	Elencare le impostazioni.	
	Imp stampante	_	_	Elencare le impostazioni stampante.	
	Configurazione rete	_	_	Elencare le impostazioni di rete.	
	Stampa punti Tamburo	_	_	Stampare il foglio di controllo dei punti del tamburo.	89
	Rapporto WLAN (DCP-L8450CDW)	_	_	Stampare il risultato della diagnosi della connettività LAN wireless.	Consultare +.
	♦ Avanzato Guida de	ell'utente		,	



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina	
Info. macchina	N. di Serie	_	_	Verificare il numero seriale dell'apparecchio.	133	
	Versione	Versione Main	_	Verificare la versione del	133	
	firmware	Versione Sub1	_	firmware della macchina.		
		Versione Sub2	_			
		Versione Sub4	_			
	Contatore pag.	Totale	Colore	Verificare il numero totale di	Consultare	
			Bianco e nero	pagine in bianco e nero o a colori stampate dalla	♦.	
		Elenco	Colore	macchina.		
			Bianco e nero			
		Copia	Colore			
			Bianco e nero			
		Stampa	Colore			
				Bianco e nero		
	Durata dei	Tamburo	_	Verificare la durata		
	pezzi	Gruppo Cinghia	_	rimanente di un componente.		
		Fusore	_			
		Unità laser	_			
		PF Kit MP	_			
		PF Kit 1	_			
		PF Kit 2	_			
	Ripristinare menu (Appare solo	Tamburo	_	Azzerare la durata dell'unità tamburo. Appare quando si sostituisce l'unità tamburo.	65	
	quando l'unità tamburo o cinghia ha superato la durata prevista.)	Gruppo Cinghia	_	Azzerare la durata dell'unità cinghia. Appare quando si sostituisce l'unità cinghia.	70	
	◆ Guida per utenti	avanzati			ı	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Imp.iniziale	Data e Ora	Data	_	Aggiungere la data e l'ora sul touchscreen.	19
		Ora	_		
		Giorno	Sì*	Passare automaticamente	Consultare
		automatico	No	all'ora legale estiva.	◆.
		Fuso orario	UTCXXX:XX	Impostare il fuso orario del proprio paese.	
	Resettare	Reset macch.	Sì No	Ripristinare le impostazioni della macchina ai valori di fabbrica, ad eccezione delle impostazioni di rete e della rubrica.	133
		Rete	Sì No	Reimpostare tutte le impostazioni di rete ai valori di fabbrica.	
		Tutte le imp.	Sì No	Ripristinare velocemente tutte le impostazioni della macchina ai valori predefiniti.	
		Ripristina pred.	Sì No	Reimpostare tutte le impostazioni della macchina ai valori predefiniti. Eseguire questa operazione quando si smaltisce la macchina.	
	Lingua locale	_	(scegliere la lingua)	Consente di cambiare la lingua del touchscreen.	Consultare ‡.
	◆ Guida per ut	tenti avanzati tallazione rapida			



Tabelle delle funzionalità



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Inizio B&N	_	_	_	Eseguire una copia monocromatica.	_
Colore Inizio	_	_	_	Eseguire una copia a colori.	
Ricevuta	_	_	_	Selezionare le	38
Normale				impostazione desiderate dalle voci	
2in1(ID)				preimpostate.	
2in1					
Fron/retro(1⇒2)					
Fron/retro(2⇒2)					
(DCP-L8450CDW)					
Risparmio carta					
Opzioni	Qualità	_	Auto*	Scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di	Consultare
			Testo		♦.
			Foto	documento prescelto.	
			Ricevuta		
			(quando si seleziona		
			2in1(ID) in Layout pagina)		
			Auto*		
			Più chiaro		
	Ingrandimento/	100%*	Più Chiaro		
	Riduzione	100%	_	_	
		Ingrandimento	200%	Scegliere la	
			141% A5⇒A4	percentuale di ingrandimento per la	
			104% EXE⇒LTR	copia successiva.	
	◆ Guida per utenti a	avanzati	1	1	



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Ingrandimento/	Riduzione	97% LTR⇒A4	Scegliere la	Consultare
(segue)	Riduzione		94% A4⇒LTR	percentuale di rimpicciolimento per la	◆.
	(segue)		91% Pag. compl.	copia successiva.	
			85% LTR⇒EXE		
			83% LGL⇒A4		
			78% LGL⇒LTR		
			70% A4⇒A5		
			50%		
		Personalizzato (25%-400%)	_	È possibile scegliere la percentuale di ingrandimento o di riduzione per la copia successiva.	
	Densità	_		Regolare la densità per le copie.	
			-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	Se si sceglie 2in1(ID) dalle voci preimpostate, l'impostazione predefinita è +1.	
	Contrasto	_	2 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +2	Regolare il contrasto delle copie.	
	Impila/Ordina	_	Impila* Ordina	Scegliere di impilare o ordinare copie multiple.	
	Layout pagina	_	No(1in1)*	Eseguire copie dei	
			2in1(P)	documenti d'identità N su 1 e 2 su 1.	
			2in1(L)		
			2in1(ID)		
			4in1(P)		
			4in1(L)		
	◆ Guida per utenti	avanzati			
	Le impostazioni di fa	abbrica sono ind	icate in grassetto con	un asterisco.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni (segue)	Regolazione colore	Rosso	-1 *** -1 ** -1 *** -1 **	Regolare il colore rosso delle copie.	Consultare •
		Verde	2 -1 **	Regolare il colore verde delle copie.	
		Blu	-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	Regolare il colore blu delle copie.	
	Copia fronte/retro (DCP-L8400CDN)	_	No* Capovolg. lato lungo 1 lato⇒2 lati Capovolg. lato corto 1 lato⇒2 lati	Abilitare o disabilitare la copia fronte-retro e scegliere il lato lungo o il lato corto.	
	◆ Guida per utent	i avanzati			



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni (segue)	Copia fronte/retro (DCP-L8450CDW)		No* 2 lati⇒2 lati Capovolg. lato lungo 1 lato⇒2 lati Capovolg. lato lungo 2 lati⇒1 lato Capovolg. lato corto 1 lato⇒2 lati Capovolg. lato corto 2 lati⇒1 lato		Consultare
	Layout pagina copia fronte-retro (DCP-L8450CDW)	_	Lat.lungo⇒Lat. lungo* Lat.lungo⇒Lat. corto Lat.corto⇒Lat. lungo Lat.corto⇒Lat. corto	Scegliere un'opzione di layout pagina quando si producono N copie fronte-retro su 1 da un documento fronte-retro.	
	Vassoio		Solo superiore Solo inferiore Solo MU MU>V1>V2* MP>T2>T1 V1>V2>MU T2>T1>MP (Solo inferiore e T2/V2 appaiono solo se è installato il Vassoio 2.)	Selezionare il vassoio che verrà utilizzato per la modalità Copia.	
	Rimuovi colore di sfondo	_	No* Basso Medio Alto	Modificare la quantità di colore di sfondo rimossa.	
	◆ Guida per utenti	avanzati			



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Salva come	_	Qualità	Aggiungere le	Consultare
(segue)	Scelta rapida		Ingrandimento/R iduzione	impostazioni correnti come collegamento rapido.	◆.
			Densità		
			Contrasto		
			Impila/Ordina		
			Layout pagina		
			Rosso		
			Verde		
			Blu		
			Copia fronte/retro		
			Layout pagina copia fronte-retro		
			(DCP-L8450CDW)		
			Vassoio		
			Rimuovi colore di sfondo		
	◆ Guida per utenti	avanzati	•		•
	Le impostazioni di f	abbrica sono inc	licate in grassetto con u	un asterisco.	



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
a OCR	(PC Select)	Opzioni	Consultare Opzioni (su	<i>OCR)</i> >> pagina 167.	Consultare +.
		Salva come Scelta rapida	(PC Select)	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	Avviare la scansione.	
a File	File (PC Select) Opzioni Consultare Opzioni (su file, su immagine o su e-mail) >> pagina 168.		file, su immagine o su e-		
		Salva come Scelta rapida	(PC Select)	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	Avviare la scansione.	
a Immagine	(PC Select)	Opzioni	Consultare <i>Opzioni (su mail)</i> ➤➤ pagina 168.	file, su immagine o su e-	
		Salva come Scelta rapida	(PC Select)	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	Avviare la scansione.	
su USB	Opzioni	Consultare Opz	rioni (su USB) ➤➤ pagina	169.	-
	Salva come Scelta	_	Scans. fronte/retr	Aggiungere le impostazioni correnti	
	rapida		(DCP-L8450CDW)	come collegamento rapido.	
			Tipo scansione		
			Risoluzione		
			Tipo file		
			Dimensioni area di scansione		
			Nome file		
			Dimensioni file		
			Rimuovi colore di sfondo		
	Inizio	_		Avviare la scansione.	



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina	
a E-mail	(PC Select)	Opzioni	Consultare <i>Opzioni (su mail)</i> ➤➤ pagina 168.	file, su immagine o su e-	Consultare +.	
		Salva come Scelta rapida	(PC Select)	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.		
		Inizio	_	Avviare la scansione.		
a server e-mail	Rubrica	_	_	Selezionare l'indirizzo del destinatario dalla rubrica.		
(DCP-L8400CDN è supportato solo	Manuale	_	_	Inserire manualmente l'indirizzo del destinatario.		
dopo il download del server Scansione su	OK	Opzioni	Consultare <i>Opzioni (su</i> ➤➤ pagina 172.	server e-mail)		
e-mail)		Salva come Scelta rapida	Indirizzo Scans. fronte/retr	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.		
			(DCP-L8450CDW)			
			Tipo scansione			
			Risoluzione			
			Tipo file			
			Dimensioni area di scansione			
			Dimensioni file			
		Inizio	_	Avviare la scansione.		
su FTP/SFTP	(Nome profilo)	(Nome profilo) Opzioni	Consultare <i>Opzioni (su</i> ➤➤ pagina 174.			
		Salva come Scelta rapida	(Nome profilo)	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.		
		Inizio	_	Avviare la scansione.		
a Rete	(Nome profilo)	Opzioni	Consultare <i>Opzioni (su</i> ➤➤ pagina 174.	FTP/SFTP e su rete)		
		s	Salva come Scelta rapida	(Nome profilo)	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	Avviare la scansione.		



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Scansione WS (Appare se è stato installato il driver dello scanner per la macchina collegata in rete tramite servizi Web.)	Scansione	_	_	Eseguire la scansione dei dati tramite il protocollo di	Consultare +.
	Digit. per pos.el.	_	_	servizio Web.	
	Digitaliz. per fax	_	_		
	Digit. per stampa	_	_		



Opzioni (su OCR)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retr (DCP-L8450CDW)	Off* Scans. fronte/retro: lato lungo	Scegliere la modalità di scansione fronte-retro.	Consultare +.
		Scans. fronte/retro: lato corto		
	Imp. scansione	Imposta a periferica	Per modificare le	
		Imposta da computer*	impostazioni tramite il touchscreen, selezionare Imposta a periferica.	
	Tipo scansione	Colore	Scegliere il tipo di	
	(Appare quando Imp.	Grigio	scansione per il documento.	
	scansione è impostato a Imposta a periferica.)	Bianco e nero*		
	Risoluzione	100 dpi	Scegliere la risoluzione di scansione per il documento.	
	(Appare quando Imp. scansione è impostato a Imposta a periferica.)	200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
	Tipo file	Testo*	Scegliere il formato file	
	(Appare quando Imp.	HTML	per il documento	
	scansione è impostato a Imposta a periferica.)	RTF		
	Formato	A4*	Scegliere il formato di	
	(Appare quando Imp.	Letter	scansione per il documento.	
	scansione è impostato a Imposta a periferica.)	Legal		
	+Guida Software e Rete per l'u	tente		



Opzioni (su file, su immagine o su e-mail)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retr (DCP-L8450CDW)	Off* Scans. fronte/retro: lato lungo Scans. fronte/retro: lato corto	Scegliere la modalità di scansione fronte-retro.	Consultare +.
	Imp. scansione	Imposta a periferica Imposta da computer*	Per modificare le impostazioni tramite il touchscreen, selezionare Imposta a periferica.	
	Tipo scansione (Appare quando Imp. scansione è impostato a Imposta a periferica.)	Colore* Grigio Bianco e nero	Scegliere il tipo di scansione per il documento.	
	Risoluzione (Appare quando Imp. scansione è impostato a Imposta a periferica.)	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Scegliere la risoluzione di scansione per il documento.	
	Tipo file (Appare quando Imp. scansione è impostato a Imposta a periferica.)	(quandosi seleziona Colore O Grigio in Tipo scansione) PDF* JPEG	Scegliere il formato file per il documento.	
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione) PDF* TIFF		
	Formato (Appare quando Imp. scansione è impostato a Imposta a periferica.)	A4* Letter Legal	Scegliere il formato di scansione per il documento.	
	Rimuovi colore di sfondo (Appare quando Imp. scansione è impostato a Imposta a periferica.)	No* Basso Medio Alto	Modificare la quantità di colore di sfondo rimossa. Questa funzione non è disponibile per la scansione in bianco e nero.	

+Guida Software e Rete per l'utente



Opzioni (su USB)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retr (DCP-L8450CDW)	<pre>Off* Scans. fronte/retro:</pre>	Scegliere la modalità di scansione fronte-retro.	Consultare
	(20. 20.0002)	lato lungo		
		Scans. fronte/retro: lato corto		
	Tipo scansione	Colore*	Scegliere il tipo di	
		Grigio	scansione per il documento.	
		Bianco e nero		
	Risoluzione	(quando si seleziona Colore in Tipo scansione)	Scegliere la risoluzione di scansione per il	
		100 dpi	documento.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Grigio in Tipo scansione)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		

+ Guida Software e Rete per l'utente



Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni (segue)	Tipo file	(quando si seleziona Colore o Grigio in Tipo scansione)	Scegliere il formato file per il documento.	Consultare +.
(segue)		PDF*		
		JPEG		
		PDF/A		
		Proteggi PDF		
		PDF firmato		
		XPS		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Proteggi PDF		
		PDF firmato		
		TIFF		
	Dimensioni area di scansione	A4* Letter	Per eseguire la scansione di un documento in formato	
Nome		Legal/Folio (DCP-L8450CDW)	Letter,Legal o Folio, è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del piano di scansione.	
	Nome file	xxxxxx (Data e anno)	Immettere il nome per i dati analizzati.	-
	Dimensioni file	Piccola	Scegliere le dimensioni	
		Medio*	del file per la scansione a colori o in scala di grigi.	
		Grande	0 0	
	Rimuovi colore di	No*	Modificare la quantità di colore di sfondo rimossa.	
	sfondo	Basso	colore di Siorido fimossa.	
		Medio		
		Alto		



Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Imp. nuovo pred.	Scans. fronte/retr	Salvare le impostazioni di	Consultare
(segue)		(DCP-L8450CDW)	scansione come predefinite.	+.
		Tipo scansione		
		Risoluzione		
		Tipo file		
		Dimensioni area di scansione		
		Dimensioni file		
		Rimuovi colore di sfondo		
	Ripristina pred.	Sì	Ripristinare tutte le	
		No	impostazioni di scansione ai valori di fabbrica predefiniti.	
	+ Guida Software e Rete	per l'utente		<u> </u>
₽//				



Opzioni (su server e-mail)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retr	Off*	Scegliere la modalità di scansione fronte-retro.	Consultare +.
	(DCP-L8450CDW)	Scans. fronte/retro: lato lungo		
		Scans. fronte/retro: lato corto		
	Tipo scansione	Colore*	Scegliere il tipo di scansione per il documento.	
		Grigio		
		Bianco e nero		
	Risoluzione	(quando si seleziona Colore in Tipo scansione)	Scegliere la risoluzione di scansione per il documento.	
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Grigio in Tipo scansione)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	+ Guida Software e Rete per	l'utente		•



Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni (segue)	Tipo file	(quando si seleziona Colore O Grigio in Tipo scansione) PDF* JPEG PDF/A Proteggi PDF PDF firmato XPS	Scegliere il formato file per il documento.	Consultare +.
	Dimensioni area di	(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione) PDF* PDF/A Proteggi PDF PDF firmato TIFF A4*	Per eseguire la	
scansione	Letter Legal/Folio (DCP-L8450CDW)	documento in formato Letter,Legal o Folio, è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del piano di scansione.		
	Dimensioni file	Piccola Medio* Grande	Scegliere le dimensioni del file per la scansione a colori o in scala di grigi.	
Imp. nuovo pred.	Scans. fronte/retr (DCP-L8450CDW) Tipo scansione Risoluzione Tipo file Dimensioni area di scansione Dimensioni file	Salvare le impostazioni di scansione come predefinite.		
	Ripristina pred.	Sì No	Ripristinare tutte le impostazioni di scansione ai valori di fabbrica predefiniti.	
	+ Guida Software e Rete per	l'utente		

Opzioni (su FTP/SFTP e su rete)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retr (DCP-L8450CDW)	Off* Scans. fronte/retro: lato lungo Scans. fronte/retro:	Scegliere la modalità di scansione fronte-retro.	Consultare +.
		lato corto		
	Tipo scansione	Colore*	Scegliere il tipo di scansione per	
		Grigio	il documento.	
		Bianco e nero		
	Risoluzione	(quando si seleziona Colore in Tipo scansione)	Scegliere la risoluzione di scansione e il formato di file del	
		100 dpi	documento.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Grigio in Tipo scansione)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	+ Guida Software e F	Rete per l'utente		



Livello 2		Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina	
Opzioni (segue)	Tipo file	(quando si seleziona Colore o Grigio in Tipo scansione) PDF*	Scegliere la risoluzione di scansione e il formato di file del documento.	Consultare +.	
		JPEG ,			
		PDF/A			
		Proteggi PDF			
		PDF firmato			
		XPS			
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)			
		PDF*			
		PDF/A			
		Proteggi PDF			
		PDF firmato			
		TIFF			
	Dimensioni area di scansione	A4*	Per eseguire la scansione di un		
		Letter	documento in formato Letter,Legal o Folio, è necessario modificare		
		Legal/Folio			
		(DCP-L8450CDW)	l'impostazione delle dimensioni del piano di scansione.		
	Nome file	BRNXXXXXXXXXXX*	Scegliere nomi file predefiniti. Se	=	
		Estimate	si sceglie <manuale>, è possibile assegnare il nome</manuale>		
		Report	desiderato al file.		
		Modulo d'ordine	"XXXXXXXXXXXX" è l'indirizzo		
		Contract sheet	MAC/Ethernet della macchina.		
		Controlla			
		Ricevuta			
		<manuale></manuale>			
	Dimensioni file	Piccola	Scegliere le dimensioni del file		
		Medio*	per la scansione a colori o in scala di grigi.		
		Grande			
	Rimuovi colore di sfondo	No*	Modificare la quantità di colore di sfondo rimossa.		
	di Siondo	Basso	Sionao mnossa.		
		Medio			
		Alto			
	Nome utente	_	Immettere il nome utente.		

Toner

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Durata toner	_	_	Visualizzare la quantità approssimativa di toner residuo per ciascun colore.	Consultare •.
Test di stampa	_	_	Stampare la pagina di prova.	
Taratura	Tarare	Sì	Regolare la densità del colore o reimpostare	97
		No	la calibrazione alle impostazioni predefinite.	
	Resettare	Sì		
		No		
Registrazione	_	Sì	Regolare automaticamente la posizione di	98
		No	stampa di ogni colore.	
	◆ Guida per utent	i avanzati		
	Le impostazioni di	fabbrica sono indic	ate in grassetto con un asterisco.	

WIFI Configurazione Wi-Fi (DCP-L8450CDW)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Imp. guidata	_	_	Configurare il server di stampa interno.	Consultare +.
WPS/AOSS	Configurare con facilità le impostazioni de rete wireless utilizzando il metodo di configurazione tasti a pressione.			
Assist. WLAN	(solo Windows®) È possibile configurare le impostazioni della rete wireless usando il CD-ROM Brother.			
	+ Guida Software	e e Rete per l'utente		
	Le impostazioni di	i fabbrica sono indic	cate in grassetto con un asterisco.	

Scorciatoie Collegamenti rapidi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina	
Aggiungi	Copia	Ricevuta	Consultare Copia	Selezionare le impostazione	13	
scelta rapida		Normale	➤➤ pagina 159.	desiderate dalle voci preimpostate.		
тартиа		2in1(ID)		preimpostate.		
		2in1				
		Fron/retro(1⇒2)				
		Fron/retro(2⇒2)				
		(DCP-L8450CDW)				
		Risparmio carta	1			
Scansione	Scansione	a File	(PC Select)	Eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nel computer.	14	
		a OCR	a OCR	(PC Select)	Convertire il documento di testo in un file di testo modificabile.	14
		a Immagine	(PC Select)	Eseguire la scansione di un'immagine a colori nell'applicazione di grafica.	14	
		su USB	Scans. fronte/retr	Eseguire la scansione di documenti in un'unità di memoria flash USB.	14	
			(DCP-L8450CDW)			
			Tipo scansione			
			Risoluzione			
			Tipo file			
			Dimensioni area di scansione			
			Nome file			
			Dimensioni file			
			Rimuovi colore di sfondo			
		a E-mail	(PC Select)	Eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nell'applicazione e-mail.	14	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Aggiungi scelta rapida (segue)	Scansione (segue)	a server e-mail (DCP-L8400CDN è supportato solo dopo il download del server Scansione su e-mail.)	Indirizzo Scans. fronte/retr (DCP-L8450CDW) Tipo scansione Risoluzione Tipo file Dimensioni area di scansione Dimensioni file	Eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nel server e-mail.	14
		a Rete	(Nome profilo)	Inviare i dati acquisiti su un server CIFS sulla rete locale o su Internet.	14
		su FTP/SFTP	(Nome profilo)	Inviare i dati acquisiti tramite FTP o SFTP.	14
	Web	Skydrive [®] Box		Connettere una macchina Brother ad un servizio Internet.	16
		Picasa Web Albums™ Google Drive™ Flickr®	_ _ _	I servizi Web possono aver subito aggiunte e/o i nomi possono essere stati variati dal provider dalla pubblicazione del documento. Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.	
		Facebook Evernote® Dropbox			
	App	NoteScan Contorno&Scansione Contorno&Copia		Le app possono aver subito aggiunte e/o i nomi possono essere stati variati dal provider dalla pubblicazione del documento. Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web	17
¥I.	(selezionare	Modifica nome scelta	_	all'indirizzo http://solutions.brother.com/. Modificare il nome del	18
Seleziona Scelta rapida da rinominare/ eliminare	un pulsante per il collegamento rapido).	rapida Cancellare	_	collegamento rapido. Eliminare il collegamento rapido.	18
	Le impostazio	ni di fabbrica sono indica	te in grassetto con ι	ın asterisco.	

Web (schermata Altro1)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina		
Skydrive [®]	_	_	Connettere una macchina Brother ad un	Consultare		
Box	_	_	servizio Internet.	●.		
Picasa Web Albums™	_	_				
Google Drive™	_	_				
Flickr [®]	_	_				
Facebook	_	_				
Evernote [®]	_	_				
Dropbox	_	_				
	Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.					
Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

App (schermata Altro1)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina		
NoteScan	_	_	Consente di connettere una macchina Brother al servizio Brother su Internet.	Consultare •.		
Contorno&Scansione	_	_				
Contorno&Copia	_	_				
	 Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/. 					
Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

USB (schermata Altro2)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Scans. su JSB	Vedere su USB ➤➤ pagina 164					
Stampa diretta	(Selezionare file)	Imp. stampa (N. di stampe (001-999))	Tipo carta	Sottile Carta normale* Spessa Più spessa Carta riciclata Cartoncino	Impostare il tipo di supporto di stampa durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	41
				Etichetta Busta Buste Sottile Buste Spessa Carta Lucida		
			Formato	Letter B5(JIS) B5(ISO) A5 A5 (Lato lungo) A6 Executive Legal Folio 3"x5" Com-10 Monarch C5	Impostare le dimensioni della carta durante la stampa diretta dall'unità di memoria flash USB.	41



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Stampa	(Selezionare	Imp.	Pagine	1in1*	Impostare il layout	41
diretta	file)	stampa	multiple	2in1	pagina durante la stampa di più	
(segue)	(segue)	(N. di stampe (001-999))		4in1	pagine direttamente	
		(segue)		9in1	dall'unità di memoria Flash	
		(==3==)		16in1	USB.	
				25in1		
				1 in 2x2 pagine		
				1 in 3x3 pagine		
				1 in 4x4 pagine		
				1 in 5x5 pagine		
					Orientamento	Verticale* Orizzontale
		Fronte-retro	No* Lato lungo Lato corto	Scegliere il formato di stampa fronte- retro durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	41	
			Fascicola	Sì* No	Attivare o disattivare la fascicolazione durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	41

+ Guida Software e Rete per l'utente



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Stampa diretta (segue)	(Selezionare file) (segue)	Imp. stampa (N. di stampe (001-999)) (segue)	Vassoio	Auto* Solo MU Solo superiore Solo inferiore (Solo inferiore appare solo se è installato il Vassoio 2.)	Selezionare il vassoio che verrà utilizzato per la stampa direttamente dall'unità di memoria Flash USB.	41
			Qualità stampa	Normale* Fine	Impostare l'opzione di qualità di stampa durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	41
			Opzione PDF	Documento* Doc/Annotaz ioni Doc/Stampig liatura	Configurare l'impostazione per la stampa diretta USB se stampare oltre al testo anche i commenti (marcature) o i timbri nel file PDF.	41
	Stampa indice	_	_	_	Stampare la pagina della miniatura.	41
	Imp. predef.	Tipo carta		Sottile Carta normale* Spessa Più spessa Carta riciclata Cartoncino Etichetta Busta Buste Sottile Buste Spessa Carta Lucida	Impostare il tipo di supporto predefinito durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	43

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Stampa	Imp.	Formato	_	A4*	Impostare il formato	43
liretta	predef.	carta		Letter	carta predefinito durante la stampa	
segue)	(segue)			B5(JIS)	diretta dall'unità di	
				B5 (ISO)	memoria Flash USB.	
				A5	332.	
				A5 (Lato lungo)		
				A6		
				Executive		
				Legal		
				Folio		
				3"x5"		
				Com-10		
				Monarch		
				C5		
				DL		
			Impostare lo stile	43		
		multiple		2in1	predefinito di pagina durante la	
				4in1	stampa di più	
				9in1	pagine direttamente dall'unità di	
				16in1	memoria Flash	
				25in1	USB.	
				1 in 2x2 pagine		
				1 in 3x3 pagine		
				1 in 4x4 pagine		
				1 in 5x5 pagine		
	Orientamento —	Verticale*	Impostare	43		
				Orizzontale	l'orientamento predefinito pagina durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	
	+ Guida Soft	ware e Rete per l'u	utente		1	<u> </u>
	7/2			rassetto con un ast	erisco.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Stampa Imp. predef. (segue)	Fascicola	_	Sì* No	Attivare o disattivare la fascicolazione predefinita durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	43	
		Qualità stampa	_	Normale* Fine	Impostare l'opzione predefinita di qualità di stampa durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	43
		Opzione PDF	_	Documento* Doc/Annotaz ioni Doc/Stampig liatura	Configurare l'impostazione predefinita per la stampa diretta USB se stampare oltre al testo anche i commenti (marcature) o i timbri nel file PDF.	43
		Stampa l'indice	_	Semplice* Dettagli	Impostare l'opzione predefinita di stampa dell'indice, il formato normale o i particolari.	43

+ Guida Software e Rete per l'utente



C

Digitazione testo

Quando è necessario digitare il testo sulla macchina, la tastiera viene visualizzata sul touchscreen.

Premere A 1 @ per alternare lettere, numeri e caratteri speciali.



Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio, premere Spazio o ▶.

Correzioni

Per modificare un carattere inserito per sbaglio, utilizzare i pulsanti freccia per portare il cursore sotto il carattere errato. Premere , quindi immettere il carattere corretto. È inoltre possibile inserire lettere spostando il cursore e immettendo un carattere.

Se sulla schermata non viene visualizzato ◀, premere ripetutamente 💌 fino a cancellare il carattere non corretto. Inserire i caratteri corretti.

NOTA


- I caratteri disponibili potrebbero variare a seconda del paese.
- · La disposizione della tastiera può variare in base alle impostazioni che si stanno inserendo.

D

Specifiche tecniche

Generale

Modello		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Tipo di stampante		Laser		
Metodo di stampa		Stampante laser elettrofotografica (passaggio singolo)		
Capacità della memoria	Standard	256 MB		
	Opzionale	1 slot: DDR2 SO-DIMM (144 pin) fino a 256 MB		
LCD (display a cristalli liquidi)		Touchscreen LCD TFT a colori da 3,7pollici (93,4 mm) ¹ e pannello tattile	Touchscreen LCD TFT a colori da 4,85 pollici (123,2 mm) ¹ e pannello tattile	
Alimentazione		220 - 240 V AC 50/60 Hz		
Consumo energetico ²	Picco	Circa 1200 W		
(medio)	Stampa	Circa 565 W a 25 °C		
	Stampa	Circa 355 W a 25 °C		
	(Modalità silenziosa)			
Copia Copia		Circa 565 W a 25 °C		
		Circa 355 W a 25 °C		
	(Modalità silenziosa)			
	Ready	Circa 65 W a 25 °C		
	Riposo	Circa 9,5 W		
	Riposo avanzato	Circa 1,7 W		
	Spenta 34	Circa 0,04 W		
Ingombro		DCP-L8400CDN		
		492 410 mm	2 mm 503 mm	



- Misura in diagonale
- ² Collegamenti USB al computer
- ³ Misurato secondo IEC 62301 Edizione 2.0
- ⁴ Il consumo energetico varia leggermente in funzione dell'ambiente di utilizzo o dell'usura delle parti.

Modello			DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Livello di	Pressione	Stampa	LpAm = 55dB (A)	LpAm = 56dB (A)
rumore	sonora	Stampa (Modalità silenziosa)	Lpam = 52dB (A)	Lpam = 53dB (A)
		Ready	LpAm = 28dB (A)	
	Potenza	Copia ^{1 2}	LwAd = 6,73 B (A)	Lwad = 6,71 B (A)
	sonora	(colore)		
		Copia 12	LwAd = 6,70 B (A)	Lwad = 6,71 B (A)
		(in bianco e nero)		
		Stampa (Modalità silenziosa)	Lwad = 6,40 B (A)	Lwad = 6,36 B (A)
		Ready ^{1 2}	LwAd = 4,05 B (A)	
Temperatura		In funzione	Da 10 a 32 °C	
		A riposo	Da 0 a 40 °C	
Umidità		In funzione	Da 20 a 80% (senza condensa)	
		A riposo	Da 10 a 90% (senza condensa)	
ADF (alimentatore automatico documenti)		Fino a 35 pagine	Fino a 50 pagine	
			Per ottenere i migliori risultati, consigliamo:	
			Temperatura: da 20 a 30 °C	
			Umidità: da 50% a 70%	
			Carta: 80 g/m ²	

Misurato in conformità al metodo descritto nella RAL-UZ171.

L'attrezzatura da ufficio con LwAd>6,30 B (A) non è adatta per l'uso in camere dove le persone richiedono alti livelli di concentrazione. Tali componenti devono essere posizionati in ambienti separati a causa della loro emissione acustica elevata.

Dimensioni documento

Modello		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Dimensioni	Larghezza ADF	da 147,3 a 215,9 mm		
Documento (su lato singolo)	Lunghezza ADF	da 147,3 a 355,6 mm		
	Larghezza piano scanner	Max. 215,9 mm		
	Lunghezza piano scanner	Max. 297,0 mm	Max. 355,6 mm	
Dimensioni	Larghezza ADF	da 147,3 a 215,9 mm		
documento (fronte-retro)	Lunghezza ADF	da 147,3 a 355,6 mm		

Supporti di stampa

Modello			DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Ingresso	Vassoio carta	Tipo carta	Carta normale, Carta sottile,	Carta riciclata
carta	1 (Standard)	Formato carta	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Legal, Folio	lato lungo), A6, Executive,
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m ²	
		Capacità max. carta	Fino a 250 fogli da 80 g/m² (Carta normale
	Vassoio multifunzione (vassoio MP)	Tipo carta	Carta normale, carta sottile, spessa, carta riciclata, carta etichette, buste, buste sottili,	per macchina da scrivere,
		Formato	Larghezza: da 76,2 a 215,9 ı	mm
		carta	Lunghezza: da 127,0 a 355,6	6 mm
		Grammatura carta	Da 60 a 163 g/m ² Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m ²	
		Capacità max. carta		
	Vassoio carta 2 (Opzionale)	Tipo carta	Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio	
		Formato carta		
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m ²	
		Capacità max. carta	Fino a 500 fogli di carta norn	nale da 80 g/m²
Uscita carta ¹	Vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso		Fino a 150 fogli di carta norn faccia in giù nel vassoio d'us verso il basso)	nale da 80 g/m² (consegna a cita con facciata stampata
	Vassoio d'usci stampata vers		Un foglio (consegna a faccia in su nel vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto)	
Fronte-retro	Stampa			carta riciclata, carta lucida
	automatica fronte-retro	Formato carta	A4	
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m ²	

Per le etichette, consigliamo di rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita della carta subito dopo l'uscita dall'apparecchio per evitare la possibilità di provocare macchie.

Copia

Modello		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Larghezza copia		Max. 210 mm		
Copia automatica fronte-retro		_	Sì (dall'ADF)	
Copie multiple		Fino a 99 pagine impilate o ordinate		
Riduzione/Ingrandimento	Riduzione/Ingrandimento		25% a 400% (con incrementi di 1%)	
Risoluzione		Fino a 1200 × 600 dpi		
Tempo di riproduzione In bianco e nero		Meno di 18 secondi a 23 °C / 230 V		
della prima copia ¹	Colore	Meno di 20 secondi a 23 °C / 230 V		

Dalla modalità Ready e con il vassoio standard.

Scanner

Modello		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
Colore/Mono	Colore/Mono		Sì/Sì	
Conformità TWAIN		Sì (Windows [®] XP/ Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x ¹)		
Conformità WIA		Sì (Windows [®] XP / Windows Windows [®] 8)	Vista [®] / Windows [®] 7 /	
Conformità ICA		Sì (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)		
Profondità dei colori	Colore	elaborazione colore 48 bit (ingresso)		
			elaborazione colore 24 bit (uscita)	
	Scala di grigi	elaborazione colore 16 bit (ingresso)		
		elaborazione colore 8 bit (uscita)		
Risoluzione		Massimo 19200 × 19200 dpi (interpolata) ²		
		Fino a 1200 × 2400 dpi (ottica) ² (dal piano dello scanner)		
		Fino a 1200 \times 600 dpi (ottica) 2 (dall'alimentatore automatico)		
Larghezza scansione		Max. 210 mm		
Scansione automatica from	onte-retro	— Sì (dall'ADF)		

Per gli ultimi aggiornamenti per i driver per la versione di OS X in uso, visitare il sito http://solutions.brother.com/.

Scansione massima 1200 × 1200 dpi con driver WIA in Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi con l'utilità per lo scanner).

Stampante

Modello		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Stampa automatica fronte-retro		Sì	
Emulazioni		PCL6, BR-Script3 (PostScrip	t [®] 3™)
Risoluzione		qualità 600 × 600 dpi 2400 dpi (2400 × 600)	
Velocità di stampa (fronte-retro)	In bianco e nero	Fino a 14 lati/minuto (fino a 7 fogli/minuto) (formato A4) ¹	
	Colore	Fino a 14 lati/minuto (fino a 7 fogli/minuto) (formato A4) ¹	
Velocità di stampa	In bianco e nero	Fino a 28 pagine/minuto (formato A4) ¹ Fino a 30 pagine/minuto (formato A4) ¹	
Colore		Fino a 28 pagine/minuto (formato A4) ¹	Fino a 30 pagine/minuto (formato A4) ¹
Tempo di riproduzione In bianco e nero		Meno di 15 secondi a 23 °C / 230 V	
della prima stampa ²	Colore	Meno di 15 secondi a 23 °C	/ 230 V

¹ La velocità di stampa può variare in base al tipo di documento da stampare.

² Dalla modalità Ready e con il vassoio standard.

Interfacce

Modello	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW		
USB	Hi-Speed USB 2.0 12			
	Si consiglia di utilizzare un cavo USB 2.0 (Tipo A/B) non più lungo di 2,0 metri.			
Ethernet ³	10BASE-T / 100BASE-TX			
	Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).			
LAN wireless ³	_	IEEE 802.11b/g/n (modalità infrastruttura/modalità ad-hoc)		
		IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)		

L'apparecchio ha un'interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. L'apparecchio può essere connesso anche ad un computer con interfaccia USB 1.1.

² Le porte USB di un fornitore terzo non sono supportate.

Per le specifiche di rete dettagliate, vedere *Rete* >> pagina 195 e Guida Software e Rete per l'utente.

Rete

NOTA

Per ulteriori informazioni sulle specifiche di rete, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.

Modello		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	
LAN		È possibile collegare la macchina a una rete per stampa in rete, scansione in rete e impostazione remota ¹ . Il software di gestione della rete Brother BRAdmin Light ^{2 3} è in dotazione.		
Protocolli	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), nome risoluzione WINS/NetBIOS, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custor Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/IPPS, client e server FTP, client CIFS server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTF ICMP, servizi Web (stampa/scansione), client SNTP, LDAP 4		
	IPv6	NDP, RA, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, client SNTP, servizi Web (stampa/scansione), LDAP 4		
Protocolli di protezione	Cablata	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec		
	Wireless	— SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec		
Protezione de wireless	ella rete	_	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilità di	AOSS™	_	Sì	
supporto per la configurazio ne della rete wireless	WPS		Sì	

Consultare Requisiti del computer >> pagina 197.

⁽Windows®) Brother BRAdmin Light è disponibile sul CD-ROM fornito con la macchina. (Macintosh) Brother BRAdmin Light è disponibile per il download dal sito http://solutions.brother.com/.

^{3 (}Windows®) Per una gestione più avanzata della macchina, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional disponibile per il download dal sito http://solutions.brother.com/.

⁴ DCP-L8400CDN è supportato solo dopo il download del server Scansione su e-mail.

Funzione Stampa diretta

Modello	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Compatibilità	PDF versione 1.7 ¹ , JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato da driver stampante Brother), TIFF (analizzato da tutti i modelli Brother MFC o DCP), XPS versione 1.0	
Interfaccia	Interfaccia diretta USB	

I dati PDF che comprendono un file immagine JBIG2, un file immagine JPEG2000 o un file di trasparenza non sono supportati.

Requisiti del computer

Piattaforma computer e versione sistema operativo		Interfaccia PC				Spazio disco rigido da installare	
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet)	Wireless 802.11b/g/n	Processore	Per driver	Per applicazioni
	Windows [®] XP Home ^{1 3} Windows [®] XP Professional ^{1 3}				processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64)	150 MB	500 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition ¹³	Stampa Scansione			processore a 64 bit (x64)		
	Windows Vista ^{® 1 3}				processore a 32 bit (x86)	500 MB	1,2 GB
	Windows [®] 7 ^{1 3}					650 MB	1,2 GB
	Windows [®] 8 ^{1 3}			0 6	o 64 bit (x64)	000 IVID	1,2 00
Sistema operativo Windows [®]	Windows Server [®] 2003				processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64)		
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition	N/D			processore a 64 bit (x64)		
	Windows Server® 2008		Stampa		processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64)	50 MB	N/D
	Windows Server [®] 2008 R2				processore a 64 bit (x64)		
	Windows Server [®] 2012						
	Windows Server® 2012 R2						
Sistema	Mac OS X v10.7.5	Stampa			Processore		
operativo	OS X v10.8.x	· Scansione			Intel [®]	80 MB	400 MB
Macintosh	OS X v10.9.x						

¹ Per WIA, risoluzione 1200 x 1200. L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Tutti gli altri marchi commerciali e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

² Le porte USB di un fornitore terzo non sono supportate.

Nuance™ PaperPort™ 12SE supporta Windows® XP Home (SP3 o versioni successive), Windows® XP Professional (SP3 o versioni successive), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 o versioni successive), Windows Vista® (SP2 o versioni successive), Windows® 7 e Windows® 8.

Materiali di consumo

Modello		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	Nome modello	
Cartuccia Nella Nero			Circa 2.500 pagine A4 o Letter ¹		_
toner	confezione	Ciano	Circa 1.500 pagine A4 o	_	
	Magenta				
		Giallo			
	Standard Nero Circa 2.500 pagine A4 o Letter ¹		Letter ¹	TN-321BK	
Cia		Ciano	Circa 1.500 pagine A4 o Letter ¹		TN-321C
		Magenta			TN-321M
		Giallo			TN-321Y
		Circa 4.000 pagine A4 o	ca 4.000 pagine A4 o Letter ¹		
	capacità	Ciano	Circa 3.500 pagine A4 o Letter ¹		TN-326C
		Magenta			TN-326M
		Giallo			
	Capacità Nero		_	Circa 6.000 pagine A4	TN-329BK
	super alta	Ciano		o Letter ¹	TN-329C
		Magenta			TN-329M
		Giallo			TN-329Y
Unità tamburo		Circa 25.000 pagine A4 o Letter		DR-321CL	
		(1 pagina per processo)			
Unità cinghia		Circa 50.000 pagine in formato A4 o Letter		BU-320CL	
		(5 pagine/processo) ³		-	
		Circa 20.000 pagine A4 (1 pagina per processo)			
Vaschetta di recupero toner		Circa 50.000 pagine A4 o Letter ⁴		WT-320CL	

La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

² La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

La durata della cinghia è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

⁴ La durata della vaschetta di recupero toner è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

D

Informazioni importanti sulla durata della cartuccia toner

Impostazione Colore/Mono sul driver stampante

È possibile modificare le impostazioni Colore/Mono nel driver stampante come segue:

■ Automatico

La macchina controlla la presenza di colore nel documento. Se viene rilevato del colore in una parte qualunque del documento, l'intro documento verrà stampato usando le cartucce colore. In altre parole, miscelerà alcuni toner per ottenere tutte le tonalità rilevate nel documento, aumentando la densità del toner applicata alla pagina. Se non viene rilevato alcun colore, il documento verrà stampato in modalità monocromatica.

L'impostazione predefinita della macchina è Automatico.

NOTA

Il sensore del colore della macchina è molto sensibile e può percepire un testo nero sbiadito o uno sfondo bianco sporco come colore. Se si è certi che il documento è in bianco e nero e si vuole risparmiare il toner a colori, selezionare la modalità **Mono**.

■ Colore

Sia che il documento contenga colore o sia monocromatico, la macchina lo stamperà usando le cartucce a colori.

■ Mono

Selezionare questa modalità se il documento contiene solo testo e/o oggetti in bianco e nero e in scala di grigio. Se il documento contiene del colore, questa modalità lo stampa in 256 livelli di grigio usando il toner nero.

NOTA

In caso di esaurimento del toner ciano, magenta o giallo durante la stampa di un documento a colori, il processo di stampa non verrà completato. È possibile stampare il processo di stampa e riavviarlo in modalità **Mono**, a condizione che il toner nero sia disponibile.

Per maggiori informazioni sulle impostazioni del driver stampante, ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.

Durata della cartuccia toner

Questo prodotto rileva la durata delle cartucce toner usando i due metodi seguenti:

Rilevamento tramite conteggio dei punti di ciascun colore necessari per creare l'immagine

■ Rilevamento tramite conteggio delle rotazioni del rullo sviluppatore

Questo prodotto ha una funzione che conta i punti di ciascun colore utilizzato per stampare ogni documento e le rotazioni del rullo sviluppatore della cartuccia toner. L'operazione di stampa verrà interrotta al raggiungimento di uno dei limiti massimi. Il limite massimo è impostato oltre il numero di punti e rotazioni necessari affinché la cartuccia funzioni conformemente alla resa di pagine prevista. Questa funzione ha lo scopo di ridurre il rischio di una scarsa qualità di stampa e danni alla macchina.

Vi sono due messaggi che indicano quando il toner sta per esaurirsi o è terminato: Toner insuff. e Sostituire toner.

Toner insuff. appare sull'LCD quando il numero di punti o rotazioni del rullo sviluppatore si avvicina al valore massimo; Sostituire toner appare sull'LCD quando il numero di punti o rotazioni del rullo sviluppatore raggiunge il valore massimo.

Correzione del colore

Il numero di rotazioni del rullo sviluppatore contato può non essere riferito solo alle normali operazioni, come stampa e copia, ma anche alle regolazioni della macchina, come Calibrazione colore e Registrazione colore.

■ Calibrazione colore (regolazione della densità del colore)

Per ottenere una qualità di stampa stabile, la densità di ciascuna cartuccia toner deve essere mantenuta a un valore fisso. Se non è possibile mantenere un equilibrio di densità tra i colori, il colore diverrà instabile rendendo impossibile una riproduzione accurata del colore. La densità del toner può cambiare a causa di variazioni chimiche del toner che ne influenzano la carica elettrica, del deterioramento dell'unità sviluppatore e di livelli di temperatura e umidità nel dispositivo. Durante la calibrazione, sull'unità cinghia vengono stampati i modelli di test di regolazione del livello di densità.

La calibrazione viene principalmente eseguita:

- Quando l'utente seleziona manualmente la calibrazione dal pannello operativo o dal driver stampante.
 - (Eseguire la calibrazione per aumentare la densità del colore.)
- Quando si installa una nuova cartuccia toner.
- Quando la stampante rileva variazioni della temperatura e dell'umidità ambientale.
- Al raggiungimento di un determinato numero di pagine stampate.

■ Registrazione colore (correzione della posizione del colore)

In questo dispositivo, l'unità tamburo e l'unità sviluppatore sono preparate rispettivamente per nero (K), giallo (Y), magenta (M) e ciano (C). Quattro immagini a colori vengono combinate in un'unica immagine, pertanto possono verificarsi degli errori di registrazione del colore (cioè, modalità di allineamento delle quattro immagini a colori). Quando si verificano errori di registrazione, sull'unità cinghia vengono stampati i modelli di test di correzione registrazione.

La registrazione viene principalmente eseguita:

- Quando l'utente seleziona manualmente la registrazione dal pannello operativo.
 (Eseguire la registrazione quando è necessario correggere un errore di registrazione del colore).
- Al raggiungimento di un determinato numero di pagine stampate.

Indice

A
ADF (alimentatore automatico documenti) Utilizzo
Apple Macintosh ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente.
В
Brother
App17, 179
Buste31, 32, 34
С
Capacità
vassoio carta32
Carta31
come caricare in un vassoio multifunzione
(vassoio MP)23
come caricarla21
nel vassoio carta21
consigliata31, 32
formato
tipo29, 31 Cartucce toner
sostituzione54
Connettività di rete194
ControlCenter2 (Macintosh)
>> Guida Software e Rete per l'utente.
ControlCenter4 (Windows®) ➤ Guida Software e Rete per l'utente.
VV Guida Gottware e Nete per rutente.
D
Descrizione pannello dei comandi6 Direct print40 Documento
come caricarla36, 37
Durata della cartuccia toner199

E
Eseguire la scansione di un documento da un computer
F
Folio29, 32
G
Guida messaggi sul touchscreen
Н
Home 7
Impostazione remota ➤➤ Guida Software e Rete per l'utente. Informazioni sulla macchina come ripristinare la macchina
L
LCD (display a cristalli liquidi)

M

Macintosh
>> Guida Software e Rete per l'utente.
Manutenzione, di routine
sostituzione
unità tamburo59
Manutenzione, ordinaria78
sostituzione
cartucce toner54
Gruppo cinghia66
Vaschetta di recupero toner71
Materiali di consumo50, 51, 52
Memoria186
Messaggi di errore sul touchscreen100
Carta assente105
Impossibile eseguire la scansione104
Impossibile stampare XX104
Memoria esaurita105
Messaggio di memoria esaurita105
Modalità, accesso
copia38
Modalità, inserimento
scansione48

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE

➤➤ Guida Software e Rete per l'utente e Help nell'applicazione PaperPort™ 12SE per accedere alle Guide rapide.

Numero di serie come trovarlo

Vedere all'interno del coperchio anteriore

P

Pesi187
Piano dello scanner
Utilizzo 37
Posteriore7
Presto! PageManager
➤➤ Guida Software e Rete per l'utente e Help nell'applicazione Presto! PageManager.
Programmazione della macchina 135 Pulizia
aperture dello scanner laser 82 Fili corona 86 Gruppo tamburo 89 scanner 80
Q
Qualità Stampa124

R

Rete	
Scansione	
>> Guida Software e Rete per l'utente.	
Stampa	
>> Guida Software e Rete per l'utente.	
Rete wireless	
>> Guida Software e Rete per l'utente.	
Risoluzione	
copia191	ĺ
scansione192	
stampa193	3
Risoluzione dei problemi119	
documento inceppato 108, 109)
in caso di difficoltà	
Gestione carta120)
Qualità della copia121	l
Qualità di stampa124	1
Rete122	2
Scansione121	ĺ
Software122	2
Stampa119)
inceppamento della	
carta110, 111, 112, 114, 117	7
messaggi di errore sul touchscreen100)
messaggi di manutenzione	
sul touchscreen100)

S

Scala di grigi192
Scansione
>> Guida Software e Rete per l'utente.
Sostituzione
unità tamburo59
sostituzione
cartucce toner54
Gruppo cinghia66
Vaschetta di recupero toner71
Stampa
difficoltà119
documento da computer44
driver
qualità 124
risoluzione
specifiche193
>> Guida Software e Rete per l'utente.
Stampa diretta41
specifiche196
Т
Taballa della impactazioni 126
Tabelle delle impostazioni
Testo, digitazione
Touchscreen LCD
(display a cristalli liquidi)6
U
Unità cinghia
sostituzione
Unità tamburo
Pulizia86, 89
sostituzione
sosiliuzione
V
Vaschetta di recupero toner
sostituzione71
Volume, impostazione
segnale acustico
209.1310 4040110020
W
Wi-Fi Direct™11
Windows®
>> Guida Software e Rete per l'utente.

brother

Visitare il sito Web http://www.brother.com/

L'utilizzo delle macchine è autorizzato esclusivamente nel paese di acquisto. Le società Brother locali o altri rivenditori forniranno assistenza soltanto per gli apparecchi acquistati nei rispettivi paesi.



www.brotherearth.com